المشاعل



العندسية





م.شادي أبوسريس أيمن ضرار









المشاغل الهندسية



المشاغل الهندسية

م. شادي أبو سريس يونس الزيوت أيمن ضرار

> الطبعة الأولى 2006م — 1426



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

رقد الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2005/4/724)

620

أبو سريس، شادي

المشاغل الهندمية/ إعداد شادي أبو سريس، يونس الزيوت، أيمن ضرار. _ عمان: مكتبة المجتمع العربي، 2005.

() ص.

.(2005/4/724) : ...

الواصفات: /الهندسة// المواد الهندسية//التصميم الهندسي// التصميم//المياتي/

تم إعداد بياتات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Copyright ® All Rights reserved

الطبعة الأولى 2006 م – 1426 ه



مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع عمان – شارع الملك حسين – مجمع الفحيص التجاري تلفاكس 4632739 ص.ب. 8244 عمان 11121 الأردن

المحتويات

الجزء الأول: الشاغل اليكانيكية

11	الوحدة الأولى: القياسات الميكانيكية
13	المساطر وشرائط القياس
14	القدم (الورنية)
20	زوايا القياس
23	الفر جار
25	الميكرومينز
31	الوحدة الثانية: تخطيط المشغولات وأعمال الصاج
33	العلام
41	الحني والتعديل
45	الوحدة الثالثة: قطع المعادن
47	عملية التأجين
56	القص
61	عملية النشر
65	الوحدة الرابعة: البرادة
79	الوحدة الخامسة: النَّقب ووصل المعادن
81	الثقب
90	وصل المعادن (البرشمة)
99	الوحدة السائسة: اللحام
01	أساليب اللحام
05	آلات اللحام بالقوس الكهربائي
12	قدح القوس
15	القطيبة

الجزء الثاني: مشاغل الكهرباء

125	الوحدة الأولى: الدارات الكهربائية
143	الوحدة الثانية: أجهزة القياس الكهربائية
157	الوحدة الثالثة: تمديدات المباني
159	معدات وتجهيزات تمديدات المباني
166	تمديدات الإنارة ومخططاتها
	11.0
	الجزء الثالث: مشاغل النجارة
187	الوحدة الأولى: أدوات النجارة اليدوية
189	أدوات الضبط والقياس
199	أدوات التخطيط
195	علامات التشغيل
198	أدوات النشر اليدوية
208	أدوات المسح والتصفية
216	أدوات القطع والنَّقب في الخشب
227	أدوات الطرق
235	الوحدة الثانية: الوصلات الخشبية
237	أنواع الأخشاب ومواصفاتها
247	الوصلات الخشبية
273	الوحدة الثالثة: عمليات التخريم والحفر والحرق
285	الوحدة الرابعة: أعمال الدهان
301	المراجع

المقدمة

الحمد لله العلي القدير الذي هدانا إلى ما توصلنا إليه من علم ومعرفة استطعنا أن نصيغه بلغة بسيطة سلسة نقدمه من خلال هذا الكتاب لكل طالب ومهتم، عسى أن يعود عليهم بالخير والفائدة هذا وبوجود الضرورة الملحة والحاجة إلى مادة علمية يستطيع من خلالها الطالب فهم المشاغل والتعامل معها ارتأينا إلى إصدار هذا الكتاب بحيث يغطي أكبر قدر ممكن من الخطة الدراسية المقررة، كما أنه يعتبر مرجعاً علمياً لأصحاب المهن والمهتمين بموضوعات المشاغل الهندسية.

نسأل الله التوفيق ؟؟

المؤلفون

الجزء الأول

المشاغل الميكانيكية

الوحدة الأولى

القياسات الميكانيكية

القياسات الميكانيكية

أنواع عدد القياس

توجد أنواع مختلفة لمعد للقياس حسب للغرض المستعمل لها وسهولة الاستعمال واختلاف الدقة في قراءتها. وفيما يأتي الأدوات واللعد المستعملة في القياس:

المساطر وشرائط القياس

تستعمل المساطر للقياس المباشر للمسافات القصيرة أما شرائط القياس فتستعمل لقياس المسافات الكبيرة ويوضح الشكل (1) بعض أنواع المساطر والشرائط.




شكل (1) مساطر وشرائط القياس

وتعتبر مسطرة الصلب (Steel Rule) لقدم أداة من أدوات القياس وأكثرها شيوعاً في الاستعمال في عمليات القياس في الورش، كما توجد أنواع من مساطر الصلب بأشكال عديدة ويفات مختلفة من حيث الدقة. وتدرج المماطر يكون إما حسب النظام المتري (Metric System) أو حسب النظام

البريطاني (Britsh Standerd) واعتيادياً يدرج جانب واحد من المسطرة ويتراوح طول المساطر بين 6 ملم إلى 2500 ملم أو (بين 1⁄4 و100بوصة).

القدمة (ورنية) Vernier Callper

تعتبر القدمة من أجهزة القياس الدقيقة ويمكن القياس فيها بدقة $\frac{1}{10}$ ملم، $\frac{1}{50}$ ملم، وهي عبارة عن مسطرة مدرجة بالسنتيمترات وتتتهي بفك ثابت وينزلق عليها فك متحرك لقياس أجزاء وحدات القياس، ويوجد مسمار ملولب التثبيت الجزء المتحرك على المسطرة وذلك لعملية ضبط الفك المتحرك عند القياس. وعند القياس يفتح المسمار الملولب قليلاً لأجل تحريك الفك المتحرك للحصول على المقاس الممحيح. ويتراوح عمق الفكين بين 30–90 ملم، والحد الأدنى للقياسات الخارجية 6 ملم، كما يلاحظ وجود نقطة ارتكاز على كل من فكي القدمة يستخدمان في ضبط فكوك التقسيم لمقاس معين كما في الشكل (2).



الورنية Vernier Caliper

أتواع قدمات القياس

تصنف قدمات القياس حسب الاستخدام إلى الأتواع الآتية:

1- قدمة القياس الاعتيادية.


2- قدمة قياس الارتفاعات.

3- قدمة قياس الأعماق.

4- قدمة قياس أسنان الترس.

1-قدمة القياس الاعتيلاية:

وهي القدمة الاعتبادية التي ذكرناها وتستخدم في قياس الأقطار الخارجية والداخلية حيث يمسك العامل الفك الثابت بيده لوضعه على الشغلة، بينما يستعمل يده الأخرى في تشغيل صامولة الضبط للحصول على المقاس الصحيح. والشكل (3) يوضح القدمة الاعتبادية.




شكل (3) قدمة القياس الاعتبادية

(أ) الجزء الأيمن من القك المنزلق

(ب) صامولة الضبط النقيق.

(ج) مسمار تثبيت اللك المنزلق.

والشكل (4) بيين ثلاث حالات لاستعمال القدمة الفكية حيث يستعمل الفكان (1، 2) لقياس عرض المجاري والأقطار الداخلية والفكان (3، 4) لقياس سمك القضبان والأقطار الخارجية، والقائم (5) يقيس عمق المجاري.



الشكل (4) ثانث حالات لاستعمال القدمة


2- قدمة قياس الارتفاعات

تستخدم هذه القدمة لقياس الارتفاعات، والشكل (5) يبين قدمة قياس الارتفاعات، تختلف هذه القدمة عن القدمة الاعتيادية باستقرارها على قاعدة ثقيلة ولها مؤشر مشطوب على فك متحرك. وتستخدم هذه القدمة بوضع الشغلة على سطح صفيحة والقياس بقاس فوق سطح الصفيحة الذي يعتبر مرجع الارتفاع. وتوجد عدة مقاسات لقدمة قياس الارتفاعات. ويعرف مقاس القدمة بأقصى مسافة يمكن قياسها فمثلاً القدمة مقاس 250 ملم تعني أن لقصى مسافة يمكن قياسها بهذه القدمة هو 250 ملم. تستخدم قدمة قياس الارتفاعات لاختيار مواضع الشقوب الشغلات وتعيين محور عمود.



3- قدمة فياس الأعماق Vernier Depth Gauge


تستعمل هذه القدمة في قياس أعماق الفتحات والنقوب، وهي تتكون من ذراع مدرج بطول 200 ملم أو 250 ملم كما هو موضح في الشكل (6) مع أمثلة لاستعمالها، حيث أن الفك المنزلق يشبه القدمة العادية إلا أن قدمة قياس الأعماق مصممة بحيث ترتكز على حافة الفتحات.




الشكل (6) أمثلة لاستعمالات أنمة قياس الأعماق

4- قدمة قياس أسنان الترس Gear Teeth Vernier

تستخدم لقياس عرض سن الترس عند خط الخطوة، الشكل (7)، وقد يكون قياسها بالنظام المتري أو الإنكليزي ويوضع الشكل (8) طريقة استخدامها حيث يتم ضبط القدمة على المسافة المحديدة لطول طرف سن الترس ويضبط الفك المنزلق للقدمة أفقياً للحصول على القياس المضبوط.



قدمة قيلس أسنان الترس




شكل (8) طريقة استخدام قدمة قيلس أستان الترس في قياس الممك الصحيحة

قراءة القدمة Vernier Reading

عندما ينطبق الفك المتحرك مع الفك الثابت نلاحظ قراءة القدمة صغراً، وفي حالة انطباق صغر الفك المتحرك عن الرقم 20 ملم من الفك الثابت تكون -18قراءة القدمة 20 ملم مع ملاحظة انطباق الخط العاشر من الفك المتحرك على أحد تقاسيم المسطرة.

أما في حالة وضع صغر الفك المتحرك بين خطين من المسطرة (الفك الثابت) وانفرض بين الرقم 20 ملم والرقم 21 ملم فعند ذلك تكون القراءة بملاحظة تقاسيم الفك المتحرك ومعرفة أي خط أو رقم متطابق مع خطوط الفك الثابت وتنفرض الخط الرابع مثلاً من الفك المتحرك ابتداء من جهة اليسار منطبقاً مع أحد التقاسيم من الممسطرة فمعنى ذلك أن القدمة تقرأ 20.4 وإليك بعض الأمثلة التي توضع كيفية قراءة القدمة وفق النظام المتري الشكل (9).



1- قراءة البعد 0.2 ملم وذلك بتطابق الخط الثاني من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.

4- قراءة البعد 21.4 ملم:

²⁻ قراءة البعد 0.4 ملم وذلك بتطابق الخط الرابع من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.

³⁻ قراءة البعد 0.6 ملم وذلك بتطابق الخط السادس من القدمة على أحد الخطوط من التدريجة الأساسية.

أ- تقرأ عدد المامترات على التدريجة الأساسية ومقدارها 21 ملم.
 ب-تقرأ عدد الوحدات الموجودة على المنزلقة (القدمة) المنطبقة على أحد الخطوط الموجودة على الجزء الثابت (التدريجية الأساسية) وتكتب على أساس كسر عشري للمامتر (0.4 ملم)، ويهذا تكون القراءة النهائية

21.4 = 0.4 + 21 ملم.

زوايا القياس Angle Gauges

تكون الزوايا إما حادة Right أو قائمة Square أو منفرجة ويجري قياسها في المعتاد إما باستعمال أدوات ذات قيم زاوية ثابتة، وإما باستعمال أدوات قابلة للضغط مزود بعضها بمعايير مدرجة لتحديد قيم الزوايا المطلوب قياسها.

1- الأموات ذات الزوايا الثابتة:


وهي عبارة عن زاوية مصنوعة لدرجة خاصة لا يمكن تحريكها، (وتكون إما 30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 120) والشكل يوضح زلوية قائمة ثابتة لكثرة استخدامات مثل هذه الزوايا في الحياة للعملية.



شكل (10) زاوية ثابتة


2- زوايا القياس المتحركة

وهي المداقل ومساطر الزوايا بأنواعها، وتتكون مساطر الزوايا من جزئين أو ثلاث تتحرك بالنسبة لبعضها البعض بمسامير في تقوب تتخذ وضع الزاوية للشغلة، كما في الشكل (11).



شكل (11) زونيا القياس المتحركة

أما المناقل Protractors فتحمل تدريجات لتحديد قيم الزوايا ومنها مجهزة بمنزلقة لزيادة الدقة في القياس وبعضها مزود بمجهر الإيضاح القراءة ويوضح الشكل (12) بعض هذه المناقل.



الشكل (12) المناقل وأمثلة لاستعمالها

وتكون هذه المناقل إما ذات حافات عدلة أو ذات حافات مشطوفة، وتحرك المناقل حسب الزاوية المطلوبة. وهناك نوع من المناقل يسمى المنقلة الجامعة كما في الشكل (13) حيث تتكون من الأجزاء التالية:



الشكل (13) المنقلة الجامعة

- مسطرة الزاوية وتتحرك عليها بقية الأجزاء.
 - قاعدة الزاوية الرئيسية.
 - الزاوية المتحركة وهي تتحرك 360°
 - زاوية لتحديد المحاور المستديرة.

الفرجار Divider


تعتبر فراجير القياس من أدوات القياس التكميلية للمسطرة المدرجة، إذ أن فراجير القياس تستخدم بدقة أعلى، وتكون على عدة أنواع أهمها:

- فرجار قياس خارجي.
 - فرجار قیاس داخلی.
 - فرجار تقسیم.
 - فرجار شوكة.
 - الفرجار ذو العمود.

فرجار القياس الخارجي:


ويستمعل لأخذ مقاس قطر خارجي وبعد بين سطحين في الشغلة ثم نقل هذا المقاس لقياسه على المسطرة، كما يستعمل لمراجعة بعد معين نشغة ما أثناء التشغيل أو بعده وذلك بعد ضبط فتحة الفرجار على المقاس المطلوب.

والشكل (أ-14) يوضح كيفية مراجعة قطر خارجي لشظة مركبة على المخرطة.



شكل (14) أنواع الفراجير -23-

وهناك ثلاثة أنواع من فراجير القياس الخارجي مبينة في الشكل (14) ويجب أن يراعى ضبط وضع طرفي الفرجار أثناء القياس بحيث يكونان على محور التماثل بالنسبة إلى الشغلة، كما في الشكل (15).



شكل (15) ضيط طرقي الفرجار


فرجار القياس الداخلي:

تستعمل في قياس الأبعاد الداخلية للمشغولات وهي أنواع مختلفة كما في الشكل (16).



ويراعى في تصميم فرجار القيلس الداخلي أن يكون طرف كل من ساقي الفرجار كروي الشكل بالتقريب لضمان أن يكون موضع التلامس (نقطة) في حالة قياس الأبعاد الداخلية للسطوح الدائرية ولتفادي حدوث أي خطأ في القياس في حالة ما إذا كان نصف قطر الثقب المراد قياسه أقل من نصف قطر تكور طرفي الفرجار.

ويوضح الشكل (أ-17) الوضع الصحيح لفرجار القياس بالنسبة لمحور التماثل للشغلة والشكل (ب-17) الوضع الخطأ لعدم انطباق محور التماثل الشغلة، ويؤدى ذلك إلى حدوث خطأ في القياس.




شكل (17) أ- الوضع الصحيح الفرجار ب- القياس بالنسبة لمحور التماثل الشغلة

الميكرومتر الخارجي

هو جهاز قياس دقيق يقيس الأبعاد بدقة تصل إلى (0.001) ملم، ويقيس النوع الشائع لدرجة (0.01) ملم.

أجزاء الميكرومتر

يبين الشكل (18) المنظر الخارجي لميكرومنر قياس خارجي، وتظهر فجه الأجزاء الآتية:




شكل (18) الموكرومتر الخارجي

- لجمع: يحمل الميكروميتر بقية الأجزاء، وهو إطار معنى يحفر عليه مدى سعة قياس الميكروميتر. والسعة في المثال من (50-25) ملم.
- المستدان: يمثل المستدان فك (حد) القياس المتحرك ويصنع من الفولاذ
 السبائكي. وينتهي بلولب. خطوة (0.5) ملم لتوفير إمكانية تحريك العمود
 في الاتجاه المحوري.
- صمولة القفل: تتحكم صمولة القفل بمواصة حركة العمود المحوري وتثبيته عند أي وضع قياس.
- جلبة التدريج الأساسي: تشبه جلبة التدريج الأساسي في الميكروميتر
 مسطرة التدريج الأساسي في الورنية، ويقرأ عليها مقدار القتحة (المسافة)
 بين فكي القياس الثابت والمتحرك.
- جلبة التدريج الثانوي: تشبه جلبة التدريج الثانوي تدريج الورنية في
 الورنية المترية والتدريج الثانوي مقسم إلى (60) قسماً متساوية.
- السقاطة: مقبض محزز (مترتر) وبوساطتها يتم تحريك العمود المحوري
 ويؤمن الإحساس بضغط القياس.

ميدأ العمل:

خطوة لولب العمود المحوري (0.5) ملم فعندما تدور السقاطة دورة كاملة يتحرك العمود المحوري مسافة (0.5) ملم في الاتجاه المحوري. ويبين التدريج الأساسي مقدار الحركة المحورية. حسب مدى قياس الميكروميتر. ويبين الشكل (19) تدريجاً أساسياً لميكرومتر قياسه يتراوح من (صفر ~ 25) ملم. وتمثل الأقسام الواقعة فوق خط الأساس العليمترات الكاملة. والأقسام والواقعة أسفل الخط أنصاف العليمترات.



يقسم محيط جلبة التتريج الثانوي إلى (50) قسماً متساوية كما في الشكل (20). فإذا دارت جلبة التتريج الثانوية قسماً واحداً فتكون مسافة الحركة المحورية للعمود المحوري تساوي $\frac{0.5}{50}$ = (0.01) ملم وبذلك تكون دقة القياس (0.01) ملم.

ولتحديد قيمة قراءة القياس نجمع الأرقام الثلاثة الآتية:

- عدد المليمترات الكاملة المرتبة (البارزة عن جلبة الجلبة).
 - عند أنصاف المليمترات المرئية.
- رقم الخط المطابق من التدريج الثانوي لخط الأساس مضروباً بــ
 (0.01) ملم.



قراءة الميكرومتر

يبين الشكل (21) ثلاث قراءات لميكرومينر متري. حدد قراءة كل منها:

أثواع الميكرومتر


يتوفر الميكروميتر بالأنواع الآتية:

 أ- ميكروميتر القياس الخارجي: يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار الخارجية للمشغولات كما في الشكل (22).



شكل (22) ميكروميتر القياس الخارجي

ب-ميكروميتر القياس الداخلي: يستخدم في قياس الأبعاد أو الأقطار الداخلية للمغشو لات كما في الشكل (23).



الشكل (23) ميكروميتر القياس الداخلي

ت-ميكروميتر قياس العمق: يستخدم في قياس عمق الثقوب أو ارتفاع الأكتاف في المشغولات كما في الشكل (24).



الوحدة الثانية

تخطيط المشغولات وأعمال الصاج


تخطيط المشغولات وأعمال الصاج

العلام

العلام عملية إعداد القطعة انشغيلها على المكنات، ويعني نقل المقاسات الموجودة على الرسم إلى الشغلة، وتحديدها على أسطحها بمخطوط ترسم بالقلم الرصاص، أو تخدش بمحددات العلام ذوات السن.

1- الأساليب الفنية للعلام:

يتقرر الأسلوب الفني الولجب لِتباعه في العلام طبقاً لنوع الشغلة وسلسلة العمليات التي ستمر بها في مراحل التشغيل.




ويمكن لجراء العلام بأحد الأساليب التالية:

- العلام من حافة إسناد و احدة.
- العلام من حافة إسناد وخط إسناد.
 - العلام من سطح إسناد.
 - العلام باستخدام ضبعة.

(1) العلام من حافة إسنادة واحدة:

من الضروري إعداد حافة إسناد على الشغلة حتى تتزلق عليها أدوات العلاء في سهولة ويسر .



شكل (5) توقيع الأبعاد بهذه الكيفية خطأ، فظل المقاسات في سلسلة متثالية يؤدي إلى تراكم الأخطاء

(2) العلام من حافة إسناد وخط إسناد:

يكون لبعض قطع التشغيل إلى جانب الحوافي المستقيمة، حوافي مستديرة. ويمكن عادة لجراء العلام لهذه القطع باستخدام حافة إسناد وخط إسناد. وهي حالة الأجزاء المتماثلة الشكل يتخذ خط المحطور بمثابة خط الإسناد عند العلام.



(3) العلام من سطح إسناد:

في هذه الحالة توضع الشغلة على سطح مستو يعرف بزهرة الاستواء (زهرة الاستعدال) وسيأتي وصفها فيما بعد. ويكون السطح بمثابة سطح الإسناد لخطوط العلام التي يتم تحديدها بواسطة محدد الاستواء (زهرة الشنكار).

(4) العلام باستخدام طبعة (ضبعة):

يفضل عند تشغيل كمية ولو صغيرة من المشغولات المتشابهة، عمل طبعة (دليل علام) لاستخدامها في العلام دون حاجة إلى تكرار خطوات القياس والعلام لكل قطعة على حدة.



شكل (7) تحديد الخطوط الخارجية اشظة بواسطة الطبعة

2- أدوات العلام وملحقاتها

نتاولنا فيما سبق بالشرح الأدوات المستخدمة في القياس، ونتحدث فيما يلي عن الأدوات المستخدمة في العلام:

أ- أدوات علام، مثل: شوكة الخدش (العلام)، ذنابة العلام (سنبك العلام)،
 سنبك التخريم، فرجار التقسيم، الفرجار ذو المائق (برجل الشنكرة)،
 المخداش (الشنكار)، محدد الارتفاعات، محدد استواء (زهرة الشنكار).

ب-ملحقات لأدوات العلام، مثل: زهرة الاستواء (زهرة الاستعدال)، مساند
 حرف ٧، مساند متوازية، زاوية تحديد المراكز.

(1) أدوات العلام

تستخدم أدوات العلام في رسم الخطوط أو تحديد النقط على أسطح الشغلة بحيث تبقى ظاهرة وثابتة. وتنقسم خطوط العلام إلى نوعين أحدهما غائر والآخر سحطي. والنوع الأول هو الشائع الاستعمال. ويستخدم لإحداثه أداة علام يكون سنها عادة من مادة أصلب من مادة الشغلة، أما النوع الثاني فنحصل عليه باستخدام أداة من مادة كالنحاص الأصفر مثلاً لعلام أسطح منتهية من الصلب.

أما الألواح الرقيقة القصيفة في علامها أقلام الرصاص الطري تفادياً لتأثير الخدش على سطحها.




شكل (8) التأثير الخادش لشوكة العلام على السطح

شوكة العلام:

نتاح شوكات العلام بأشكال مختلفة، ويبين الشكل (9) شوكة العلام الشائعة الاستعمال وهي ذات طرف مدبب يجب المحافظة عليه بغرسه في قطعة من القلين في غير أوقات الاستعمال. وشوكة العلام المزدوجة السن، والذي يكون أحد طرفيها عادة مزوياً، كثيراً ما تتسبب في حدوث إصابات.


ومن الضروري للحصول على علام دقيق أن تمسك الشوكة بالكيفية الصحيحة وأن تنزلق أثناء العلام على دليل ثابت منتظم الحافة.



• سنبك العلام:


إذا كان المطلوب نقسيم شغلة ما على طول خط المحور مثلاً: فمن الضروري إظهار نقط التقسيم على الخط المذكور. ويتم ذلك بالطرق الخفيف بواسطة الشاكوش على سنبك العلام، وتتحدد الأركان بنقطة واحدة، والخطوط المستقيمة بعدة نقط توضع على مسافات غير قصيرة.

أما الخطوط المنحنية فتحدد النقط على مساقات أقصر ليسهل نذاك تحديد خط الاتحناء. وزاوية ميل السن في السنبك تكون عادة 40°.



• سنبك التخريم:

إذا أريد تحديدي نقط الثقب فيستعمل لذلك سنبك التخريم. وزاوية ميل السن في هذا السنبك أكثر انفراجاً من تلك التي لذنابة العلام، إذ تبلغ عادة 60. ويجب أن تكون ضربات المطرقة فوق هذا السنبك قوية انحديد نقط الثقب. ويساعد طرف السنبك المديب على سهولة عملية التثقيب نظراً لشكله المخروطي ذي القاعدة المتسعة.



الفرجار (البرجل):

يستخدم الفرجار في علام الدوائر وأجزائها؛ كما يستخدم في نقسيم الخطوط المستقيمة والمنحنية.


وفي مثل ذلك التقسيم تعتبر نقطة البداية دائماً إحدى نقط التقسيم، وتحدد فتحة الفرجار المطلوبة بالاستعانة بشريط القياس المصنوع من الصلب؛ ولاحتمال وقوع خطأ نتيجة لعدم الدقة في القياس فمن الضروري مراجعة الأبعاد قبل بدء استعمال السنبك لتحديد نقط التثقيب.






الفرجار ذو العاتق (برجل الشنكرة):

يستخدم هذا الفرجار لعلام الدوائر ذوات الأقطار الكبيرة وأجزائها.



• الشنكار:

يستعمل الشنكار في علام الخطوط الموازية لحافة سبق إعدادها وتسويتها لتكون حافة إسناد، وهي ذلك الخط الناشئ من تقابل سطحين منتهيين والذي يستخدم دليلاً ينزلق عليه الشنكار. وكما هي الحال مع الفرجارات، يضبط البعد المطلوب بواسطة شريط القياس الصلب، كذلك نوجه العناية إلى ضرورة ضبط ارتفاع سن الشنكار طبقاً لارتفاع الشغلة المطلوب علامها.




-39-

محدد الاستواء (زهرة العلام):

سبق أن ذكرنا أن محدد الاستواء (زهرة العلام) يستعمل إذا أريد إجراء العلام من سطح إسناد. وتوجد زهرة العلام على أشكال مختلفة لكنها نتشابه جميعها في أن لها قاعدة مستوية تتلامس مع سطح زهرة الاستواء، وأنها تزود بمخداش (شنكار) رأسي انضباطي. وبعد ضبط الارتفاع المطلوب مقاساً من سطح زهرة الاستواء يقبض على قاعدة الشنكار ويدفع مع الضغط عليه برفق لبلامس سن الشنكار سطح الشغلة المراد علامها ويترك أثره عليها.



شكل (21) محدد استواء (زهرة علام) مدرج



شكل (20) محدد أياس ارتفاعات؛ ويمكنك ضبط زهرة العلام على الارتفاع المطلوب

وهذا النوع يساعد على سرعة ضبط الارتفاع المطلوب.

ملحقات أدوات العلام

هناك بعض الأدوات الإضافية التي يلزم استخدامها لأداء علام دقيق على قطع المشغولات المختلفة ذوات الأشكال غير المنتظمة. وفيما يلي الأثواع الشائعة الاستعمال منها:

زهرة الاستواء (زهرة الاستعدال)

تصنع زهرة الاستواء من الحديد الزهر الرمادي ولها سطح مستو محزز. والغرض من تحزيز السطح هو تسهيل إزلحة زهرة العلام وعدم التصاق الأسطح المأساء للشغلات به.

ويجب أن توضع زهرة الاستواء فوق دعاتم مثينة تحقق لها وضعاً لُقتياً مستقراً على الارتفاع المناسب (mm 880 تقريباً). كما يجب أن يتوافر لسطحها إضاءة كافية لا يكتنفها أي التكاسات.

ويكاد ينحصر استخدام زهرة الاستواء في أغراض العلام (الشنكرة)، إما استخدامها في أغراض الضبط والمتركيب فيؤثر على سطحها ويجمله يتأكل بسرعة مما ينتافى مع صلاحيتها للغرض الأصلى.


الحنى والتعديل

إن عمليات التعديل والحني تعتمد على مطلوعة المعادن. والمطلوعة لحدى صفات المعادن وتختلف من معدن إلى آخر ونستطيع أن نعير عنها بأنها مقاومة المعدن لأي تغيير أو تأثير خارجي مسلط عليه.

ولغرض إعادة السطح إلى وضعه الأصلي فلا بد من استعمال قرة خارجية مساوية التأثير الذي يتعرض له السطح أو أكثر منها بقليل وفي نفس نقطة التأثير التي سببت التغيير في السطح. وهذه العملية التي تعيد السطح كما كان تسمى التعديل.

الأدوات المستعملة في التعديل فعنها الكماشة المسطحة شكل (22) وتستعمل لتعديل القضبان أو الصغائح ذات المقطع الصغير. ومن الأدوات المطارق المطاطية والسندان.

والحنى عملية معاكمة اعملية التحديل حيث تسلط قوة لتغيير شكل الجسم وحسما هو مطلوب ويكون الحني إما البي أقواس شكل (23)، أو إلى زارية شكل (24) و (25)، الصفائح شكل (26).





-42-

أما لحنى الصائح إلى زوايا معينة وخاصة لصناعة مجاري الهواء وخزانات المياه، فنستمعل مكانن خاصة لهذا الغرض سواء كانت كهريائية شكل (27) أو يدوية شكل (28)، حيث هناك حاقتان أحدهما متحركة والأخرى ثابئة وتوضع الصفائح بين هاتين الحافتين وبتحريك الحافة المتحركة بمقدار معين نحصل على الزاوية المطلوبة، كما هو في الشكل (29).


أما إذا أردنا الحصول على سطوح متعرجة فنمرر الصفائح على عدة أسطوانات وكما في الشكل (30).



شكل (27) ملكنة حتى كهريائية



شكل (28) ملكنة حنى يدوية




شكل (30) حني الصفائح بشكل متعرج




شكل (29) ملكنة الحني إلى زوايا

وتتم عملية الحني بوساطة نثبيت أحد طرفي للقطعة واستعمال قوة معينة لإجراء التغير المطلوب على الطرف الثاني وعادة يكون طليقاً. وتكون طريقة التشغيل إما بالتسخين أو على البارد وهي تعتمد على نوعية المعدن والشكل المطلوب والسمك.



شكل (31) حتى المىقائح



الوعدة الثالثة

قطع المعادن

قطع المعادن

عملية التأجين Chiselling

يعتبر القطع بالأجنة من العمليات اليدوية المألوفة، وهي عملية تشغيل يزال فيها المعدن باستعمال الأجنة، وهي عدة مشكلة على هيئة حابور حاد الطرف يقوم بعملية القطع بتسليط قوة عليه، ويتم ذلك باستعمال القوة العضلية بمطرفة يدوية، وإما باستعمال مطرفة تسليط آلية، وتستعمل عمليات القطع بالأجنة لفصل الأجزاء عن بعضها كقطع الصفيح الشكل (1).




وتقتصر عملية القطع بالأجنة على المشغولات التي لا تتطلب نقة كبيرة كعمليات الإزالة والتهذيب.



أتواع أقلام التأجين وزواياها:


تصنع الأجنة على اختلاف أنواعها من الصلب العالي للكربون (أي أن نسبة الكربون مرتفعة ويعرف بصلب العدة)، وذلك بطرقها وتشكيلها على الساخن ثم يشغل حد القطع بالبرادة ويعامل حرارياً ليكون صلداً ويشطب بالتجليخ. زوايا أقلام الأجنة المعتادة تتراوح بين (80-30) والشكل (4) يوضح زوايا أقلام التأجين.



هذا ويمكن تقسيم الأتواع العامة للأجنات من حيث الشكل إلى خمسة أنواع رئيسية هي:

أ- الأجنة المستوية (العريضة):

وهي أجنة ذات حد قطع عريض، ويستحسن أن يكون منحنياً خاصة عند طرفيه، وذلك لتجنب غوص الحد في المعنن أثناء عملية القطع أو خدشه، وتستعمل الأجنة العريضة في تشغيل السطوح المستوية، وللأغراض العامة. الشكل (4).



شكل (4) أجنة ذات حد قطع عريض

ب- الأجنة الضيقة:


وتستعمل هذه الأجنة في فتح الشقوق (المجاري) الضيقة العرض، الكبيرة العمق إلى حد ما، ويقل عرض الحد القاطع للأجنة تدريجياً تاركاً خلوصاً حتى لا تتحشر الأجنة في الشق أثناء عملية القطع، ويتراوح الحد القاطع عادة بين (3-13) ملم والشكل (5) يبين لنا هذا النوع من الأجنة واستعمالاتها.



شكل (5) الأجنة الضيقة عند الاستصال

ج- الأجنة المربعة:

وتستعمل في تشفيل أركان الزوايا الداخلية بالتسوية، وكذلك في قطع المجاري والقنوات ذات الأركان والمجاري ذات السطوح على شكل (V) كما في الشكل (6).



د- الأجنة المدورة الطرف:


تستعمل لقطع المجاري (مجاري زيت الانزلاق)، وتعرف هذه الأجنة بقلم الظفر، والشكل (7) يبين هذا النوع.



شكل (7) الأجنة المدورة الطرف


ه- لجنة التحديد أو القص:

تستصل هذه الأتواع من الأجنة في تحديد المواضع للقطع ولها حد قطع مستقيم، ومن الممكن صنع الأجنات بأشكال خاصة لتفي قطع معينة وفيها تصميم حدود قطع لتناسب شكل القطع المطلوب والشكل (8) يبين هذا النوع من الأجنة.




شكل (8) أجنة التحديد أو القص

ويبين الشكل (9) رسوماً مفصلة لأهم أنواع الأجنات وفيها يظهر بوضوح أن زاوية للعدة للغالبية العظمى من الأجنات تبلغ 60 درجة، وذلك عند قطع المعلان المديدية ويتوقف سمك وحجم الأجنة على شكل ونوع الشغلة، وقد يصل سمك طرف الأجنة العريضة عند قطع بعض المعادن غير المديدية كالأمنيوم والزنك والرصاص إلى حوالى 1.5 ملم.



-51-


ولا تقتصر الأجنات على تلك المستعملة في قطع المعادن التي ذكرناها وإنما هناك أجنات التي تسل بالهواء المضغوط، شكل (10).



شكل (11) المطرقة الهوانية

ويبين الشكل (11) المطرقة الهوائية المستعملة لهذا الغرض، وهناك أجنات تعمل بالطاقة الكهربائية كما في الشكل (12).

وتبلغ زاوية العدة في الأجنات التي تعمل بالهواء المضغوط 60 ويمكن لحدها القاطع أن يتخذ أشكالاً متعدة فعنها الحد المستقيم العريض والضيق.



شكل (12) الأجنة المستصلة في المطارق الكهريائية

توصيات حول استخدام أقلام الأجنة


- 1- يجب أن يكون قلم الأجنة ملاكماً لقيضة لليد من ناحيتي القطر والطول والانتباه إلى الأكلام الطويلة والقصيرة وحين لا تمسك بصورة جيدة ربما تؤدي إلى ضرب اليد، كما تكون قوة الضرب للأقلام القصيرة أكبر من الأكلام الطويلة.
 - 2- يجب أن يكون رأس القلم مدبباً ومحدباً كما في الشكل (أ-13).
 - 3- أما إذا كان الرأس مسطحاً وليس مدبياً فيصبح كما بالشكل (ب-13).
- 4- عند استعمال أقلام الأجنة تتكون النتوءات السبينة في الشكل (ج-13)، لذلك يجب إزالة النتوءات المتوادة في الطرق بالتجليخ لتفادي تطاير الشخايا أثناء الطرق.



شكل (13) أقلام الأجنة قبل ويعد الاستصال

حادة الأجنة: تختلف زاوية حادة الأجنة وذلك باختلاف صلابة المعدن المراد قطعه وتكون الزوايا الصغيرة للمعادن اللينة والزوايا الكبيرة للمعادن الصلدة.

 5- توجيه القلم أثناء القطع: إذا لردنا قطعاً كبيراً فيجب إمالة زاوية الأجنة قليلاً (أ-14)، أما إذا لردنا قطعاً قليلاً فيجب إمالة زاوية الأجنة بزاوية كبيرة الشكل (ب-14).



شكل (14) القطع الكبير والقطع القليل

أما إذا كانت زاوية الخلوص α كبيرة بحيث أن القلم يكون مقابلاً للقطع لذلك يكون السطح محفراً كما في الشكل (أ-15) أما إذا كان القلم ماتلاً فيكون القطع مستوياً وغير محفر كما في الشكل (ب-15).





شكل (15) قطع الحفر والقطع المستوي

6- إذا استمررنا في قطع الشغلة حتى النهاية فتقسم النهاية وتصبح غير مستوية السطح الشكل (أ-16)، حيث يفضل القطع من الجهة المقابلة للشغلة قبل الانتهاء من القطع، شكل (ب-16).





شكل (16) الرضع الغطأ والصحيح لقطع النهاية

- 7- لاعمال القطع الثقيلة بالأجنة يجب اختيار ملازم أجسامها مطروقة وغير مسبوكة، وفي حالة استعمال الأشغال الخفيفة تستعمل ملازم مسبوكة لكي تقوم بعمليات تأجين جيدة يجب إتباع الطرق الثالية:
- يقف العامل بشكل يمكنه من القيام بالطرق الجيد بالمطرقة والمحل المناسب له، شكل (أ-17).
- يجري الطرق تبعاً لحجم الأجنة والمطرقة كذلك تبعاً لنوع العمل في
 الحالات التالية:

أ- من مفصل اليد (طرق خفيف).

ب-من مفصل الذراع (طرق قوي).

ج- من مفصل الكتف (طرق قوي جداً)، شكل (ب-17).

- بجب أن تلامس المطرقة الأجنة بشكل يكون فعل قوة الطرق فيه
 تماماً في التجاه محور الأجنة.
- يتم معك الأجنة تبعاً لنوع وحجم الأجنة بالعدد المناسب لأصابع البد او البد كلها، والتوجه الصحيح يتطلب مسكاً ثابتاً للأجنة الشكل (ج-17).
 - تكون النظرة عند التأجين دوماً موجهة على حد الأجنة.

ملاحظة: يجب حماية العين من الرايش وتجنب خطر الحوادث.



شكل (17) الاستصال الصحيح للقطع بالأجنة باستصال الملازم

القص (Shearing)

القص عملية قطع المعادة إلى قطعتين أو لَكثر بواسطة تسليط قوة معينة في المنطقة المراد قصمها فتفصل القطعة في هذه المنطقة.


وعادة تكون عملية القص من العمليات الابتدانية لعمليات أخرى مثل الممكرة واللحاء. ويمكن قص المعادن إلى أي شكل أو حجم مطلوب. نتم عدلية القص بتسليط قوة معينة على القطعة فتفصل إلى جزئين أو أكثر ويحدث انفصال القطعة عند حافات القص، حيث يكون أعظم إجهاد مسلط على القطعة. وحافات القص عبارة عن حدين قاطعين أحدهما ثابت والأخر متحرك (في معظم المقصات). ويجب أن تكون المسافة بين الحدين القاطعين بحدود مناسبة وتختلف باختلاف المعلان المراد قصها.

أتواع المقصات

المقصات اليدوية Hand Shears:

وتكون على شكلين للقص اليسار أو القص اليمين وأن مقصات اليمين أكثر استعمالاً وجاءت هذه التسمية من عملية المسك بالمقصات بالبد اليمنى أو اليسرى.

وتكون هذه المقصات على أنواع سواء مقصات النمين أو البسار وتستعمل للصفائح ذات السمك القليل، والشكل (18) يبين استعمال المقص والزاوية المناسبة لفتح المقص.



-57-

المقصات المستقيمة:

تستعمل للقص المستقيم للصفائح الرقيقة والسميكة نسبيا، وقد تستعمل للى قص الأقواس الخارجية فقط. ويجب أن يفتح المقص بزاوية بين 15 - 20 لضمان سيطرة اليد على الذراعين، الشكل (أ-19).

المقصات ذات الفكوك المنحنية:


و هذه المقصات مصممة للقص الدائري والمنحنيات وخاصة في الأماكن الضبقة والتي يصعب الوصول إليها الشكل (ب-19).

المقصات لقص المنجنيات والمستقيمات:

وهذه الأنواع تستعمل القص المستقيم والمنحنيات، الشكل (ج-19).

المقصات المركبة:

وهذه الأتواع من المقصات مصممة لزيادة الضغط عند حافات القص الشكل (د-19).



شكل (19) أنواع المقصات


مقصات الثقوب:

وهي مقصات يكون الحد القاطع فيها مائلاً بدرجة 45 وتستعمل لقص المناطق الداخلية وهي تعطى حرية كافية لاستمرار القص.

مقصات منقار الصقر:

وحدا هذه المقصات يشبهان منقار الصنقر. والأشكال من (19) إلى (21) توضح أنواع أخرى للمقصات، حيث تستعمل للفس الأخراض التي سبق شرحها كقطع الأتلبيب أو أشكال مشابهة من الصفيح يستخدم المقص الموضح في الشكل (19) والقطع يتم بعد الحز.

ولقطع الأملاك يستعمل المقص الموضح في الشكل (20).






شكل (21) أنواع أغرى من العلصنات تستصل تنفس الأخراض السليقة -42-

المقصات الآلية:

وتستعمل هذه المقصات في أكثر الأحيان لقص أشكال معينة من المعدن قصاً مستمراً وتكون إما يدوية أو هيدروايكية.

المقصات الآلية اليدوية:


تستعمل هذه المقصات عادة في القص الطويل ويحدود أكبر من السابقة وسمك أكثر نسبياً وتكون السيطرة بوساطة اليد حيث يمسك الذراع ويحرك إلى الأعلى وتوضع القطعة المراد قصها في المكان المحدد لها ويحرك الذراع بواسطة اليد إلى الأسفل فتتم عملية القص، وقد نتطلب العملية عدة مراحل للقص، كما في الشكلين المرقمين (22) و (23)، ويمكن قص القضبان والصفاتح وحديد الزاوية ويوضح الشكل (24) أحد أنواع هذه المقصات والشكل (25) بين حافات القطع.



عملية النشر


هي عملية فصل الأجزاء عن بعضها البعض بإزالة المعدن من الديز الضيق الذي يجري فيه المنشار، وتعتمد عملية النشر اليدوي على القوة المعضلية للعامل مع مراعاة قيادة سلاح المنشار في مستوى ثابت والضغط على السلاح أثناء الحركة الأملمية له كما في الشكل (26)، (27)، حيث تقوم أسنان المنشار بإزالة المعدن على هيئة رايش (أو شظايا صغيرة).

ويزال الضغط في مشوار الرجوع بدون رفع المنشار، وتصدر حركة المنشار من الذراعين ويساعدها حركة مناسبة من الجسم و هذا يتطلب وضعاً وبعداً صحيحين للجسم من الشغلة.



شكل (26) عملية النشر


ونتم عملية النشر بطريقتين، إما بطريقة يدوية كاستعمال المناشر اليدوية، أو بطرية آلية.



شكل (27) طريقة استعمال المنشار اليدوي


ويستخدم النشر في قطع الأعمدة والقضبان وعمل مجار وفتحات بالشغلة، وكذلك لفصل الأجزاء الزائدة، بعد تحديد مكان النشر بالتخطيط، ويوضح الشكل (28) أمثلة العملية النشر.

ويستخدم المنشار اليدوي في عملية النشر اليدوية والذي يتعدد بأنواعه وذلك تبعاً لاستعمالاته.



شكل (28) أمثلة لصلية التشر


ويتكون المنشار اليدوي من هيكل (إطار) يركب سلاح المنشارين نهايته. شكل (29).



شكل (29) أجزاء المنشار بنوعيه

زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوي

يلاحظ في للشكل (30) زوايا القطع لسلاح للمنشار البيدوي وفيه زلوية الخلوص وزاوية العدة وزاوية الجرف.



زوايا القطع لسلاح المنشار اليدوي

يتوقف اختيار قيمة هذه الزوايا على نوع المادة المقطوعة، وجودة القطع وأسنان سلاح المنشار الاعتيادي فيها زاوية للخلوص α وزاوية العدة β وزاوية الجرف γ وتتراوح قيم هذه الزوايا بين:

الخلوص 30 - 33 الحدث 5 - 7

لجرف 5 – 7

العدة أ50 – 55

عدد الأسنان بوحدة الطول


تتباين أسلحة المناشير اليدوية من حيث عند الأسنان بكل وحدة طواية، ويمكن تقسيم الأسلحة فيما يختص بهذه الصفة إلى أنواع ثلاثة نبينها فيما يلي:

مجال الاستعمال	عد الأسنان لكل 25 ملم طول	النسية
تشر المواد	16-14	خشن
نشر الصلب الإنشائي العادي،		متوسط
والحديد الزهر والمعادن غير	22	
الحديدية المتوسطة الصلادة.		
نشر المواد الصادة كالصلب	32	دقيق
العالمي الكربون (صلب العدة)	32	


طريقة استعمال المنشار اليدوي:

بمسك المقبض في اليد اليمنى ورأس إطار المنشار في اليد اليسرى كما في الشكل (31) ويكون المشوار على طول السلاح.

القطع يتم عند الدفع، يجب عدم الضغط بقوة عند رجوع المنشار ورفعه قليلاً إلى أعلى ولا يجوز الضغط بقوة كبيرة على المنشار لأن ذلك يسبب كسر الأسنان أو السلاح نفسه إذا كانت القطعة سميكة ووصل ظهر إطار المنشار لها فيجب وضع الإطار بصورة أفقية وتكملة النشر الشكل (32).



شكل (31) طريقة استعمال المنشار اليدوي



شكل (32) طريقة الانتهاء من نشر قطعة سميكة

الوهدة الرابعة


البرادة

-66-

البرادة

عملية البرادة عبارة عن لزالة أجزاء من الشغلة المراد بردها وتكون هذه الأجزاء على شكل رايش صغير يعرف بالبراد.

ويستخدم المبرد في عملية البرادة وهو عبارة عن آلة للقطع، يحتوي على أسنان تثبه الأجنات في تركيبها، مرتبة بنظام خاص يساعد على تسوية السطح شكل (1).



شكل (1) عملية البرادة

تجري عملية البرادة اليدوية بتحريك المبرد حركة خطية ترددية ويكون الضغط عليه عند الدفع للأمام (مشوار القطع) ثم سحبه إلى الوراء دون ضغط (مشوار الرجوع)، وتتجمع البرادة في الفراغات بين الحدود القاطعة للأسنان ومن ثم تأخذ طريقها إلى حافات الشخلة كما في الشكل (2).




شوط الرجوع بدون ضغط شكل (2) علية العلم

للملزمة Vise

تصنع الملزمة من الحديد الزهر أو الصلب المسبوك ويتحدد مقاسها بعرض فكيها والذي يتراوح من 50 إلى 200 مليمتر.

والفكان إحداهما ثابت والآخر متحرك وكلا الفكين يصنع من الصلب المقسى وهما متوازبان وسطحاهما الملاصقان للشغلة خشنان ليكون التثبيت جيداً. كما في الشكل (3).



شكل (3) المنزمة

عند تثبيت المشغولات التي تكون من معدن طري أو التي تم تشطيب سطوحها التي تلامس سطحي فكي الملزمة تستخدم رقائق من مادة طرية مثل النحاس أو الألمنيوم أو الصلب الطري توضع بين سطحي الفكين وسطحي الشغلة من الخنش وأيضاً لتصين التثبيث.

وعند تثبيت الملزمة على حافة المنضدة يراعى أن يكون حدها الأعلى مرتفعاً عن ارتفاع كوع العامل بمقدار 5 – 8 سم وإذا كانت المنجلة مرتفعة عن ذلك فيجب أن يقف العامل على قواعد خشبية توضع على أرض المعمل أما إذا كانت منخفضة فيمكن وضع قطع خشبية متينة تمتها.



شكل (4) الطريقة الصحيحة للبرادة

الطريقة الصحيحة البرادة:

- ا يجب أن يستند ثقل الجسم على القدم الأيسر، والساق اليمنى تبقى
 مستقيمة والأقدام ثابتة.
 - 2- يكون البرد على طول المبرد.
 - 3- حركة البرادة نتم بحركة الأذرع والجسم.
- 4- لتحريك المبرد بصورة مستقيمة يجب الضغط على طرفي المبرد بصورة متساوية.
 - 5- سرعة البرد تتراوح ما بين 45 -- 55 مشواراً في الدقيقة.

أساليب البرادة:

- 1- البرادة الطولية: وبها يدفع المبرد في الاتجاه الطولي له أو ماتلاً في اتجاه الشغلة وتكون أكثرية المبارد مصممة بهذه الطريقة، حيث تكون القطع أو المشوار الأمامي.
- 2- البرادة العرضية: وبها يمسك المبرد بطرفيه على الشغلة بصورة عرضية وينتج من ذلك نعومة أكثر من البرادة الطولية وخصوصاً إذا اختير مبرد مناسب الشغلة.
- 3- البرادة المائلة: يسحب المبرد بصورة جانبية للحصول على كمية متساوية من الرايش كما في الشكل (5).


عند التأكد من تساوي السطح نبرد في انجاه معلكس في ظهر ظل البرادة بصورة منقاطعة والجهة التي لم يظهر فيها الظل تكون غير مستوية.

البرادة باتجاه العرض، وذلك بضغط المبرد من الجهتين بصورة متساوية نحصل على برادة ناعمة.



Files المبارد

تصنع الممبارد بأشكال وأنواع كثيرة ومقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح العراد برده ودرجة صلادته ودرجة النعومة المطلوبة. وبيين الشكل (6) أجزاء المبرد.



وتتخذ مواصفات المبرد كالأتبي:

- 1- طول الميرد.
- 2- شكل المقطع.
- 3- نوع الأسنان.
- 4- عدد الأسنان في وحدة الطول.


طول المبرد

والمقصود به طول الجزء الذي به أسنان أي طول الجزء القاطع بعد استبعاد المقبض.

وتنتج المبارد بأطوال مختلفة تتراوح من 80 - 450 ملم أما النصاب فهو جزء المبرد الذي يثبت في المقبض الخشبي.

شكل المقطع

من ناحية شكل المقطع يوجد المبرد المستوي والمستدير ونصف المستنير والمربع والمثلث ومبرد السكينة، وهذه هي أكثر الأتواع استعمالاً وكما في الشكل (7).



-71-

ويستخدم المبرد المستوي في تسوية الأسطح المستوية وفي الأعمال العامة مثل إزالة النتوءات من طرف الشغلة بالمبرد أما المبرد المستدير والنصف المستدير فيستخدم في برد الأسطح الأسطوانية الداخلية والمنحنية بحيث يكون نصف قطره أقل من نصف قطر الفتحة أو الأسطح المراد برادتها، أما المبرد المربع فيستخدم في برادة الأركان المتعامدة والمبرد المثلث في برادة الأسطح التي تكون زواياه أقل من 60، كما وتوجد مبارد أخرى خاصة كما في الشكل (8) وهي مبارد صغيرة يتراوح طولها بين 50 – 100 ملم وشكل مقطعها وهو نفس شكل مقاطع المبارد العادية وتممك من النصاب أثناء استخدامها والنصاب مستدير الشكل وتستخدم في أعمال البرادة الدقيقة مثل صناعة القوالب وصناعة الماعات



سس أنواع البيارة الإيرة المفاصة بالأنشال التأليقة -72-

أستان المبرد

نقسم أسنان المبرد إلى أربعة أنواع هي:

1- أسنان مفردة القطع.

2- أسنان مزدوجة القطع.

3- أسنان محببة.

4- أسنان منحنية.

5- أسنان ليرية.

1- أستان مفردة القطع:

ولمها مجموعة واحدة من الأسنان (الحزوز) متوازية على سطح المعرد في اتجاه العرض وتميل بزاوية تتراوح بين 60 -80 وهذه الأسنان المغودة القطع مشكلة بالطرق على جسم المعرد بالأجنة كما في الشكل (9).






شكل (9) أسنان مشكلة يقطع الأجنة

2- أسنان مزدوجة القطع:

وهي كما في الشكل (أ-10) لها مجموعتان متوازيتان من الأسنان (الحزوز) تقاطعت فيما بينها ونتيجة لتقاطع الأسنان ينتج عدد أكبر من حدود القطع يمكنها من برلدة المواد الصالبة كالصلب والنحاس وتميل إحدى المجموعتين بزاوية 55 مع محور الميرد وتميل الأخرى 70، الأمر الذي يجعل الأسنان مرتبة خلف بعضها بنظام خاص بحيث يمكن كل واحدة من الأسنان إزالة جزء من المعدن الذي لم يزل بواسطة الأسنان السابقة كما في الشكل (ج-10).



3- أسنان محبية:

وهذه المبارد توجد على صفيحتها أسنان على شكل نتوءات حادة الحواف، تستخدم في برادة مواد العمل اللينة مثل الخشب والجلد، كما في الشكل (11).

4- أسنان منحنية:

وهي أسنان مشكلة بالتقريز تمثل الأولى شكل أسنان ماثلة مزودة بثقوب لكسر الرايش وتصلح لقطع المعادن والمواد اللينة... أما الأسنان الموضحة في شكل (ب-12)، فإن لها شكلاً مقوساً (جزء من قوس دائري)، وهي مزودة أيضاً بثقوب لكسر الرايش وتستعمل لمبرادة المواد الأكثر صعلادة.









شكل (12) أستان مشكلة بالتقريز

العناية بالميرد عند استعماله:

- 1- يجب أن لا تستعمل المبارد الجديدة في تشغيل أسطح المصبوبات التي لم تنظف جيداً حتى لا تتعرض الأسنان التآكل السريع نتيجة احتكاكها بحبيبات الرمل التي قد تكون عالقة بأسطح المصبوبات.
- -2 تستعمل المبارد بعد تشغیلها لمدة مناسبة في برادة المعادن الطرية -في تسوية سطوح المعادة الصادة، كالصلب المقسى وحديد الزهر المقسى، ويذلك يمكن الاستفادة من حدود الأسنان في تشغيل المعادن الطرية، وبعد تآكلها قليلاً في برادة المعادن الصلاة.
- 3- يجب تنظيف المبارد من الرايش أو المواد الغريبة العالقة بها، المحشورة بين الأسنان باستعمال سلك رفيع من معدن لين أو قطعة من الصفيح، وذلك قبل استعمالها، ويمكن منع التصاق الرايش والمواد الغربية وتعلقها بالمبرد بواسطة دهانه - قبل الاستعمال - يطبقة رقيقة من الزيت، ويستعمل زيت النفط أو البار فين قبل برادة الألمنيوم لمنع تعليق الرايش بأسنان المبرد أثناء تشغيله.

 4- بمجرد انتهاء استعمال المبرد بجب تنظيف أسنانه بغرشاة خاصة من السلك، ثم تغطيته بطيقة رقيقة من الزيت لحمايته من الصدأ.

عدد الأسنان في وحدة الطول:

إن عدد أسنان المبرد في وحدة الطول هو الذي يحدد درجة نعومة المبرد فتوجد مبارد خشنة أسنانها متباعدة (الخطوة كبيرة) وتسمح بإزالة كمية كبيرة من المعدن بسرعة ولا تعطي سطوحاً ناعمة وتستخدم مع المواد الطرية، أما المبارد فأسنانها متقاربة وصغيرة وتستخدم في الحصول على سطح ناعم. و الجدول التالى يوضح درجات نعومة المبارد وعدد الأسنان.

جدول (1) نظام تقسيم الأسنان


50-40	40-30	30-20	20-15	15-10	أفكل من 10	طول الميرد بالسنتيمتر	
	عدد الأسنان بالسنتيمتر الطولي						
8	11	16	18	21	22	میرد خشن	
14	18	19	22	26	30	مبرد نصف خشن	
22	26	28	29	35	45	ميرد ناعم	
26	30	35	45	58	86	مبرد ناعم جداً	

المبارد الدوارة

تركب هذه المبارد في العدد اليدوية التي تدار بالكهرباء أو بالهواء المضغوط وتنتهي هذه المبارد بعمود أسطواني مستقيم يجري تثبيته في العدة التي تبعث في الحركة الدورانية، ويتراوح طول المبرد بين 15-30 ملم ويمكن -75-

لأسنانه أن تتخذ أشكالاً متعدة الشكل (13) ويستعمل هذا النوع من المبارد في تشغيل القوالب وتشطيب بعض المنتجات ذات الأسطح للمعقدة.

هذا ويمكن استخدام هذه المبارد الدوارنية في المخارط والمثاقب بجانب العدد المدارة بالقدرة. ونتخذ رؤوس المبارد أشكالاً عدة منها الأسطواني والمخروطي والكروي والبيضوي والمقعر وغيرها.



الوحدة الخامسة

الثقب ووصل المعادن

الثقب ووصل العادن

الثقب Drilling

هو عمل تجويف أسطواني بأقطار مختلفة في المشغولات وبتم ذلك باستعمال ماكنات الثقب التي يركب بها المثقاب (البريمة).

ملكنات التثقيب

تعتبر ماكنات التثقيب إحدى الآلات المهمة في الورش الميكانيكية، حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن عمليات التثقيب في أية عملية من عمليات الإنتاج المبكانيكية.

إن وظيفة ماكنات الثقب هو إعطاء المثقاب حركة دور انية وتغذية إلى أسفلها لتمكنه من التغلغل داخل المعدن و عمل التجويف.

 المثقب اليدوى: شكل (1) وشكل (2)، يستعمل الشغلات الكبيرة الحجم والتي يصعب نقلها إلى الورش وهي تكون على أنواع متعدة فمنها التي تعمل بالطريقة الكهربائية ومنها الهوائية التي يشغل بالهواء المضغوط وأخرى يدوية.



شكل (2) المثقب الكهريائي



شكل (1) المثقب اليدوي

- 2- المثقب العمودي البسيط: شكل (3)، يستعمل الشغلات المتوسطة الحجم نسبياً، وتتم التغذية فيها عادة بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة يدوية وتكون ذات سرع مختلفة.
- 6- المثقب المنضدي الحساس: الشكل (4)، يستعمل للشغلات الخفيفة وذات الأقطار الصغيرة لغاية قطر 12 ملم، وتثم حركة التغذية عادة بتحريك عمود الدوران يدوياً إلى الأسفل وتكون سرعات القطع في هذه الماكنات محدودة.



شكل (4) المثقب المنضدي الحساس



شكل (3) المثقب العمودي اليسيط

المثاقب

المنتب هو أداة القطع التي تقوم بعملية النقب والتجويف في المعن، وتصنع المثاقب من صلب العدة السبائكي أو صلب السرعات العالية وتقسى، وتكون ذات صلادة مرتفعة لتتمكن من التظفل داخل المعنن وتقبه.

أتواع المثاقب (البرايم):

- المثاقب المستقيمة غير شائعة الاستعمال ولها استخدامات محدودة وخاصة مثل تثقيب المعادن اللينة كالبراص والنحاس.
- 2- المثلقب الجلزونية: وهي من الأتواع الشائعة الاستعمال في المعامل والورش وتصنع من صلب الحدة الكاربوني أو من فولاذ السرعات العالية وفي بعض الأحيان تستعمل اللقم الكاربيدية.
- 3- مثاقب المركز: وتستعمل لعمل مراكز في الشغلات لتثبيتها في مكاتن التشغيل.

أجزاء المثلف الحلزونية، يوضح الشكل (5) بريمة حلزونية وأجزاءها الرئيسية:



شكل (5) بريمة هنزونية

I النصاب أو الساق: وهو جزء من البريمة الذي يثبت بمحور عمود الدوران ويكون إما مسلوباً أو مستقيماً ونهايئه تكون مسطحة وتسمى اللسان، واللسان يعتبر مهماً لأنه يمنع انزلاق البريمة عند الثقب. 2- اللجمع: وهو الجزء والرأس المخروطي البريمة ويتكون الجمع من القنوات وتكون لولبية وفائدتها تكون حافات القطع وتصاعد على خروج الرايش وتوصيل سوائل زيت التبريد إلى منطقة القطع.

حاملات البرايم

هناك نوعان من البرايم النوع الأول ذات ساق مستقيم والنوع الثاني ذات ساق مسلوب كما في الشكل (6)، ولمفرض تثبيت هذه البرايم في مكائن الثقب قد نستعمل ملحقات أخرى.



تثبت البرايم ذات الساق المسلوبة مباشرة بمحور الدوران أو بواسطة حامل حيث يكون محور الدوران ثقب مسلوب يثبت البريمة مباشرة، وفي الأنواع الصغيرة نستعمل حاملاً بحيث يدخل في تجويف المحور ويسمح بدخول ساق البريمة الصغير فيه من الجهة الثانية.

ولغرض لخراج البريمة من الحامل والفطاء يوجد ثقب بيضوي على محور الدوران الحامل أو الحامل نفسه وكما يوضح الشكل (7). حيث يدخل مفتاح مسلوب ويدفع إلى الأسفل أو الأعلى فتتدفع البريمة أو الحامل إلى الأسفل الشكل (8)، ويجب وضع قطعة خشبية تحث البريمة لتحول دون سقوطها على

المسند واحتمال كسرها أو لصابتها بأضرار. وقد نستعمل غطاتين وحاملين أو أكثر للبرايم الصغيرة.



شكل (7) الحامل والغطاء



شكل (8) إخراج بريمة

أما بالنصبة إلى البرايم المستقيمة فنستعمل لها الحامل ذو الفكوك (الجوزة) (وتكون اعتيادياً ثلاثة فكوك) شكل (9)، وهي تربط مباشرة بمحور الدوران، وتستطيع التحكم بفتحة الفكوك بواسطة مفتاح خاص.



شكل (9) هامل ذا فكوك Drill Chuck

الثقب وحساباته

سرعة القطع:

يمكن تعريف سرعة القطع بأنها السرعة المحيطة للبريمة مقدرة بالمتر/ دقيقة.

سرعة القطع (V) =
$$\frac{\pi DN}{1000}$$
 متر/ دقيقة

حيث أن V سرعة القطع.

D = قطر البريمة، ملم.

N = عدد دورات البريمة في الدقيقة، دورة / دقيقة.

 π - النسبة الثابتة وتساوي 3.14.

وتتوقف سرعة دوران الماكنة على نوع وصلادة المعنن المطلوب ثقبه فكلما ازدادت صلادة المعدن كلما قلت سرعة القطع والعكس بالعكس والجدول التالي يوضع ذلك.

جدول (1) سرعة القطع للمعادن المختلفة

مثاقب من صلب السرعات العالية سرعة القطع متر/ نقيقة	مثلقب من صلب العدة سرعة القطع متر/ نقيقة	المعدن الذي يتم ثقبه
35-20	16 – 12	صلب متوسط الصلادة
20-15	9 – 6	صلب مرتقع الصلادة
25-18	12 – 8	حديد الزهر
60-40	35 – 25	التحاس الأصفر
70-35	50 - 25	التحاس الأحمر
150-50	80 - 40	الألمتيوم

قواعد عمل الثقوب والاحتياطات الولجب إتباعها

- 1- يتم تخطيط الشغلة وتحديد مواضع النقوب بواسطة سنبك النقطة، ويكون موضع البنطة واضحاً وعميقاً حتى يصير دليلاً لمقدمة المثقاب عند نزوله وحتى لا ينتج ترحيل (زحف الثقب).
- 2- قبل البدء في النقب تراجع زاوية رأس المثقاب تبعاً المعادن المطلوب ثقبها كما يلاحظ أيضاً مدى استقامة المثقاب عند دوراته أي ليس به اعوجاج.
- 3- تثبيت المشغولات تثبيتاً جيداً على منضدة المثقب ولا تمسك المشغولات باليد مهما كانت رقيقة لعدم الإصابة ويجب أن يكون سطح الشغلة أفقياً تماماً والمشغولات التي بها أسطح مائلة تثبت بواسطة مساند وركانز على منضدة المثقاب.

جدول (1) أسباب متاعب المثاقب

السبب المحيّمل لظهورها		الأعراض
مرونة أو اهتزاز في هيكل ماكنة المثقب أو الشقلة.	.1	كمس الثقب
فلة خلوص الشفة.	.2	
المُغَاضُ سرعة الدوران بالنسبة لسرعة التغنية.	.3	
سرعة التغنية كبيرة	.4	
مثقب مثام	.5	
وجود بقع صادة أو قشور أو احتواءات من الرمل في	.1	تفتت الأركان الخارجية
المادة المرك ثقبها.		احدود القطع
زيادة كبيرة في سرعة الدوران.	.2	
استعمال المركب غير المناسب للقطع.	.3	
عدم وجود مادة التزييب عند من المثقب.	.4	

السبب المحتمل لظهورها	الأعراض
المداد القنوات بالرايش	كسر المثقب عند
	استعماله في ثقب
	التحاس الأصفر أو
	الخشب
عدم الازدواج الصحيح للساق المستدقة في الجلبة الخاصة	كسر حافة القطع
بها وذلك بسبب وجود شقوق، أو أوساخ أو زوائد أو تأكل	
في الجلبة.	
زيادة مقاس الجلبة المستخدمة في تصويب مسار المثقب	تفتت الحاقة الخارجية
1. فرط سرعة التغنية.	تفتت الشفة أو حدود
2. زيادة غلوص الشقلة.	القطع
3. عدم استخدام سائل التبريد.	
 سخونة المثقب ثم برونته بسرعة كبيرة أثناء الثقب. 	تفتت أو توقف مثقب
2. فرط سرعة التغلية	السرعة العائية
التغير في حالة المثقب كتفتت	التغير في نوع
حد القطع، أو تحويله إلى مثقب منتثم إلخ.	الرايش أثناء الثقب
1. عدم تساوي زاوية أو طول حدود القطع أو كليهما.	الاتساع الزائد في
2. عمود الدوران سائب.	مقاس الثقب أو ثقب
3. المثقب غير مسئنة.	غير دائري
عدم تساوي طول أو زاوية حدود القطع أو كليهما	القطع بحد واحد أنخط
 مافة القطع للثقب غور سليمة. 	خشونة الثقب
2. النقص في التزبيت أو استعمال مادة غير مناسبة.	
3. الغطأ في التركيب.	
4. زيادة سرعة التغنية	

زوايا المثقب (Drill angles)

الزاوية المخروطية

وهي الزاوية المحصورة بين شفتي القطع وتختلف باختلاف المعدن المراد ثقبه. والزاوية الشاتعة الاستعمال للمثلقب هي 118 والتي تكون جيدة بالنسبة إلى الفولاذ الطري Soft steel والبراص Brass ومعظم المعادن الصلدة Hard metals تكون الزاوية بحدود 150 أما النحاس Copper فتكون 100 والسطاط والفايير 60. والشكل (10) يوضح الزاوية المخروطية.



شكل (10) الزاوية المخروطية

الزاوية اللولبية الحرزونية Helix angle

وهي الزاوية بين حافة القيادة للحز وبين محور المثقب وتتغير هذه الزاوية من (0-40) والزاوية المشائعة الاستعمال للفولاذ ومعظم المواد هي 30. وكلما كبرت الزاوية اللولبية فإن عمر حافة القطع نقل لبعض المعادن. وكفاءة المثقب تزداد كلما استخدم الزاوية المطلوبة لمعدن معين.

الجدول التالي يبين الزوايا المستخدمة:

الزاوية اللولبية الحازونية	المادة
45 – 35	النحاس والمنغنير
25 - 20	سبائك النحاس
17	البلاستيك الصلد
30 - 24	الفو لاذ الطري

وصل المعلان (البرشمة):

هي إحدى طرق الربط، وتمتاز عن باقي أنواع الربط بقوتها ونوعيتها الجيدة لذلك تستعمل في صناعة المراجل والطائرات والسفن والأجهزة المتعرضة للاهتزازات الشديدة، حيث لا يمكن فك هذا النوع من الربط إلا بكسر مسمار البرشام عكس الأنواع الأخرى مثل اللوالب التي نقتح بالاهتزاز.

وتكون عملية البرشمة إما يدوية أو ميكانيكية وتمتاز بسرعتها. وهي اقتصادية إذا ما قيست بالأتواع الأخرى من الربط. وتعتبر من أنواع الربط الدائم، وكذلك تستعمل في المعادن التي لا يمكن لحمها بسهولة.

أتواع مسامير البرشمة

تكون مسامير البرشام على أنواع مختلفة فمنها الصلد ومنها المجوفة كما في الشكل (11)، والمعلان المستعملة لصناعة مسامير البرشمة هي البراص، النحاس، الألمنيوم، الحديد... إلخ.

المنوع	شكل المسياد	عملية الريط	الاستعالات
anap or cup head رأس ملور			للصفائح السميكة والرقيقة وعندما ينطلب قوة عالبة للربط
Pan head			كذلك
Conical head رأس غروطي	24		كذلك
Countersink رأس غاطس	er		نستعمل عندما يراداخفاء وأس السيار أي سيل عدم معارضته مع الاجزاءالاخرى
السار الاملس		20	
Flainead			للصفائح الطلبة بالقصاير
Tubular rivet السارالجرف			يستعمل لتقليل الوزن خاصة بغطائرات وتستعمل لنع الاتبعاج والصفائح الكبيرة
Bilucated السارفورأسيز	(<u>F</u>		نستعمل للجاودوالقايبر

شكل (11) أنواع مسامير البرشمة


وتكون البرشمة على نوعين:


أولاً - التشغيل على الساخن: وتتم بواسطة تسخين مسامير البرشام إلى درجة حرارة معينة وتوضع في محلاتها المعدة لها وتطرق إما يدوياً أو ميكانيكياً المحصول على البرشمة. وتمتاز هذه الطريقة بكونها اقتصادية وسريعة وذات نوعية جيدة، وخاصة بالنسبة إلى المسامير ذات الأقطار التي تزيد عن 10 ملم.

مُنْهِاً - النَّشْغيل على البارد: وتستممل هذه الطريقة في أقطار المسامير التي تقل عن 10 ملم.

الأدوات المستخدمة للبرشمة

إن الأدوات المستخدمة هي إما يدوية كالمطارق أو أجهزة هيدروليكية الشكل (12) أو أجهزة تشتغل بالبخار أو الهواء وفي جميع هذه الأتواع تتحول الطاقة إلى حركة مستقيمة ترددية لجسم ينزلق داخل هذه الأجهزة تسمى المطرقة. وتكون الأجهزة التي تستخدم الهواء المضغوط بأحجام مختلفة بحيث يسهل حملها باليد كما في الشكل (13).





شكل (13) ماكنة برشمة هيدروليكية


برشمة قطعتين أو أكثر

وهناك عدد من النقاط التي يجب ملاحظتها قبل القيام بعملية البرشمة. من هذه النقاط:


نوعية الربط:

هناك عدد من طرق الربط:


الطريقة الأولى: وتتم بوضع القطع المراد ربطها إحداها فوق الأخرى عنف عند النهابات ويكون طول الحافة (ص) الموضوعة إحداها فوق الأخرى ضعف البعد بين مركز مسمال البرشام والحافة وهذه الطريقة من الأثواع الشائمة الاستمسال، شكل (14)، ولكن عيب هذه الطريقة أن الألواح تصاب بالثواء في موضع الربط لعدم وجودها في مستوى واحد، ولمعالجة هذا العيب يستحسن حنى طرف أحد الألواح قبل البرشمة كما في الشكل (15)، وتسمى هذه الطريقة بالربط المنز اكب Lap Joint.



-92-




الطريقة الثانية: وتكون باستصال قطعة ثالثة. حيث توضع القطع المراد ربطها إحداهما أمام الأخرى وفي مستوى ولحد وتوضع القطعة الثالثة فوقهما وكما في الشكل (16)، وهذه الطريقة أفضل من الأولى حيث أن كفاءتها أعلى.



شكل (16) الربط باستخدام قطعة ثالثة

الطريقة الثالثة: وهي كما جاء في الطريقة الثانية إلا أنه تستخدم قطعة رابعة من الأسفل وكما في الشكل (17).


وتسمى الطريقتان ب، ج، بالربط النتاكبي Butt Joint




عدد وتوزيع مسامير البرشمة

إن تعيين عند المسامير الواجب استخدامها يعتمد على جملة من العوامل منها القوى المؤثرة وقطر المممار... إلخ.

أما توزيع هذه المسامير فيكون إما في صف واحد، الشكل (18) أو في صفين أو ثلاثة صفوف فأكثر الشكل (19).



شكل (18) المسلمير بصورة متبادلة




شكل (19) المسامير ثلاثة صفوف أو أكثر

ثقب الأجزاء المراد ريطها


بعد تعيين أملكن مسامير البرشام نتقب الألواح ونثم هذه العملية بثقبها يدوياً بوساطة قطعة مدببة الرأس.

أو بواسطة المثقاب الكهربائي ونكون طريقة المثقاب أفضل من الأولى حيث تحصل على القطر المراد ثقبه بالضبط وبمواصفات جيدة. علماً أن الثقب الناتج عن الطريقة الأولى، يتضرر مما يسبب في قلة كفاءة هذه الطريقة. وعند النتب بأي من الطريقتين يجب أن يكون قطر الثقب أكبر من قطر مسمار البرشام بمقدار خلوص معين حيث سوف يملأ هذا الخلوص بالمعدن كما في الشكل (20) وكبس معدن المسمار وكما في الشكل (21).



طرق المسامير

بعد التأكد من كون المسمار في الوضع الصحيح يكبس بوساطة إحدى طرق الكبس سواء يدوية أو ميكانيكية إلى أن نحصل على الشكل المطلوب. وشكل (22) بوضح عملية الطرق حيث يسحب المسمار بوساطة إزميل ويطرق بالمطرقة وبعد ذلك يدور الرأس بوساطة قالب تدوير رأس البرشام بوساطة Snap وهكذا تتم عملية البرشمة وكما في الشكل (23)، (24).



وأخيراً يجب أن نلاحظ النقاط التالية:

- 1- أن مسمار البرشمة قد ملاً الفراغ تماماً.
- 2- الأجزاء المربوطة يجب أن تكون خالية من أي فراغ.
- 3- التأكد من عدم تحرك مسمار البرشام أو الألواح عند الطرق.

قطر مسمار البرشام

يكون قطر مسمار البرشام اعتيادياً 1.5 سمك الألواح المربوطة (الألواح المربوطة ذات السمك القليل نوعاً ما فيكون قطر المسمار ضعف سمك الألواح). ونستطيع تعيين القطر بالقانون الثالى:


قطر المسمار -1.25 م سمك اللوح

أما إذا كانت الألواح المستعملة مختلفة السمك فيستعمل السمك الأكبر.

25.5	22	19	16	12.5	9.5	6.5	معك اللوح ملم
31.5	28.5	27	23.5	22	19	14.5	قطر المسمار ملم


العيوب التي تظهر في البرشمة

- 1- رأس المسمار لا يأخذ شكله الطبيعي بعد الطرق وهناك تسرب بسبب
 كبر في النقب المعد معبقاً.
- 2- عدم لنطباق القطع المربوطة بعضها على بعض وتكون تتوءاً والسبب
 يعود إلى عدم استعمال الإزميل Sett.
 - 3- قطع رأس المسمار المطروق بسبب قصر المسمار.
- 4- حدوث ضرر في جانب واحد في إحدى القطع بسبب عدم استعمال قالب
 تدوير رأس البرشام بصورة صحيحة وعمودياً على القطعة.



شكل (24) البرشمة بواسطة الإرميل والسنبك

- 5- انتشار المسمار حول جوانب قالب تدوير رأس البرشام بسبب الطول الزائد للمسمار.
- 6- انتشار رأس المسمار الأصلي وسببه استعمال المطارق غير الصحيحة والشكل (25) يبين هذه العيوب.



شكل (25) عيوب البرشام

الوحدة السادسة

اللحام

أساليب اللحامر

ان أساليب اللحام الشائعة في الوقت الحاضر هي: لحام القوس، ولحام الغاز، ولحام المقاومة، واللحام الانضغاطي وغيرها من أساليب اللحام الأوتومانيكية.

لحام المقاومة

وتتم هذه العملية كما يلي:

- 1- تسخن قطعتي العمل إلى حالة التعجن عند طرفي الاتصال إثر مقاومة سريان تيار كهربائي منخفض الفولتية عالى الشدة لفترة قصيرة نسبياً.
- 2- تتم كبسهما معاً بواسطة طرفي اتصال كهريائيين، أو إلكترودين ويقسم
 لحام المقاومة إلى أو يعة أنواع رئيسية:
 - لحام البقعة (النقطة).
 - لحام الندريز.
 - لحام البروز.
 - لحام الفاطحة.

اللحام الغازى

ومن أكثر الأثواع استخداماً هو لحام الأكسي أسيتلين، حيث يستخدم في هذا اللحام مزيج من غازي الأكسيجين والأسيتلين بنسب خلط معينة للحصول على لهب بدرجة حرارة كافية لصهر المعادن المراد لحامها، وقد يعتمد فقط على اللهب في إجراء اللحام، وقد يتم استخدام سلك إضافة يتم صهره على القطع المراد لحامها.

لحام القوس الكهريائي

ويستخدم هذا النوع من اللحام على نطاق واسع إذ يتم تحويل الطاقة الكهرباتية إلى حرارة على شكل قوس كهربائي، حيث تستخدم الحرارة المتوادة بهذا الأسلوب في صهر الالكترود (سلك اللحام)على المعادن المراد لحامها.

ومن أهم تقسيمات اللحام بالقوس الكهربائي اللحام بالقوس المحجب، واللحام بالقوس المغمور.

اللحام بالقوس المضور

في هذه العملية ينتج الاندماج بواسطة التسخين بقوس كهربائي يتولد بين قطب كهربائي (الكترود) مصنوع من معدن عار غير مكسو، وببين الشغلة. ويحجب اللحام مسحوق مادة حبيبة قابلة للانصهار تتساقط على الشغلة.

اللحام بالقوس المحجب

وفي هذا النوع من اللحام يستخدم للكترود مغطى بطبقة من مسحوق (بودرة) ذات تركيب كيميائي يحافظ على جودة اللحام ويمنع وصول الهواء والأكسجين إلى منطقة اللحام أثناء الصهر.

اللحام بالضغط

وفي هذا اللحام يتم الحصول على وصلة متينة من خلال وجود الضغط المرافق للحرارة، ويتميز هذا النوع بعدم تكون طبقة أكاسيد على خط اللحام مما يضمن وصلة قوية ومتينة.

ويقسم اللحام بالضغط إلى الأقسام التالية:

1- اللحام فوق الصوتي.

- 2- اللحام الانتشاري.
- 3- اللحام الاحتكاكي.
- 4- اللحام الاتفجاري.

اللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding

القوس الكهريائي واستخداماته في اللحام

يلزم لفهم تطبيق القوس الكهربائي على أساليب اللحام، ، نستعرض أو لأ بعض حقائق أساسيات متعلقة بالكهرباء.

مقتمة

لن ينساب نتيار كهربائي منتظم ما لم ينهياً له ممر أو دائرة موصلة ويسمى مثل هذا الممر الذي ينساب فيه النتيار الكهربائي: " دائرة كهربائية ".

ويسري التيار الكهربائي في طول موصل، بمثل جريان الماء في طول الأتبوبة، يلزم أن تتوافر له قرة دافعة معينة، تتهيأ إما من الفرق في مستوى الماء أو بواسطة مضخة. ويشبه ذلك كثيراً سريان التيار في طول ساك إذا ما توافرت قوة دافعة كهربائية ناتجة عن فرق في الجهد أو بوساطة مواد كهربائي. وتسمى وحدة القوة الدافعة الكهربائية (الفولت)، كما تسمى القوة الدافعة الكهربائية (الفولتية) أو فرق الجهد، ويقصد بالمصطلحين الدفع الذي يعمل على تحريك الكهرباء.

وتسمى نقط الجهد الأعلى (القط الموجب) أو (الأنود)، وتسمى نقطة الجهد الأقل (القطب السالب) أو (الكاثود).

اللحام بالقوس الكهربائي

هو عملية ربط دائم للقطع المعدنية عن طريق الانصهار باستخدام سلك خاص يناسب طبيعة المعادن المراد ربطها دون الحاجة إلى استخدام أي ضغط خارجي مباشر أو غير مباشر. ويعتبر القوس الكهربائي مصدراً للحرارة اللازمة لتسخين كل من القطعة وسلك اللحام إلى درجة الانصهار.

القوس الكهرباتي

يتكون القوس الكهريائي من تنفق أبخرة معدنية متوهجة تحمل تياراً كهربائياً، ويسري بعد فصل موصلين في دائرة كهربائية كانا متلامسين، وذلك إذا توافرت فولئية كافية فإبقاء سريان التيار خلال الجو الغازي المحيط.

وهو تفريغ شحنة كهربائية بين قطبين خلال وسيط من الغازات المؤينة تعرف باسم البلازما ولا يتم توليد القوس الكهربائي دون تأين الوسيط الغازي وتتم عملية التأين بإحدى طريقتين تحت الضغط الجوى العادى هما:

- المتعمل تيار كهربائي ذي ضغط عالى: ويستخدم هذا النوع في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي مع استعمال غازات حاجبة وتصل قيمة ضغط التيار (10,000) فولت وهذا الضغط كاف لتوليد القوس الكهربائي بين قطبين وبعد أن يتكون القوس ينخفض الضغط الكهربائي ويبدأ التيار بالارتفاع.
- 2- عن طريق خلق تماس كهربائي: وهذه الطريقة هي المستخدمة في اللحام بالقوس الكهربائي البدوي حيث يتم تقريب الحامل لسلك اللحام من القطعة المراد لحامها والموصولة بالقطب الثاني إلى أن يحصل تماس كهربائي, ثم نبدأ بأبعاد القطب الحامل للسلك ونتيجة لحدوث

التماس الكهربائي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النقطة لحدوث التماس الكهربائي إلى درجة حرارة كافية لصهر سلك اللحام.

وعندما نبدأ بليعاد السلك فإن جسر المعدن المذاب الذي يواد بخار المعدن يشكل ممراً مناسباً للقوس الكهربائي (الوسيط المؤين)، وبذلك يتواد القوس الكهربائي.

استعمال القوس الكهربائي في اللحام

تستعمل الحرارة المتولدة عند طرفي القوس وفي مجرى القوس لصهر المحدين المراد لحامهما عند نقطة الاتصمال، بحيث ينسابان ويتلاحمان ويكونان كثلة صلبة متكاملة عند تجمد المعدن. وهكذا يمكن وصل الأجزاء المختلفة، أو يمكن إضافة المواد إلى أسطح المعادن.

وتبلغ درجة حرارة القوس حوالي 3600°C، وعند تركيز هذه الحرارة الهائلة عند نقطة اللحام ينصبهر المحدن في هذه النقطة وتتكون بركة صغيرة من المعدن في الشغلة، وإذا لزم معدن إضافي للحام، يؤخذ من سلك أو سيخ، تصبهره حرارة القوس، فيترسب سائل في هذه البركة الصغيرة، ويقلب المعدن المنصبهر في البركة بفعل القوس، ويتخالط المعدن المضاف تماماً مع معدن الأساس، فتتكون بذلك بعد التجمد وصلة متينة.

آلات اللحام بالقوس الكهربائي

يمكن تصنيف آلات اللحام بالقوس الكهربائي تبعاً لنوع التيار المستخدم في عملية اللحام ضمن مجموعتين هما:

آلات اللحام ذات التيار المتغير

يبين الشكل (1) المظهر الخارجي لأحد أنواع (أشكال) هذه الآلات هذه المركبة على عجلات مطاطية لتيسير عملية نقلها وتحريكها.



حيث يظهر من الشكل كابل وصل الآلة بالمصدر الكهربائي ومفتاح تشغيل الآلة ومفاتيح معايرة الذيار الكهربائي الخشن والناعم بالإضافة إلى الكوابل الخارجية من الآلة إلى كل من مقبض سلك اللحام (كابل اللحام)، وكابل الاتصال بالقطعة المراد لحامها (كابل الرجوع).

- مزايا آلات اللحام ذات التيار المتغير:

تمتاز آلات اللحام ذات التيار المتغير بما يلي:


- نظرا أنتبل مسار التيار الكهربائي عدد نبنبات التيار الكهربائي في الأردن 50 نينبة في الثانية (50Hz).
- عدم تركيز خطوط المجال المغناطيسي في النهايات مما يسبب عدم حدوث ما يعرف باسم ارتداد القوس التي تحدث في آلات التيار المستمر والتي يسبب بعض المشاكل في عملية اللحام.
 - 3. انتظام خط اللحام الناتج ونظافته من الشواتب.

• آلات ذات التيار المستمر

يتم الحصول على التيار المستمر بأحد الطرق التالية:

1- استخدام موحد التيار مع آلة اللحام ذات التيار المتغير والتي تستخدم محول القدرة، حيث يتم وصل قطبي التيار الخارج بنهايتي الموحد، ويعمل الموحد هذا على تحويل التيار الكهربائي من تيار متغير إلى تيار مستمر.

ويبين الشكل (2) المظهر الخارجي لآلة اللحام ذات التبار المستمد المستمد من الموحد الكهربائي ويظهر في الشكل يد تنظيم التبار اللازم لعملية اللحام بالإضافة إلى الكابل الموصل بالمصدر الكهربائي وكابلي اللحام، وتستخدم هذه الآلة في حالتي اللحام بالتيار المستمر أو التبار المتغير عن طريق التحكم بوصل الموحد مع الدائرة الكهربائية أو فصله عنها.



2- استخدام مولد تيار مستمر: وهناك طريقتين مستعملتين لتحريك
 الموالد الكهربائي هما:

 استخدام محرك كهربائي: يبين الشكل (3) آلة اللحام ذات تيار مستمر يواد بواسطة مواد تيار مستمر يدار عن طريق محرك كهربائي يتصل بالمصدر الكهربائي.



ب-استخدام محرك لحتراق داخلي: ببين شكل (4) آلة لحام ذات تيار مستمر يواد بواسطة مواد تيار مستمر يدار عن طريق محرك لحتراق داخلي يستعمل إما البنزين أو السولار كوقود. ويستعمل هذا النوع في الأماكن التي لا يتوفر فيها مصدر كهربائي.



أسلوب اللحام بالقوس المعنى

في أسلوب اللحام بالقوس المعنني يحدث القوس بين الشغلة المراد لحامها وبين سيخ معنني، فتصهر حرارة القوس الشديدة موضع اللحام في الشغلة وفي السيخ المعنني، وبذلك يغذى السيخ المنصهر، أو الإلكترود، الشغلة بمعدن الإضافة الذي يسمى أحياتاً (معدن الحشو) أو (معدن الملء)، ويجب أن يغذى معدن الإضافة هذا بمعدل منتظم تجاه معدن الأساس.

أساليب لحام القوس المحجب وغير المحجب

للصلب المنصبهر ألفة للأكسجين والنيتروجين، فإذا تعرض للهواء الجوي يدخل في اتحاد كيميائي مع أكسجين الهواء ويكون أكاسيد ونيتريدات في الصلب. وهذه الشوائب تضعف الصلب وتجعله قصيفاً كما نقال مقاومته المتآكل.

واللحمة المثالية هي التي تتساوى خواصبها مع خواص الجزأين الموصلين أو تقوقها. وفي أسلوب اللحام بالقوس الكهربائي، يمكن الحصول على مثل هذه اللحمة عن طريق الحماية الفعالة لمعنن الإضافة المنصهر في مجرى القوس، وكذلك حماية معنن الأساس من تأثيرات أكسجين ونيتروجين الهواء في أثناء المدى الكامل للتسيل والتصلد.

ويمكن تحجيب القوس بتظيفه تماماً بغاز خامل لا يدخل في اتحاد كيميائي مم المعدن المنصبهر، من الاتصال أو التلامس مع الجو.

مصدر تيار لحام القوس الكهريائي قوس اللحام والاشتراطات الكهريائية الولجب توافرها قيه

من المعروف أن الأحمال الكهربائية العادية، كالسخانات والمصابيح، تكون منتظمة نسبياً من حيث شدة التيار والفوائية، ولكنها تكون في قوس اللحام -109الكهرباني غير منتظمة مطلقاً في كليهما. فمثلاً، قد تتسبب الكريات المنصهرة عن معدن اللحمة في اتصال معدني يقصر الدائرة تشريت مرة أو اكثر في الثانية الواحدة. ويحدث كذلك هذا الاتصال فتقصر الدائرة الكهربائية في كل مرة يصبب فيها العامل تلامس الإكترود مع الشغلة عند قدحه للقوس. وكلما حدثت لحظات اتصال وقصر في الدائرة الكهربائية، وهي عديدة، تهبط مقاومة دائرة اللحام الكهربائية هبوطاً بسبب اندفاعات مفرطة في التيار في كل لحظة من تلك اللحظات، لها ما لم يصمم المولد الكهربائي بحيث يمنع هذه الاندفاعات، ولو كان ذلك في اثناء الخفاص المقاومة السائدة عند الدائرة المقصورة، فإنه يتولد من اندفاعات التيار المفرطة هذه حرارة عظيمة، وينتج عن ذلك أن يتناثر من الاكترود وتكثر التصاقات.

اختيار فيمة تيار اللحام

تتوقف عملية اختيار قيمة تيار اللحام على مقدار الحرارة اللازمة لمسهر طرق قطعة اللحام وسلك اللحام فكلما زاد سمك القطعة المراد لحامها وقطر سلك اللحام زادت قيمة الحرارة اللازمة وبالتالي قيمة التيار وليست هناك قاعدة عملية محسومة (أي يعتمد عليها) تحدد اختبار قيمة التيار إنما هناك قواعد تقريبية تساهم في اختيار قيمة قريبة للتيار اللازم:

إذا كان قطر السلك بالملم.

قيمة التيار - القطر بالملم × 40

مثال: سلك لحام قطر ه 2.5 mm جد قيمة تبار اللحام

قيمة التبار = 2.5 × 40

= 100 أمبير

وعموماً يتم تجريب القيمة النقريبية ومن ثم نتم المعايرة للحصول على التيار المناسب لعملية اللحام.

تشغيل آلة اللحام

قبل تشغيل أي آلة لحام لا بد من الرجوع الى دليل الشركة الصانعة لمراعاة تعليمات وخطوات التشغيل.

وعموماً قبل تشغيل الآلة يجب التأكد من وصول النيار الكهرباتي إلى الآلة عن طريق المفتاح الكهرباتي ذي المصهرات ويجب تقد الكوابل ووصلاتها وعوازلها إذ يجب أن تكون خالية من التشقق والاهتراء ويجب التأكد من ملاءمة التكار ربط الكابل بمقبض اللحام. وقبل كل شيء يجب التأكد من ملاءمة التيار الكهرباتي المحلي للآلة.

للحام بالقوس المعنى العاري والقوس المحجب

تحريك القوس وما يتطلبه

ليس من شك أن الفهم الكامل المتطلبات قوم اللحام نفيد في تعلم تحريك القوس وتناوله عند اللحام بالقوس المعنني.

مسك الإلكترود

يفضل في أسلوب اللحام البدوي بالقوس المعدني مسك الإاكترود من النهاية البعيدة عن طرف القوس ليتيسر ترسيب طول الإلكترود بأكمله دون فصم القوس. إلا أنه في بعض الأحيان (لتجنب تجاوز حد تسخين الإلكترود)، تزود الإلكترودات الصغيرة جداً والإلكترودات المغلفة ذات الطول الزائد بقسم مكشوف في وسطها لقيضة ماسك الإلكترود.

وفي أسلوب اللحام الآلي بالقوس المعدني، يبذل الجهد لتوصيل التدار إلى الإلكترود في أقرب مكان ممكن عملياً من طرف القوس، فيزداد تيار اللحام كما تزداد سرعة اللحام، وذلك لتركيز سخونة الكترود في نطاق طول قصير جداً.

قدح القوس (توليد القوس)


لإشعال أو لقدح القوس المعنني أو الكربوني، يلامس الإلكترود مع الشغلة ، ثم يسحب الإلكترود مسافة لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء القوس تحت ظروف اللحام المؤدى.

وعند قدح قوس معنى، يميل الإلكترود إلى (التجمد) أو الالتصاق بالشفلة، نتيجة للاندفاع الفجائي للتيار الكهربائي الذي حثه تقصير الدائرة الكهربائية. وفي اللحام اليدوي بالقوس العاري، يكون هذا الميل واضحاً جداً، ولذلك بفضل استخدام حركة مستعرضة لقدح القوس، وتماثل هذه الحركة حركة قدح عود الثقاب.

ويولد القوس الكهربائي بإحدى طريقتين:


1- طريقة الحك Scratch

حيث تتم عملية الحك بطريقة مشابهة لحك عود الثقلب لإشعاله والشكل (5) يوضح هذه الطريقة وبعد تولد القوس يحافظ على فراغ بين طرف السلك وقطعة العمل بمقدار يعادل قطر السلك.



2- طريقة النقر Tapping method

حيث تنقر قطعة العمل بطرق ملك اللحام كما في الشكل (6) وعند تولد القوس يحافظ على فراغ بين طرف الملك وقطعة العمل بمقدار يعادل قطر الملك.



إيقاء القوس

يستبقى القوس المعدني بعد قدحه عن طريق تحريك الإلكترود حركة مستمرة منتظمة تجاه الشغلة للتعويض التقدمي لجزء من الإلكترود الذي انصهر وترسب في اللحمة. وفي نفس الوقت، يحرك الإلكترود كذلك تقدمياً، أي في اتجاه اللحاء.

ميل الإلكترود على للشعلة

نتحدد جودة معنن اللحمة بدرجة ملحوظة عن طريق وضع الإلكترود للزاوي على الشغلة، كما قد يتوقف كذلك على هذا الوضع خلو اللحام مع القطع المنخفض (النحر) ومن الحباس الخبث، مع سهولة في ترسيب معنن الإضافة في اللحمة، كذلك تحقق انتظامية الانصبهار، وحدودية اللحمة التي نتأثر بالتوثر السطحي وثقل المعدن المنصبهر.

ويكون إلكترود اللحام عمودياً على مستوى القطع العراد لحامها كما في الشكل (7) وفي حال اللحام في الوضع الأرضى للوصلة التتاكيبة يمي الإلكترود باتجاه الحركة وتكون الزاوية بين مستوى خط اللحام وإلكترود اللحام بين (75-65).



أرجمة الإلكترود

يفضل غالباً عند ترسيب معدن اللحمة توسيع عرض المعدن المرسب عما يحل عليه من شريط خطي. وفي مثل تلك الحالات يحرك الإلكترود حركة ترجحية في أثناء تقدمه على طول خط اللحمة ويترجيح الإلكترود، يمكن زيادة ترسيب المعدن في شريط واحد، وليس ذلك عند لحام حز على شكل (V) بالألواح السميكة فحسب، بل كذلك عند عمل اللحمة زاوية أو عند عمل تكسية باللحام.

وتستعمل عدة حركات تأرجحية مختلفة في اللحام، ولكن يلزم في كل الحالات أن تكون الحركة التأرجحية منتظمة، أما إذا كانت غير منتظمة، فقد يصبح الانصهار ضعيفاً عند حافات المعدن المرسب.



شكل (8) أمثلة للتحركات التأرجحية

القطبية Polarity

قد يعزى المصطلح (القطبية) في اللحام إلى الحقيقة التي تقول بأن لكل دائرة كهربائية طرفاً أو قطلها موجباً وآخر سالمباً.

وفي دائرة تيار مستمر، يسري التيار في اتجاه واحد فقط، ويسمى الخط الذي يحمل التيار إلى الذي يحمل التيار من المغذي بالجانب (الموجب)، والخط الذي يحيد التيار إلى المغذي بالجانب (السالب). إن حوالي 60 إلى 75 في المائة من الحرارة نتولد عند الجانب الموجب الدائرة ومن 10 إلى 25 في المائة عند الجانب السالب. وحيث أن كتلة الشغلة المراد لحامها تكون عادة أكبر من كتلة الإلكترود، فيفضل أن تولد في الشلغة حرارة أكثر مما تولد في الإلكترود، بحيث يصل كلاهما إلى درجة حرارة الاتصهار في نفس الوقت. واذلك فعند استخدام اللحام بتيار مستمر وبالكترودات من الصلب، عارية أو خفيفة التغليف، وهناك نوعان من القطبية:


1- القطبية المباشرة أو المستقيمة Straight Polanity: وفيها توصل الشغلة بالجانب الموجب للدائرة، ويوصل الإلكترود بالجانب السالب.



شكل (9) توصيلات القطبية المباشرة (المستقيمة)

وتستخدم هذه الطريقة في لحام المعادن والقطع السميكة وفي حالة النفاذ الكامل.

 2- الغطبية المعكوسة Reversed Polarity: حيث يتم وصل الشغلة بالطرف السالب والإلكترود بالطرف الموجب.



وتستخدم هذه الطريقة في حالة لحام القطع الرقيقة أو في حالة النفاذ المحدود.

طول القوس

يحدد نوع الإلكترود وقطره والنيار الكهربائي المستعمل الطول الصحيح للقوس، ويشكل عام يكون طول القوس مساوياً تقريباً لقطر قلب معدن الإلكترود.


وتتطلب اللحامات الرأسية والأقتية والعلوية أقواساً أقصر مما يلزم للحام في الوضع المعسطح.

وهذاك ثلاث حالات لطول القوس الكهربائي هي:

إ- الحالة المبينة في الشكل (11) حيث يبدو طول القوس مساوياً لقطر السلك وفي هذه الحالة يكون خط اللحام ناعماً ومنتظماً وتكون ذرات المعدن المنصهر المنطايرة قليلة وناعمة لا تشوه سطح القطعة.



2- الحالة المبينة في الشكل (12) حيث بيدو شكل خط اللحام غير مناسب وتكون ذرات المعدن المتطايرة كبيرة وكثيرة مما يسبب في تشويه السطح و لا بد من إز النها، ويكون صوت القوس مز عجاً.



3- الحالة المبينة في الشكل (13) حيث ببدو طول القوس أقل من قطر السلك فتصبح عملية المحافظة على القوس صعبة وربما تتجمد نهاية سلك اللحام مع الحوض المنصمهر ويكون خط اللحام الذاتج رديثاً وغير منتظم كما في الشكل.



وصلات اللحام Welding joints

يوجد خمسة أنواع من وصلات اللحام الأساسية الشائعة الاستعمال وتعرف الوصلة بأنها طريقة ترتيب القطع المراد لحامها بعضها بالنسبة لبعض استعداداً لعملية اللحام وفيما يلي أيرز الوصلات:

1- الوصلة التناكبية Butt Joint


توضع نهايتا القطعتين المراد لحامها بصورة متقابلة، كما في الشكل (14) والمهم في عملية اللحام تحقيق نفاذ كامل للحام وإلا كان اللحام ضعيفاً لذا يتوقف تحضير سطوح النهايات على سمك المعدن المراد لحامه كما في الحالات الآكية:



......... (x4) w

أ- الوصلة النتاكية القائمة المغلقة:

تكتون نهايتا القطعتين منطبقتين تماماً (عدم وجود) فراغ بينهما، كما في الشكل (15) ويمكن استعمال هذه الوصلة لغاية سمك (3mm).



شكل (15) الوصلة التناكبية القالمة المظلقة

ب-الوصلة التناكبية القائمة المفتوحة:

يترك فراغ بين حافتي (نهايتي) القطعتين المراد لحامها، كما في الشكل (16) ويكون مقدار الفراغ بصورة عامة مساوياً لنصف سمك القطع المراد لحامهما.

وهذه الوصلة تناسب معدن سمكه (4.5mm).



ج- الوصلة التناكبية المشطوفة:

يمكن أن تكون هذه الوصلة بأحد الحالتين الأتيتين:

- شطفة مفردة: يتم شطف أحد الحواف بزاوية (45) كما في الشكل وتستعمل السماكاة (5-8 mm).



شكل (17) الوصلة التناكبية المشطوفة

 شطفة مزدجة: يتم شطف كل حافة بزاوية (30) فتكون الزاوية الكلية (60) كما في الشكل (18) وتستعمل هذه الوصلة لسمك (8mm) فما فوق لضمان النفاذ الكامل.



شكل (18) الشطفة المزدوجة

2- الوصلة الانطباقية (التراكبية) Lap Joint

حيث يظهر أن جزءاً من سطح أحد القطعتين منطبق على جزء من سطح القطعة الثانية كما في الشكل (19).



شكل (19) الوصلة الانطباقية (التراكبية)

3- الوصلة الزاوية Corner Joint

تشكل القطعتان ضلعي زاوية إما قائمة أو حادة أو منفرجة ويبين الشكل (20) وصلة زاوية (90).


وقد يكون اللحام من الداخل وتمسى زلوية داخلية أو من الخارج وتسمى زاوية خارجية.



شكل (20) الوصلة الزاوية

4- وصلة (Lap Joint (T)

يتم ترتيب وضع القطعتين (T) كما في الشكل (21) وهذاك ثلاث حالات لهذه الوصلة تعتمد على سمك المعنن وهي كما يأتي:



أ- وصلة (T) بدون شطفة:

في هذه الوصلة يكتفى بتنظيف سطوح التقابل، ويترك فراغ بين القطعتين ويمكن استعمال هذه الوصلة للسماكات الصغيرة لغاية (5) مم كما في الشكل (22).



شكل (22) وصلة (١٦) بدون شطفة

ب- وصلة (T) بشطفة مفردة:

تستخدم هذه الوصلة المبينة في الشكل (23) في حالة اللحام من جهة واحدة ولضمان النفاذ الكامل والمتانة المناسبة لخط اللحام وتستخدم في السماكات (8-5).



شكل (23) وصلة (T) بشطقة مفردة

ج- وصلة (T) بشطفة مزدوجة:

تستخدم هذه الوصلة المبينة في الشكل (24) في اللحام من الجهتين نتأمين نفاذ ومتانة كاملة لخط اللحام.

وتستخدم في السماكات من 8mm فما فرق.



شكل (24) وصلة (T) بشطقة مزدوجة

5- الوصلة الطرفية Edge Joint

في هذه الوصلة يتم اللحام عند أطراف القطعنين المراد لحامها حيث نلاحظ انطباق سطحي القطعنين انطباقاً كاملاً. كما في الشكل (25).



الجزء الثاني

مشاغل الكهرباء

الوحدة الأولى

الدارات الكهربائية

الدائرة الكهريائية

عناصر الدائرة الكهرياتية:

- 1- الحمل الكهريائي: وهو جهاز يقوم بسحب التيار الكهربائي وتحويل الطاقة الكهربائية لشكل آخر من أشكال الطاقة.
- مثل: المصباح الكهربائي، والمدفأة الكهربائية، والمحركات الكهربائية، والمكواة ...إلخ.
- 2- أسلاك التوصيل: ونقوم بعملية وصل التيار الكهربائي بين عناصر
 الدائرة الكهربائية المختلفة.
- مثل: الأسلاك الكهرياتية النحاسية المعزولة والمستخدمة في التمديدات الكهرباتية المنزلية.
- 3- مصدر التغفية الكهريانية: وهو المصدر الذي يزود الدائرة الكهربائية
 بمصدر الجهد أو التيار الكهربائي.
- مثل: البطاريات الجافة 1.5 فولت و 9 فولت (تيار مستمر) ومصدر الجهد المزود للمنازل 220 فولت (نيار متردد).
- 4- أجهزة الحماية الكهرياتية: وهي الأجهزة التي تقوم بحماية الدائرة الكهربائية من خطر زيادة التيار عن الحد المقرر أو تقوم بحماية الأشخاص من خطر الكهرباء.
- مثل: الفيوز العادي، كجهاز حماية للدائرة الكهربائية من التيار العالي. نظام التأريض وقاطع الأردني لحماية الإنسان بشكل خاص من الإصابة بالصدمة الكهربائية.
- 5- أجهزة التحكم الكهريائية: وهي الأجهزة المسيطرة على الطاقة الكهربائية للتحكم بها بشكل أمثل وكما نريد.

مثل: المفاتيح الكهرباتية المستخدمة في المفازل التحكم بإضاءة المصابيح وإطفاتها.

والشرط الأخير أن تكون الدائرة الكهربانية مغلقة حتى يمر التيار الكهربائي في الدائرة.

التمديدات الكهربانية

يقصد بالتمديدات الكهربائية جميع الأجهزة والمعدات والأملاك والمواسير ولوحات التوزيع وعلب التوصيل بشكل عام والتي تركب أو تثبت بشكل دائم أو مؤقت، ظاهرة أو مخفية في مرفق ما لتحقيق استخدام الطاقة الكهربائية في ذلك المرفق بصورة صحيحة وآمنة للمعدات وطريقة توصيلها بحيث تكون آمنة للأشخاص القائمين بأعمال التركيب والصيائة أو التعديدات.

مصدر التغنية الكهربائية:

تستخدم الطاقة الكهربائية في دورة تيار كهربائي إما تيار مستمر أو متردد.

- التيار المستمر (DC): وهو تيار ثابت القيمة والقطبية ولا تتغير مع الزمن، مثل البطاريات الجافة المستخدمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الصغيرة 1.5 فولت 9 فولت مثلاً.
- ب-التيار المنزدد (AC): وهو تيار ذو قيمة وقطبية متغيرة مع الزمن ولهذا
 التيار قيمة مميزة هامة وهي التزدد والذي يعرف بأنه عدد الدورات
 للموجة الواحدة خلال الثانية الواحدة في الأردن التردد للتيار الكهربائي

يسلوي 50 هيرتز، تقوم الشركات الكهرياتية بتوزيع الطاقة الكهربائية على المنازل والمصانم والورش الصناعية أي نظلمين:

1- نظام الجهد 1 فاز: توصل شركة الكهرباء المنزل ملكين كهربائيين لحدهما يدعى خط الفاز والآخر خط النتر، ويكون فرق الجهد بينهما 220 فوات.

2- نظام الجهد 3 فاز: ويوصل هذا المصدر مع الورش الصناعية والمصانع التي توجد بها أجهزة وآلات كبيرة ذات قدرات عالية، وهذا النظام مكون من ثلاث خطوط فاز + خط نتر وفرق الجهد له 380 فولت في الأردن.

خط الفاز (الخط الحامي): وهو الفط الذي يحمل التيار الكهربائي بشكل دائم، بوجود حمل أو عدم وجوده في الدائرة، وهو خط مكهرب يسبب بالصدمة الكهربائية من يقوم بلمس الخط بشكل مباشر أو بواسطة آداة غير معزولة ويزمز له بالرمز R.

خط النتر (البارد): وهو الخط المكمل للدائرة الكهربائية وبدونه لا تكتمل الدائرة الكهربائية ولا تعمل الأجهزة الكهربائية وجهد هذا الخط مساوي للصفر وهو خط غير مكهرب ويرمز له بالرمز N.

أجهزة الحماية الكهربائية

الفيوز العادي:

عند مرور تيار كهربائي عالى في الدائرة الكهربائية سيؤدي ذلك إلى توليد أثر حراري يؤدي لتلف عناصر الدائرة الكهربائية إذا تجاوز عن الحد المقرر لها. ويعمل الفيوز العادي كاداة تقوم بفصل التيار الكهربائي عن الحمل الكهربائي عند ارتفاع النيار الاسمي المحدد للدائرة. ويعمل الفيوز على حماية الأجهزة والممثلكات من نيار الحمل الزائد، نيار القصر (الشورت)، وكملا التيارين عاليين.

الشورت: هو تماس بين الخط الحامي والخط البارد دون وجود حمل بينهما.

تركيب القيوز:

يتركب الفيوز العادي من:

 اعدة الغيوز: وتكون مصنوعة من مادة البورسلان ويوجد بداخل هذه القاعدة نقطتي توصيل أسلاك الدائرة الكهربائية، وهما منفصلتين عن بعضهما، وهذا الجزء مثبت على الحائط (أو اللوح الخشبي).

2- غطاء الفيوز، يصنع كذلك من مادة البورسلان يركب عليها سلك الفيوز.

8-سلك الفيوز، وهو سلك مثبت على حاملين مركبين على غطاء الفيوز القابل للنزع وهذا السلك الذي يوصل بين نقطتي التوصيل في قاعدة الفيوز، بختار سلك الفيوز حسب تيار الدائرة من جدلول خاصة، فمثلاً فيوز 15 أمبير يستخدم سلك قاسي قطره 0.5 ملم يفصل بمرور 1.5 مرة من التيار الأسمي الفيوز حيث بزيادة تيار الفيوز يجب أن تزداد قيمة قطر السلك.

عمل الفيوز

عند مرور تيار كهرباني علمي أعلى من القيمة المحددة للفيوز، سيؤدي ذلك لسخونة السلك ومن ثم لانصهار السلك وفصل النيار عن الدائرة الكهربائية. تمتاز الفيوزات برخص ثمنها وسهولة رفع النعطاء فيه واستبدال السلك المنصمهر، وتوجد وسائل متطورة للحماية غير الفيوز وهي القواطع الكهربائية الذاتية المغناطيسية والحرارية والمركبة.

المبادئ الكهربانية للتيار المناوب:

مفهوم التيار المتناوب وتوليده

أنواع التيارات الكهربائية:

تنقسم التيارات الكهربائية إلى نوعين أساسيين هما:

أ- التيار المياشر:

ويمميه بعضهم النتيار الموحد، لأنه ثابت القيمة وثابت الاتجاه، كما هو المحال في النيار الكهربائي للبطارية، ويبين الرسم البياني الموضح في الشكل (1)، الملاقة بين شدة النيار التي نقاس بالأمبير، والزمن الذي يقاس بالثانية.




ونلاحظ أن هذه العلاقة يمثلها خط مستقيم، مما يدل على أن التيلر المباشر غير متنير القيمة والاتجاه، وبعبارة أوضح نقول: أن الإلكترونات الحرة داخل الموصل الكهربائي لها انتجاه واحد وكثافتها في مقطع السلك ثابتة.

ب-التيار المتناوب:

ويسمى بالنيار المتردد لأنه غير ثابت القيمة وغير ثابت الانجاه، كما هو الحال في نبار المنبع الكهربائي الذي يصل إلى منازلنا.

ويبيين الرسم البيلني في الشكل (2) تغير هذا النيلر، ونلاحظ أن شدة هذا النيار تتغير في كل لحظة، وكذلك الانتجاه، مما يدل على عدم ثبات كمية الإلكترونات الحرة في مقطع السلك الموصل وكذلك عدم ثبات انتجاهها.

فهي تارة في الاتجاه الموجب وتارة أخرى في الاتجاه السالب.




شكل (2) الرسم البياني التهار المتناوب

توليد التيار المتناوب

يسري التيار الكهرباتي المتغير في المقاومة الكهربائية، إذا توافر منبع كهرباتي ذو فولتية متناوبة، كما هو الحال في المنبع الكهرباتي 220 فولتاً/ 50 هيرتز الذي يفذي مصابيح الإتارة مثلاً.

أما مبدأ الحصول على فولتية متناوية، فيعتمد على حركة أو دوران ملف موصل من معدن النحاس أو الألمنيوم في مجال مغناطيسي، كما هو الحال في المولدات الكهرباتية.

والشكل (3) يبين بصورة مبسطة مكونات المولد الكهربائي وهي:



مبدأ المولد الكهريائي مبسطاً بمكوناته الأساسية

أ- ملف نحاسي أو من معن الأمنيوم يدور حول محوره في مجال مغناطيسي، وكل نهاية من نهاياته متصلة بحاقة نحاسية تتزلق عليها قطعة كربونية (فحمة) لربط جهاز قياس الفولتية، كما هو مبين في الشكل (3).


ب-مغناطيس دائم، وغالباً ما يستعاض عنه بمغناطيس كهربائي كما هو
 الحال في الموادات الكهربائية المعروفة.

فحين يدار الملف النحاسي حول محوره في المجال المخاطيسي تتولد فيه فولتية منتاوية يمكن إثباتها وقياسها أثناء عملية الدوران بوساطة جهاز قياس الفولتية، ونلاحظ أثناء دوران الملف أن مؤشر جهاز القياس يتأرجح تارة يميناً وتارة شمالاً، مما يدل على أن الفولتية المتولدة في الملف هي فولتية منتاوية، وهذه الظاهرة لا يمكن تتبعها بالعين المجردة في محطات التوليد، إذ يبدو مؤشر جهاز القياس ثابتاً عند القيمة الفعالة، نظراً للسرعة العالية لدوران المولد.

وإذا تم استبدال جهاز القياس في الشكل (3) بمقاومة كهربائية (مصباح كهربائي مثالاً)، فإن سريان التيار فيها يحدث حرارة أو توهجاً، وبما أن الفولتية المتولدة هي أصلاً متناوبة، فإن التيار الكهربائي الناشئ عنها متناوب حتماً.

• خواص الموجة الجيبية والتردد الكهربائي:

الشكل (4) يبين الموجة الجبيبة بقسميها الموجب والسالب، وهي العلاقة بين الفولطية المنتاوية مع تغير الزمن. وهذا الشكل يكرر نفسه باستمرار بالنسبة للفولطية المنتاوب أو بالنسبة التيار المتاوب الناشئ عنها. ولذلك نقول: (التيار الكهربائي المنتاوب يغير اتجاهه وقيمته بشكل دوري).



شكل (4) الموجة الجبيبة الفواطية المتغيرة

وللموجة الجيبية الواحدة مدة زمنية هي مدة دورة كاملة أو كما يقال ايضاً مدة " نبنبة " واحدة.

أما عدد الذبذبات في الثانية الواحدة فندعى " التردد "، وله وحدة قياس تسمى " هيرتز ".

الوجه الواهد والأوجه الثلاثة للمنبع الكهريائي

الأنواع المختلفة المنبع الكهربائي

إن التيار الكهربائي نوعان: التيار المباشر والتيار المتناوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعان مختلفان المنبع الكهربائي:


أ- المنبع الكهربائي النيار المباشر.

ب-المنبع الكهربائي النيار المتناوب.

وللنيار المتناوب نفسه منبعان هما:

أ- منبع النيار ذي الطور الواحد (1 فاز)، وتكون فولنيته 220 فولناً.
 ب-منبع النيار ثلاثي الأطوار، وتكون فولنيته 380 فولناً (3 فاز).

والشكل (5) يبين هذين النوعين لمصادر التغذية الكهربائية، فالخطوط (L1, L2, L3) تعتبر خطوط التغذية للفولئية (380) فولتاً. لما الغولئية التي يقيسها جهاز القياس بين أي خط من هذه الخطوط وبين الخط المحايد (N) فتبلغ 220 فولتاً.



شكل (5) منبع كهريائي ذو طور ولعد (أ) ومنبع ثلاثي الأطوار (ب)

طرق توصيل ملفات المنبع الكهريائي ثلاثي الأطوار:

أ- التوصيل النجمي (Y):

الشكل (6) يبين التوصيل النجمي الملفات منبع ثلاثي الأطوار، حيث خطوط التغنية هي (L1, L2, L3) وهي متصلة مباشرة مع بدايات الملفات (U1, V1, W1).

أما نهايات العلقات (U2, V2, W2) فهي متصل مع بعضها البعض، لتكون نقطة توصيل الخط المحايد (N)، ويرمز المتوسيل النجمي بالرمز (Y).

ويعتبر التوصيل النجمي الأهم بالنسبة لتغذية شبكة الضغط المنخفض، أي 380 فولتاً/ 220 فولتاً نظراً لوجود الخط المحايد.



شكل (6) التوصيل النجمي

ب-التوصيل المثلثي دلتا (△)

الشكل (7) يبين النوصيل المثلثي لملفات منبع ثلاثي الأطوار، حيث تكون خطوط التغذية كما هو واضح في الشكل (7) (L1, L2, L3) متصلة مباشرة مع أن بداية أحد الملفات ونهاية الملف الآخر، ويرمز له بالرمز (Λ).




شكل (7) التوصيل المثلثي

وغالباً ما يستخدم التوصيل المثلثي انتخذية شبكات الضغط العالي أو الضغط المتوسط، ومن الملاحظ أن التوصيل المثلثي غير مزود بخط محايد، لأن ذلك غير ممكن فنياً.

توليد تيار كهربائي ثلاثي الأطوار

يعتمد مبدأ توليد الفولتية المتناوبة على دوران ملف موصل في مجال مغناطيسي أو العكس، واستغلت هذه المعلومة في صناعة المولدات الكهرباتية. كما يبين الشكل (8)، حيث يدور مغناطيس كهرباتي ليولد في الملفات الثابتة فولتية متناوبة تقاس بين نهايات ملفات المولد (U1, V1, W1) وبما أن عدد الملفات ثلاثة وتفصل بينها زاوية قدرها (120) درجة، فيمكن أن نحصل على فولتية متناوبة ثلاثية الأطوار (3 فاز)، كما هو في الشكل.




شكل (8) توليد تيار كهريائي ثلاثي الطور -137-


المقاومة والملف والمكثف في دارات التيار المتتاوب

فاعلية التأثير المغناطيسي للتيار المتناوب على المقاومة الكهربائية:

إذا سرى تيار كهرباتي في ملف موصل، يحدث فيه مجالاً مغناطيسياً يمكن إثباته بوساطة برادة الحديد المنشورة على سطح رقيق من مادة غير مغناطيسية كالورق المقوى، إذ تنتظم حبيبات برادة الحديد مكونة أشكالاً على هيئة خطوط مغلقة، كما هو الحال في المغناطيس الدائم أيضاً، وتبين الأشكال (9)، (10) هذه الخطوط المغناطيسية المغلقة. اتجاه البوصلة هو اتجاه الخطوط المغناطيسية المغناطيسية من القطب الشمالي إلى الجنوبي.



شكل (9) إثبات المجال المقاطيسي للتيار الكهريائي باستخدام برادة الحديد



الخطوط المغاطيسية المظفة لمغاطيس دائم


وكما أن للمغناطيس العادي قطب شمالي (N) وقطب جنوبي (S)، وكذلك حال الملف الموصل الذي يسري فيه التيار الكهربائي. ويتغير اتجاه الخطوط المغناطيسية، ومن ثم اتجاه الأقطاب أيضاً بتغير اتجاه التيار الكهربائي.

وإذا كان تغير التيار الكهربائي تغيراً جيبياً (موجة جيبية)، فكذلك أيضاً يتغير المجال المغناطيسي الملف الموصل بشكل جيبي. ويستفاد من ظاهرة التغير المغناطيسي هذه مثلاً في تشغيل مصابيح الإنارة الفلورية (فلورسنت) حيث تكون مزودة بملف خاتق. كما يستفاد منها في تشغيل المحركات الكهربائية.

إلا أن لتغير المجال المغناطيسي الملف الموصل تأثيراً مباشراً على قيمة ممانعة (مقارمة) الملف الموضحة فيما يلي:

لنقيس ممانعة ملف مغناطيسي حسب الرسم المبين في الشكل (11) وذلك مرة باستخدام منبع كهربائي للتيار المباشر، ومرة أخرى باستخدام منبع كهربائي للتيار المنتاوب، وينطبيق قانون أوم يتبين لذا ما يلي:


قيمة مقاومة الملف في حالة التيار المنتاوب، تكون أكبر من قيمة المقاومة في حالة التيار المباشر.



شكل (11) قياس المقاومة الكهريائية

والسبب في ذلك يرجع إلى أن النيار المتناوب أو بالأحرى المجال المغناطيسي المنفير، يحدث في الملف ممانعة إضافية مستقلة عن المقاومة الحرارية العادية للملف، كما هو مبين في الشكل (12).

وتزداد قيمة هذه الممانعة بازدياد تردد التيار الكهربائي المسيب للمجال المغناطيسي، فهي في حالة التيار المباشر ليست موجودة لأن تريد التيار المباشر يساوى صنفراً.



المقاومات الفعالة وغير الفعالة ناتيار المتناوب

وتدعى هذه الممانعة بالمقاومة غير الفعال، لأن القدرة المتولدة فيها ليست حرارية وليست حركية، ولكنها قدرة تربدية متأرجحة بين الملف المغناطيسي والمنبع الكهربائي المتناوب، وترددها يساوى تردد التيار المتناوب السارى في الملف.

وتعتبر المقاومة غير الفعالة مجمعة أو مخزنة للقدرة المغناطيسية أي قدرة الجذب أو النتافر المغناطيسي، بينما تدعى المقاومة الحرارية المقاومة الفعالة، لأن القدرة الحرارية للتيار الكهربائي تضيع فيها.

وفيما ليل نلخص مفهوم المقاومة الكهربائية للتيار المتناوب الذي يسري في ملف موصل:

- تتكون مقاومة التيار المنتاوب من مقاومة فعالة ومقاومة غير فعالة، فالمقاومة الفعالة عبارة عن مقاومة حرارية، تماماً مثل مقاومة التيار المباشر.
- أما المقاومة غير الفعالة فتحدث نتيجة لتردد التيار المتناوب الذي يحدث في الملف الموصل مجالاً مغناطيسياً متناوباً. وهذه المقاومة موجودة

طيلة وجود المجال المغناطيسي المتناوب، وعملياً لا يمكن فصلها عن المقاومة الفعالة، وتزداد قيمتها بازدياد نردد التيار المتناوب، فهي مثلاً في حالة التردد (500) هيرنز تساوي عشرة أضعاف المقاومة في حالة (50) هيرنز أ.

ومقاومة الملف غير الفعالة تدعى أيضاً الممانعة الحثية غير الفعالة لأن
 المكثف الكهربائي كما سنرى أيضاً مقاومة غير فعالة وهي عبارة عن
 ممانعة سعوية.

الوحدة الثانية

أجهزة القياس الكهربائية

أجهزة القياس الكهربائية

يستخدم لقياس الكميات الكهربائية أجهزة مناسبة لكل نوع من هذه الكميات ويسمى كل جهاز باسم وحدة الكمية التي يستعمل لقياسها، فمثلاً جهاز قياس النيار الكهربائي يسمى الأمبيرميتر، وجهاز قياس الفولنية فولت ميتر وجهاز قياس المقاومة الأوم ميتر وهكذا بالنسبة لبقية الأجهزة.

جهاز قياس التيار الكهربائي

تقسم أجهزة قياس التيار الكهربائي تبعاً للتيار الذي تقيسه إلى ثلاثة أتسام:

أ- جهاز قياس تيار منتاوب.

ب-جهاز قياس تيار مستمر.

ت-جهاز قياس تيار متناوب وتيار مستمر.

ويمكن التمييز بين هذه الأنواع من الرموز المدونة على اللوحة الداخلية للجهاز، وهي كما يأتي:

- (-) جهاز قياس نيار مستمر.
- (~) جهاز قياس تيار متتاوب.
- (ح) جهاز قیاس نیار منتاوب ومستمر.

كذلك تختلف أجهزة القياس في شكلها الخارجي وفي طريقة تركيبها، فمنها ما يركب على ما يكون خاصة كالمبين في الشكل (1) ومنها ما يكون متقلاً للاستخدام حسب الحاجة كذلك فإن لكل جهاز قياس مدى معيناً للقياس.



شكل (1) أحد أنواع أجهزة قياس التيار الكهريكي (يركب على نوحة)

توصيل جهاز قياس التيار الكهربائي

يتم توصيل جهاز قياس التيار الكهربائي في الدارات الكهربائية على التوال التهاز مع المنبع والحمل كما هو مبين في الشكل (2)، وقبل توصيل الجهاز مع الحمل والمنبع يجب اختيار الجهاز أعلى من التيار المتوقع أن يسحبه الحمل وذلك لتفادي تلف الجهاز.



شكل (2) كيفية توصيل جهاز قياس التيار الكهربائية

كذلك فإن بعض أجهزة قياس النيار الكهربائي يتم توصيلها عن طريق محول نيار، حيث يوصل الملف الابتدائي للمحول على التوالي مع المنبع والحمل، ويوصل جهاز قياس النيار مع الملف الثانوي للمحول كما في الشكل (3) ويكون الملف الابتدائي للمحول في العادة عبارة عن لفة واحدة، وهو السلك المراد قياس التيار السارى فيه.



شكل (3) توصيل جهاز التيار الكهربائي عن طريق محول التيار

وهذاك نوع ثالث من أجهزة قياس التيار يستخدم دون توصيله بالدارة الكهربائية حيث يحتوي الجهاز على فكين معدنيين أحدهما ثابت والأخر متحرك، كما هو مبين في الشكل (4)، يتم إدخال السلك المراد قياس تياره بين الفكين وبذلك يكون السلك هو الملف الابتدائي للمحول والملف الثانوي موجود داخل الجهاز، ويسمى هذا النوع من الأجهزة ذا الفكين.



شكل (4) جهاز أبياس نيار ذو كافين

جهاز قياس الفولتية

تقسم أجهزة قياس الفولتية إلى: أ- جهاز قياس فولتية مستمرة. ب-جهاز قياس فولتية متتاوبة. ج-جهاز قياس فولتية مستمرة ومتتاوبة. ويتم توصيل جهاز الفولتية على التوازي مع المنبع إذا كان المراد قياسه هو فولتية المنبع، أو على التوازي مع الحمل إذا أريد قياس فولتية الحمل.

قراءة تدريج جهاز فياس الفولتية


تدريج أجهزة قياس الفولتية بنفس الطريقة التي تدرج بها أجهزة قياس الثيار الكهربائي ويبين الشكل (5)، تدريج جهاز قياس فولتية مباشرة ومتناوبة.



شكل (5) تدريج جهاز قياس فوئتية مباشرة ومتناوية

كما يبين الشكل (6) تدريج جهاز قياس فولتية له مفتاح اختيار حيث يمكنه القياس من:

- (0-4) فولت على التنريج ومفتاح الاختيار في وضع 4 فولت (4.0V).
- (20-0) فولت على التدريج السفلي والمفتاح في وضع 20 فولت (20V).
- (0-04) فولت على التدريج العلوي والمفتاح في وضع 40 فولت حيث تضرب القراءة الناتجة في (10).



شكل (6) تدريج جهاز أياس أوانية مزود بمفتاح اختيار


جهاز قياس المقاومة

يستخدم هذا الجهاز لقياس قيم المقاومات، وفي كثير من الفحوصات الكهربانية مثل فحص استمرارية التوصيل وصلاحية المواسعات وغيرها.

يعمل جهاز قياس المقاومة على مصدر تيار مستمر ذي فولتية منخفضة، وهذه الأجهزة من الأجهزة ذات التدريج غير المنتظم، وغالباً ما يحتري جهاز قياس المقاومة على مفتاح لختيار ذي مدى متعدد مثل 1، 10، 100، 1000، حيث يتم ضرب القراءة المبينة على التدريج بالعدد المقابل لمفتاح الاختيار.

ويبين الشكل (7) تدريج جهاز قياس المقاومة. ويتم استخدامه كما يأتى:

- الحيوصل طرفا الجهاز مع بعض التأكد من انطباق المؤشر على الصغر، فإذا لم ينطبق المؤشر على الصغر، يتم تعيير الجهاز عن طريق برغى المعايرة.
 - 2- يوضح مفتاح الاختيار على التدريج المناسب.
 - 3- يوصل طرفا الجهاز بطرفي المقاومة المراد فحصها وتقاس قيمتها.



شكل (7) تدريج جهاز قياس المقاومة

يمكن استخدام جهاز قياس المقاومة لفحص استمر ارية التوصيل كما في الشكل (8)، حيث يتوقف مؤشر الجهاز على الصغر عندما يكون هذاك استمر ارية بين طرفي السلك، كذلك يمكنك استخدام جهاز قياس المقاومة لفحص المواسع حيث يوصل طرفي الجهاز بطرفي المواسع، فإذا ارتفع مؤشر الجهاز إلى قيمة معينة وبدأ الاتخفاض تدريجياً، دل ذلك على صلاحية المواسع.



شكل (8) استخدام جهاز قراس المقاومة لفحص استمرار التوصيل

جهاز الأقوميتر

يبين الشكل (9) جهاز الأقوميثر وهو متحد الأغراض حيث يمكن استخدامه لقياس ما يأتي:

أ- قياس التيار المستمر والمنتاوب.

ب- قياس الفوائية المستمرة والمتناوبة.

ج- قياس المقاومة.



شكل (9) جهاز الأفوميتر

كما تستخدم بعض أجهزة الأقوميتر الأغراض أخرى كقياس سعة المواسع ودرجة الحرارة.

للجهاز المبين في الشكل تداريج مختلفة لقياس المقاومة والتيار والفولتية، والجهاز مزود بمفتاح اختيار لاختيار نوع القياس والمدى المطلوبين، فمثلاً إذا كان المراد قياسه هو فولتية مستمرة يوضع المفتاح على الفولتية المستمرة، (الجهة اليسرى) وكما هو واضح في الشكل، فإن الجهاز يمكنه قياس ما يأتي:

1- من صفر إلى 1000 فولت (فولتية مستمرة).

2- من صفر إلى 1000 فولت (فولتية منتاوبة).

3- مقاومة من صفر إلى 10 ميغا أوم.

4- تيار مستمر من صغر إلى 300 ميلى أمبير.

5- تيار مئتاوب من صفر إلى 10 أمبير.

6- درجة حرارة من 30 إلى 200 درجة سليسوس.

والجهاز مزود كذلك ببرغي معايرة لضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومة ويتم ذلك بملامسة السلكين الموصولين بطرفي الجهاز، ثم تحريك برغي المعايرة حتى يثبت المؤشر على الصفر ازيادة دقة القياس، وتلاحظ أن تدريج المقاومة يبدأ من اليمين إلى اليسار، وتبدأ بقية التدرايج من اليسار إلى السار.

استعمال الأفوميتر لقياس المقاومة

ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

أ- يوضع مفتاح الاختيار على وضع المقاومة.

2- يتم إجراء تلامس بين السلكين الموصولين بطرفي الجهاز وبالتالي
 ضبط المؤشر على الصفر.

3- يوصل السلكان الموصولان بالجهاز بطرفي المقاومة المراد قياسها.

4- تقرأ القيمة على ندريج المقاومة العلوي.

إذا كان مفتاح الاختيار في وضع X1، تكون القراءة مباشرة من التدريج. إذا كان مفتاح الاختيار في وضع X100، تضرب القراءة في 100 أوم.

وإذا كان مفتاح الاختيار في وضع X1K، تضرب القراءة في 1000 أوم.

استعمال الأفوميتر لقياس الفولتية

ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

 أ- يوضع مفتاح الاختيار على وضع فولنية مستمرة أو متناوبة حسب الفولنية للمزاد قياسها.

ب-يوصل السلكان الموصلان بطرفي الجهاز مع طرفي الدارة المراد قياس فولتيتها.

ج- تتم القراءة على التدريج المتوسط (30، 12، 10)، (في حالة D.C). -152فإذا كان المفتاح قد وضع على 3 فولت D.C (مستمر) تؤخذ القراءة عن التدريج العلوي (30) و تقسم على (10).

- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 12، تؤخذ القراءة على التدريج
 الأوسط.
- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 30، تؤخذ القراءة عن التدريج
 العلوي.
- إذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 120، تؤخذ القراءة عن التدريج
 الأوسط وتضرب في (10).

وإذا كان مفتاح الاختيار قد وضع على 1000، تؤخذ القراءة عن التدريج السفلي (10) وتضرب في (100).

استعمال الأقوميتر لقياس التيار المستمر

ويتم ذلك من خلال ما يأتى:

أ- يوصل طرف الجهاز على التوالي مع الدارة المراد قياس تيارها
 وهي في وضع عدم التشغيل.

ب-يوضع مفتاح الاختيار على ندريج النيار المستمر.

ج- تؤخذ القراءة من التدريج الأوسط كما ورد أعلاه لقياس الفولتية.

استعمال الأقوميتر لقياس التيار المتناوب


ويتم ذلك من خلال ما يأتي:

إ- يوصل سلكا الجهاز في النقطة 10 أمبير والنقطة التي تحمل (±).
 ب-تتبع الخطوات المابقة الواردة في قياس التيار المستمر، بحيث يوضع مغتاح الاختيار على 10 A، وتتم القراءة على التدريج السفلي (10).

وتوجد حالياً أجهزة أفوميتر رقعية يمكن من خلالها الحصول على نتائج أكثر دقة نتيجة لظهور القيمة المقيسة على شاشة الجهاز.

جهاز قياس القدرة

يحتوي جهاز قياس القدرة في داخله على ملفين أحدهما ثابت ويسمى ملف التيار والآخر متحرك، ويسمى ملف الفولتية، وكما هو مبين في الشكل (10).



شكل (10) جهاز قياس القدرة (واطميتر).

ويبين الشكل (11) أحد أنواع أجهزة قياس القدرة المنتقلة والذي يستعمل لقياس القدرة في الدارات نوات الطور الواحد والدارات نوات الأطوار الثلاثة.



شكل (11) جهاز قياس قدرة منتقل -154-

ولتوصيل هذا الجهاز لقياس القدرة في دارة طور واحد توصل النقاط P1 P3 معاً ومع الحمل، كما توصل النقطة P2 إلى المنبع والحمل وتوصل النقطة (±) التي على اليسار إلى المصدر.

وعند توصيله لقياس قدرة في دارة ذات أطوار ثلاثة، يوصل كما يأتي:

توصل النقطتان (±) للبي طورين، وتوصل النقطة P2 إلى الطور الثالث وإلى الحمل، كما توصل النقطتان P2, P1 إلى طرفي الحمل.

وتوجد حالياً أجهزة قياس قدرة كهربائية رقمية حيث تظهر القيمة المقيسة على شاشة الجهاز مما يوفر دقة أكبر في القياس.

الوهدة الثالثة

تمديدات المباني

تمديدات المباني

معدات وتجهيزات تمديدات المباتى

يجب أن يتوفر لكهربائي التمديدات المنزلية صندوق عدد يدوية مطابقة لقواعد الأمن والسلامة، وهذه العدد تشمل ما يلي:

جدول (1) وشكلها سيمى العيد الرقم مطرقة فولاذية AE (80. + YO.) خطاط فولاذي شوكة حفر فولاذية (مفك براغي كبير (معزول) سبارد منتوعة

ويكلها	مسنى العد	الرتم
3	مفتاح قابل للتعيير	٦
	مفك صواميل (طقم)	٧
	مقك براغي معزول معفير ومتوسط الحجم	٨
	مفك مصلب معرّول صفع ومتوسط المجم	٦
DES	مفتاح شق (طقم) فولاذي	۱٠
	شریط قیاس (متر)	١١.
	مسطرة فولانية	14
	زارية ضبط قائدة فولادية	۱۳
	ررنبة (كلبير)	18


لهاقت	عبعى العدد	الرقم
20/	زردية فولانية معزولة	10
	زريية دقيقة الراس (انف مبسط طويل) نولاذية ومعزولة	17
	تضاعة اسلاك معزولة	۱۷
	منشار يدوي قابل للتعيير مزود بتصالات فولانية	١٨
	عراية اسلاك معزولة	14
Control of the Contro	رردية تغضين (تجعيد) معزولة	۲-
(FD)	مفتاح مواسير	71

وشكلها	مسمى العيد	Hejān
	سنابك م ختلقة أ سنبك مواصة	**
·	ب ـ سنېك مغروطي الراس	
-	جــ منبك متوازي الرأس	
	د ـ سنبك الكيشاية	
Contraction (Co.)	هـ مشبك نقطة	
1	ازامیل مختلفة آد ازمیل مبسط	77
E	ب ـ ازميل متصالب	
	جـــ ازميل مستدير الرأس	
	د ـ ازميل معيني الرأس	
80	مثص هناج	TE
	قطاعة براغي	Te
L		

وبالطبع توجد هناك عدد يدوية أخرى مثل المفاتيح المداسية (الن) والحاقية (رنغ) والصندوقية (بوكس) وساحبة البراغي وأطقم فلاووظ... إلخ التي تستخدم في بعض الحالات أناء نتفيذ العمل، ويجب التركيز على سلامة العزل الكهربائي لمقابض العدد كما هو مبين في مواصفاتها كما أسافنا.

تحضر لوازم العمل الأخرى المطلوبة من أجل التتفيذ.

توجد هناك بالإضافة إلى العدد اليدوية بعض الأجهزة والأدوات وملابس العمل التي يستخدمها كهربائي التمديدات المنزلية أثناء تتفيذ العمل نذكرها كما يلي:



الشكل	Baion	الرقم
	مثقاب (مقدح) کهربائم	*
COLUMN TO THE THE	ريشة ثقي هجر (طقم	£
	ریشة ثقب و معدن (طقم)	٤
=50	كاوري لسلم	
	مفك فحمر (تستر) كهريائي	`
الرف الاحتيار . "المحسنية مترمع . " مقاومة وسوائل من إقل الاميما أورى : محسن إصبع .		
66	نظارة واقية	٧

الشكل	العنصر	الرقم
	اداة تسنيز المواسير الفولاذية	۸
	جهاز قحص العازلية	4
	جهاز قياس متعدد المجالات	٩.
	جهاز قياس فحص مقاومة الارضي	11
	ملابس عمل واقية (قفلظ عزل + طاقية واقية + ملابس عمل مناسبة)	\ Y


تمديدات الإنارة ومخططاتها

إنارة مصباح كهريائي بواسطة مفتاح مفرد (الرسم الحقيقي)


يبين الرسم الحقيقي أدناه، كما في الشكل (1) كيفية سريان التيار الكهربائي، اعتباراً من الطور أو الخط الحار (خط الفاز) عبر أجزاء الدارة الكهربائية وانتهاء بالخط الحيادي. كما ويراعى هذا الرسم التوزيع المكان لأجزاء الدارة حسب الرسم المجسم كما في الشكل (2).

ملاحظة هامة:

يجب ربط المفتاح الكهربائي بالخط الحار (خط الفاز) أو لأ، كما هو مبين في الرسم، ثم يتبع ذلك توصيل المصباح، وليس العكس. والسبب في ذلك هو تفادي أخطار التيار الكهربائي عند تغيير المصباح أو عند إجراء أعمال الصبانة له إن لزم.



شكل (1) التوزيع المكاني لأجزاء الدارة الكهربانية



شكل (2) قرمتم الحقيقم

رموز خاصة بالرسم الحقيقي:

مفتاح مفرد.



2. علية تمديدات مع أربع وصلات (كليمن).




3. نقطة ربط أسلاك.



رموز خاصة بالرسم الرمزي حسب نظام الخط الواحد:

- 1. علبة تمديدات، انسهم يدل على الخط الآتي من مصدر التغذية.
 - 2. مفتاح مغرد.
 - 3. مصباح لمبة.
- علبة تمديدات مع عدة تفرعات، كل تفرع مكون من عدد محد من أسلاك التمديدات.
- وحين تكون أسلاك التمديدات أكثر من ائتين، يشار إلى العدد كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) رموز كهريائية حسب نظام الخط الواحد


إتارة مصياح كهرياتي بواسطة مغتاح مقرد حسب تظام الخط الواحد

يبين الرسم حسب نظام الخط الواحد، كما في الشكل (8) توزيع لأجزاء الدارة حسب التوزيع المكاني، كما ورد في الرسم المجسم، كما في الشكل (7)، وذلك باستخدام رموز كهربانية خاصة بنظام الخط الواحد. لذا يسمى هذا النوع. من الرسم أيضاً بالرسم الرمزي.



شكل (7) التوزيع المكاني لأجزاء الدارة الكهريانية

الرسم حسب نظام الخط الولحد



شكل (8) إذارة مصياح بواسطة مفتاح مقرد -168-

أهمية ربط سنك الأرضي في التمديدات الكهريائية

من أجل حماية الإنسان المتواجد في أي منشأة كهربائية من أخطار الملامسة الكهربائية غير المتعمدة، يجب استخدام سلك الأرضى في تمديدات هذه المنشأة، إذا زاد فرق الجهد بين أي خط حار وبين الأراضى على (50) فولت. ويكرن سلك الأرضى عادة مخططاً باللونين الأخضر والأصفر.

كيفية ربط سلك الأرضي:

من أجل تحقيق فعالية هذه الحماية، يجب ربط جميع الأجزاء الموصلة للتيار الكهريائي و المعرضة للمس، والتي لا تشكل جزءاً من الدارة الكهريائية، بواسطة موصل جيد مع بعضها البعض، ثم توصيلها مع سلك الأرضى، كما هو مبين في المثالين التاليين، اللذين يبينان ربط سلك الأرضى في تمديدات المفاتيح الكهربائية وربط سلك الأرضى في تمديدات الأباريز.


ملاحظة:

يرسم سلك الأرضي على شكل خط - نقطة - خط، كما يلي:


شكل (9) خط الأرضي

ريط سنك الأرضي في تمديدات المصابيح الكهرياتية


في تمديدات المصابيح الكهربائية، يجب ربط جميع الأجزاء الموصلة للتيار الكهربائي والتي لا تشكل جزءاً من الدارة الكهربائية، مثل سوك المصابيح المعلقة والعلب المعدنية الحافظة للأجهزة، بواسطة موصل جيد مع ملك الأرضى كما هو ميين في الشكل (11)



شكل (10) إدارة مصباح بواسطة مقتاح مقرد



شكل (11) الرسم التمثيلي



شكل (12) رمز علية جهاز كهريائي مع سلك الأرضي

كيفية ربط سلك الأرضى

يجب ربط سلك الأرضى، بسوكة المصباح مثلاً بصورة غير مشدودة، بمعنى أن يكون موصولاً على شكل حلقة، حتى إذا ما انقطع السلك الموصل للتيار لسبب ما، يفقد سلك الأرضى نقطة تثبيته كآخر سلك، وذلك حتى يفي بأغراض الحماية من الملامسة غير المتعمدة.

ريط سلك الأرضى في تمديدات المقابس

يسمح باستخدام المقابس التي لا تشتمل على نقطة نثبيت خاصة بسلك الأرضى، فقط في التمديدات الكهربائية في القاعات المعزولة أرضيتها أو في الأماكن التي لا تحتوي على أجزاء موصلة اللتيار الكهربائي، مثل تمديدات مواسير الفاز والماء والتنفئة.


وفي غير هذه الأماكن، يجب أن تكون المقابس مزودة بنقطة تثبيت خاصة بسلك الأرضى كما يبين الشكل (13) مثلاً.



الرمز الكهريائي لمقيس مع نقطة تثييت خاصة بسلك الأرضي



الرسم الحقيقى لتمديدات إيريز



شكل (17) نقطة تثبيت خط الأرضى

الرسم الرمزي لتمديدات إبريز



شكل (18) الخط الأفقي بدل على أن الإبريز مزود ينقطة تثبيت خاصة بسلك الأرضى

أهمية استعمال علب التمديدات


يقصد بعلب التمديدات، العلب التي يتم منها تقريغ تمديدات الأسلاك الكهربائية إلى الأجهزة، كالمفاتيح والمصابيح الكهربائية، وكما هو معلوم فأين هذه العلب تثبت على حائط الجدار المقصود إجراء الثمديدات فيه أو عليه بشكل مخفى أو بارز. وتتلخص فوائد علب التمديدات بما يلى:

1- تسهيل عملية (تسليك) الأسلاك داخل مواسير التمديدات.

2- تسهيل أعمال الصيانة اللازمة عند الحاجة.

3- إمكانية تطوير التمديدات الكهربائية وتوصيلها إلى أماكن وأجهزة أخرى
 إذا الأمر.


ويشيع استعمال العلب البلاستيكية أو المعدنية ذات الغطاء الدائري أو المربع حسب شكل العلبة، ويتم التوصيل داخل العلب بواسطة وصلات، ولا يجوز توصيل أسلاك التمديدات أو عزلها داخل العلب بواسطة الشريط اللاصق البلاستيكي (النيب)، كما ويجب أن لا تتسرب الرطوبة إلى علب التمديدات.



شكل (19) علية تمديدات

إتارة مصيلحين أو أكثر بواسطة مقتاح مقرد

يبين الشكل (20) ربط المصابيح على التوالي مع المنبع الكهربائي. ومبدأ الربط على التوازي مع المصدر الكهربائي، هو المتبع دوماً في تمديدات الإنارة وتمديدات الأباريز.




مبب ربط مصابيح الإثارة على التوازي

يتضح من توصيل المصابيح على التوازي، كما في الشكل (22)، أن كل واحد منها موصول مع كامل فرق الجهد من المنبع (220 فولت مثلاً). وهذا الحال لا يتغير حتى لو كانت المصابيح مختلفة القدرة وعدد أكثر من مصباحين، بينما لو تم توصيلها على التوالي لاختلف فرق الجهد من مصباح إلى آخر حسب اختلاف قدرته، ولأصبحت الإثارة بصورة عامة مستحيلة التحقيق بشكل عملي مقبول.

إنارة مصبلحين بواسة مقتاح مزدوج

- رمز المفتاح المزدوج المستعمل في الرسم الحقيقي شكل (23).
- رمز المفتاح المزدوج المستعمل في نظام الخط الواحد شكل (24).
- رمز المصباحين، لكل منهما دارة كهريائية خاصة. يستعمل هذا الرمز في نظام الخط الواحد شكل (25).

رموز كهربائية



المفتاح المزدوج


يتكون المفتاح المزدوج من مفتاحين مفردين متصلين مع بعضهما البعض، كما في الشكل (23) ويمكن بواسطته إنارة مصباحين أو مجموعة مصابيح (ثريا) على مرحلتين كما يبين الشكل (28).

بعد مقارنة الرسم المجسم المبين في الشكل (26) بالرسم حسب نظام الخط الواحد، المبين في الشكل (27)، نلاحظ أن عدد المصابيح الكهربائية هو الثان وأنها مصابيح مندلية نتم إنارتها بواسطة مفتاح مزدوج.





شكل (27) الرسم الرمزي



الرسم العقيقي لإنارة مصيلتين بواسطة مقتاح مزدوج

إتارة مصباح من مكاتين بواسطة مفتاحي درج

رموز كهربائية:

- رمز لمفتاح درج، يستعمل في الرسم الحقيقي.



رمز لمفتاح درج، يستعمل في نظام الخط الواحد.




شکل (30)

-176-


مفتاح الدرج:

مفتاح الدرج هو عبارة عن مفتاح ذي وجه واحد ولكنه قلاب يمكن بواسطته إدارة مصباح كهريائي من مكانين مختلفين، كما هو الحال في الأدارج والقاعات المتوسطة أو الكبيرة الحجم، كما تبين الأشكال (31) و (32).

- الرسم المجسم لإنارة مصباح من مكانين بواسطة مغتاحي درج.




الرسم الرمزي الإتارة مصباح من مكانين بواسطة مفتاحي درج.



شكل (32) الرسم الرمزي

- الرسم الحقيق لإثارة مصباح من مكانين بواسطة مفتاحي درج. -177-



شكل (33) الرسم الطيقى

لمَّارة مصباح من ثلاثة أملكن بواسطة مفتاحي درج ومفتاح صلب رموز كهربائية:

- رمز لمفتاح مصلب، يستعمل في الرسم الحقيقي.



رمز لمفتاح مصلب، يستعمل في نظام الخط الواحد.



شكل (35)

المصابيح الكهربانية:

توجد أنواع عديدة من المصابيح الكهرباتية، مثل مصابيح الصوديوم والزئيق والنيون الشكل (36)، والمصابيح الفلورية (فلورسنت) كما في الشكل (37).



شكل (36) مصابيح نت أسلاك متوهجة

في الشكل (36):


أ- مصابيح كشاف،

ب-مصباح نو زجاج أبيض.

ج-مصباح بهيئة شمعة.

د- مصباح نو زجاج شفاف.

مصابيح فلورية





شكل (37) مصابيح فاورية

في الشكل (37):

أ- مصباح ذو أنبوب دائري. ب-مصباح ذو أنبوب مستقيم.

مكونات المصباح المتوهج:

يبين الشكل (38) أجزاء المصباح المتوهج وهي:

1- زجاجة المصباح.

2- السلك المتوهج (فتيلة من معدن التنجستون).

3- حامل السلك المتوهج (شعيرات انتصاب).


4- الأسلاك للموصلة إلى أقطاب المصباح.

5- بصيلة المصباح، تضمن عدم تلامس أسلاك المصباح.

6- أحد أقطاب المصباح، سوكة قلاووظية.

7- طبقة عازلة.

8- قطب المصباح الآخر.



شكل (38) المصباح المتوهج

مكونات المصباح الفاوري (مصباح فلورسنت)

يبين الشكل (62) أجزاء مصباح الغلورسنت.



شكل (39) مصباح قلوري

اعتبارات عامة في الإضاءة بالمقارنة بين المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية:

نتم إذارة المصابيح المتوهجة نتيجة سريان التيار الكهربائي في فتيلة سلك التتجستون داخل المصباح، إذ تتوهج هذه الفتيلة بسبب ارتفاع درجة حرارتها إلى حوالي 2600 درجة مئوية.

ويبلغ طول سلك التنجستون هذا حوالي نصف متر، ولكنه مصنوع على شكل فتيلة من سلك مفردة أو مزدوج كما في الشكل (40).



تركيب المفاتيح وتوصيلها

أنواع المفاتيح الكهربائية من حيث التركيب:

يستخدم المفتاح الكهربائي، كما هو معروف، كأداة للتحكم في الدارة الكهربائية من حيث فتحها أو غلقها، وبالتالي السماح المتيار الكهربائية بالسريان أو عدمه.

لذلك يجب لخنبار المفتاح المناسب الذي يلائم الدارة الكهربائية المطلوبة. والشكل (41) يبين نماذج من المفاتيح المستخدمة في دوائر الإثارة المنزلية، سواء منها المفرد أو المزدوج أو الثلاثي.



شكل (41) نماذج من المقاتيح الكهرياتية

وهناك نوع من المفاتيح المزودة بمصابيح الشارة كما هو الحال في دوائر سخان الماء وغيرها كما في الشكل (42).



شكل (42) مفتاح كهريائي مع مصباح إشارة


المفتاح البارز الذي تركب علبته فوق القصارة كما في الشكل (43)،
 ويعرف باسم المفتاح الخارجي، ويبين الشكل (44) علبة مفتاح بارز،
 كما يبين الشكل (42) مفتاحاً مع علبته.







شكل (43) مفتاح بارز



شكل (45) المتفاح مع العلبة

الجزء الثالث

مشاغل النجارة

الوحدة الأولى

أدوات النجارة اليدوية

أدوات النجارة اليدوية

أدوات الضبط والقياس


تعتبر قراءة الرسومات التفيذية بأقيستها من أهم المهارات التي لا بد من معرفتها عند تصنيع المشغولات الخشبية وتشكل أجزائها. ويتطلب ذلك التعرف على أدوات القياس والتخطيط، وكيفية استخدام كل منها في وضع علامات التشفيل اللازمة ليكون التجميع بالنهاية مطابقاً للرسومات المطلوبة في أبعادها.

1- أدوات القياس:

تتنوع أدوات القياس والتخطيط وتختلف باختلاف استخدامها وهي:

أ- مسطرة عادية خشبية:

وهي من أدوات القياس الكثيرة الاستعمال. ويتراوح طولها من قدمين للي أربعة أقدام. إحدى حوافها مقسمة إلى سنتمترات وأجزائها، والحافة الأخرى مقسمة إلى بوصات وأجزائها كما هو مبين في الشكل (1)



ب- زاوية صلب:

تتكون هذه الزاوية من جزئين، أحدهما طوله 24 بوصة ويسمى الذراع والآخر 16 بوصة ويسمى الجناح كما هو مبين في الشكل (2). وتستعمل زاوية الصلب في قياس المشغولات الكبيرة، وبخاصة مشغولات نجارة البناء.



شكل (2) زاوية صلب

ج- المتر (نو العال):

وهو من الأدوات الرئيسية المستعملة لقياس الأطوال. ويصنع إما من الخشب أو من المعدن. وفي بعض الأحيان يكون طرفه مقسماً إلى سنتمترات والطرف الآخر إلى بوصات وينتهي المتر الخشبي من كل من طرفيه بطبقة من النحاس لحفظ نهايتيه من التلف، كما هو ميين في الشكل (3).



شكل (3) المتر الخشبي ذو الطل

د- الشريط الصلب المرن (متر كركر):

يصنع هذا النوع من الأمتار من المحدن الصلب ويحفظ في علبة محدنية أو بالاستيكية. طوله يتراوح ما بين متر واحد وخمسة أمتار حسب استخدامه. ولحفظ هذه الأمتار من الصدأ تدهن بطبقة خفيفة من الزيت. وهناك نوع مطلي بالبويا وهو أقل تلفأ من النوع الأخر. وبيين الشكل (4) الشريط الصلب المرن.



شكل (4) الشريط الصلب المرن

ه- الزاوية القائمة:

زاوية الفحص القائمة هي إحدى الأدوات التي تستعمل كثيراً لعمليات ضبط التعامد والاختبار والقياس. وهي مصنوعة عادة من المعدن الصلب، وقد تصنع يدها أحياناً من الخشب. وبيين الشكل (5) الزاوية القائمة.



شكل (5) الزاوية القائمة

و- الزاوية المتحركة (القلقيس):

هذه الزاوية تماثل الزاوية القائمة في المظهر كما هو مبين في الشكل (6)، ولكنها بذراع متحرك، ويمكن ضبطها على أي زاوية بغرض وضع خطوط التشفيل، وتستعمل الاختبار الزوايا المائلة وقياسها.



الشكل (6) الزاوية المتحركة

2- استخدام أدوات القياس

تحديد الأبعاد:

فيما يلى الخطوات المتبعة في استخدام أدوات القياس لتحديد الأبعاد.

أ- تتتخب قطعة من الخشب بها أقل ما يمكن من العيوب، كما هو مبين في الشكل (7).



-191-

ب-يرسم خط عمودي بالزاوية بعض نهاية القطعة في موضع يراعى فيه تجنب الرأس المكسور أو المشوه، ثم يوضع سلاح الزاوية بثبات مقابلاً لجانب اللوح ويرسم خط على وجه اللوح المقابل لجناح الزاوية ليصنع الخط المرسوم زاوية ُ90 كما هو مبين في الشكل (8).



ج- يحدد الطول اللازم بواسطة مسطرة قياس أو متر، ويعلم بواسطة قلم رصاص أو سكين. ويجب مراعاة الدقة عند استعمال المسطرة على حافتها، كما هو مبين في الشكل (9) والشكل (10).



شكل (10) استصال المسطرة على حافتها



شكل (9) تجديد الطول

د- يقاس العرض المطلوب وتوضع علامة بأي أداة من أدوات القياس كما هو مبين في الشكل (11)، ويمكن تقسيم اللوح وتحديد موضع العلامة إلى أي عدد من القطع المتساوية العرض بوضع المسطرة على حافتها بعرض اللوح، كما هو مبين في الشكل (12).



شكل (12) تقسيم اللوح



شكل (11) قياس العرض

ه-- يحدد العرض المطلوب على اللوح بطريقة من الطريقتين الموضحتين
 في الشكل (13) والشكل (14).



شكل (14) تحديد العرض بالزاوية القائمة



شكل (13) تحديد العرض بالمسطرة

• تحديد الزاوية

تضبط الزاوية المتحركة بمقدار الزاوية المطلوبة، وبثبت الذراع مع اليد بمسمار ملولب، وتستممل هذه الأداة بصفة خاصة لتحديد الزوايا الحادة والمنفرجة. كما هو مبين في شكل (15).



شكل (15) ضبط الزاوية المتحركة

ويمكن ضبط مقدار الزلوية بواسطة المنقلة المدرجة كما هو مبين في الشكل (16).



الشكل (16) ضبط الزاوية المتحركة بواسطة المنقلة

3- أبوات التخطيط:

الشنكار:

الشنكار أداة لوضع علامات التشغيل كما هو مبين في الشكل (17)، ويستعمل لرسم خط على مسافة معينة، ويصنع إما من الخشب أو المعدن، ولكنه يكون غالباً من الخشب، وبه شوكة ذات طرف مدبب حاد.



• السكين:

تستعمل السكين المبينة في الشكل (18) لوضع خطوط التشغيل النقيقة بعرض ألياف الخشب، كما يمكن استعمالها ليضاً في قطع الخشب.



فرجار التقسيم:

فرجار التقسيم من الأدوات العادية اللازمة في أشغال الخشب، وهي مناسبة لرسم دوائر صغيرة، ولتقسيم مسافات بالتساوي، ورسم الأقواس، ولنقل الأبعاد والقياسات. ويبين الشكل (19) فرجار التقسيم.



فرجار الأقواس الكبيرة

يستعمل فرجار الأقواس الكبيرة المبين في الشكل (20) في رسم الأقواس والدوائر الكبيرة.



الشكل (20) فرجار الأقواس الكبيرة

4- علامات التشفيل

• استعمال الشنكار

بضبط الشنكار على البعد المطلوب كما هو مبين في شكل (21)، ثم يحرك إلى الأمام على الخشب لرسم العلامة المطلوبة وذلك بالقبض على رأس الشنكار ملاصقاً اللوح، فيترك الحرف المدبب خطأ خفيفاً موازياً لحافة الخشب كما هو مبين في الشكل (22).







شكل (21) ضبط الشنكار

استعمال القراجير:

أ- رسم المنحنيات والدوائر:

يفتح فرجار التقسيم إلى نصف قطر القوس أو المنحنى أو الدائرة المطلوب رسمها. كما هو مبين في الشكل (23)، ثم نرسم القوس أو المنحنى أو الدائرة. ويراعى وضع قطعة سميكة من الورق أسفل سن السلق الثابتة لحماية سطح الخشب، كما هو مبين في الشكل (24).



ب-نقل الأبعاد

يفتح فرجار التقسيم بالبعد أو المقياس المطلوب بنقله أو تكراره، وتتقل أو تكرر هذه الأبعاد المتساوية كما هو مبين في الشكل (25).



شكل (25) نقل الأبعاد بالفرجار



شكل (24) رسم القوس بالقرجار

ج-رسم الشكل المنداسي:

يفتح فرجار التقسيم بحيث تكون فتحته مساوية لطول ضلع الشكل السداسي، ثم نرسم دائرة نصف قطرها مساو لطول ضلع الشكل السداسي.

ويمكن عمل ذلك مباشرة على الخشب أو على الكرتون لعمل نموذج. حيث يتم تحديد أقساماً متساوية بفرجار التقسيم على محيط الدائرة باستعمال فتحة الفرجار نفسها، ثم نوصل نقاط التقاطع على محيط الدائرة بواسطة خطوط مستقيمة كما هو مبين في الشكل (26).



شكل (26) رسم الشكل المنداسي

🗷 أدوات النشر اليدوية

أنواع المناشير اليدوية:


تستمعل المناشير اليدوية في قطع الأخشاب بالمقاس والشكل المطلوبين، وتتكون من سلاح مسنن (صغيحة المنشار) من الصلب، ومشدود في إطار أو مثبت في مقبض. وتعمل أسنان المناشير على قطع ألياف الخشب في حركة أمامية وخلقية، وتتطاير النشارة خارجة من الفجوات الموجودة بين الأسنان.

المناشير المشدودة السلاح:

✓ المنشار الإطاري:

وهو منشار يدوي يتكون من إطار خشبي يركب فيه سلاح مشدود يمكن تحريكه، ويستعمل في النشر العرضي المتعامد أو الماثل على الألياف. ويناسب العمل في نشر العوارض والقطاعات المربعة والألواح المستوية وغير ذلك.

وببين الشكل (27) المنشار الإطاري الذي يتكون من الأجزاء التالية:



- ذراع المنشار.
- 2. لسان (عارضة) يستخدم لعملية الشد.
- 3. حبل الشد وكثيراً ما يكون من السلك المشدود.

- مقبض: ويوجد في نهايئه (دسرة) أصبع منقوب لتثبيت سلاح المنشار.
 - 5. سلاح المنشار، ويحتوي على أصابع التثبيت.
- 6. عارضة متوسطة: لعملية الشد والتماسك ويطلق على هذا المنشار أيضاً اسم منشار الشرح، ويتراوح عدد أسنانه في البوصة الواحدة ما بين 6~10 أسنان، وعرض السلاح من 3-4 سم.

√ منشار الدوران:

يشبه المنشار الإطاري في التركيب ويختلف عنه بعرض الملاح، حيث عرض سلاح منشار الدوران من 5-8 ستعمل لعمليات القطع الخاصة لنتوءات وأشكال الدوران وغير ذلك.

شكل (28) يبين هذا النوع من المناشير. ويبين الشكل (29) استعمال المنشار الإطاري، حيث يتضح من (أ) ضبط سلاح المنشار قبل العمل، وفي (ب) طريقة عمل الإبهام كدليل للسلاح عند بدء العمل.



شكل (29) أستصال المنشار الإطاري



شكل (28) منشار الدوران ويبين الشكل (30) أيضاً ما يلي:

نشر الأخشاب طولياً باستعمال المناشير الإطارية.

نشر المنحنيات وكيفية مسك منشار الدوران أثناء العمل، حيث ينسخ النموذج المراد نشره على سطح الخشب، ثم يضبط منشار الدوران ويعد للاستعمال، وبيداً بقطع القطعة الخشبية على الحدود الخارجية لخطوط عمليات التشغيل (على شكل النموذج المراد قطعه).

√ منشار التخريم:

وهو يختلف عن منشار الدوران من حيث الوظيفة والاستعمال، إلا أنه يختلف عنه من حيث التركيب، حيث أن هيكله معنياً وليس خشبياً كما في المناشير السابقة. وفيه يتم شد السلاح بين القوس المعنني بواسطة المقبض حيث يوجد برغي خاص اشد السلاح أو نزعه وتبديله، ويستعمل انشر المنحنيات والتغريغ الرقيق في ألواح الفائير (المعاكس) وألواح البلاستيك، ويستعمل أيضاً لنشر المعادن الرقيقة. ويتراوح عرض سلاحه ما بين 5-8 مم. الشكل (30) بيين هذا النوع من المناشير.



كما ببين الشكل (31) طرق استعمال هذا المنشار.

1- نشر المنحنيات في الألواح القليلة السمك بواسطة منشار التخريم.

2- تفريغ الأخشاب حسب أشكال مطبوعة ومحددة بواسطة منشار التخريم،



شكل (31) استعمال منشار التخريم -200-

2- المناشير المثبتة السلاح:

√ منشار التمساح:

سلاحه على شكل شبه منحرف، له مقبض (بد) من خشب أو البلاستيك وأسنانه تقطع في الاتجاه الأمامي مع اتجاه الألياف. يستعمل في قطع الألواح والعوارض الكبيرة وغالباً في عمليات الشق الطولي، إضافة إلى القطع المرضي. يتراوح طوله ما بين 40-70 أو أكثر، ويتناسب ذلك مع العرض الذي يتراوح ما بين 8-15 سم.

أما عدد أسنانه فتتراوح بين 4-8 أسنان في البوصة الواحدة. يبين الشكل (32) منشار التمساح.



ويبين الشكل (33) استخدام منشار التمساح في عمليات الشق الطولي وكيفية خط لوح الخشب في المازمة.



شكل (33) الشق الطولي بمنشار التمساح

أما يبين الشكل (34) طريقة استخدام الليد في تحديد خط النشر على لوح خشبي. وتراعى أمور السلامة عند النشر حيث يجب التأكد من أن اليد اليسرى غير معرضة للخطر.



شكل (34) وضع اليد اليسرى عند استغدام المنشار التمساح

ويبين الشكل (35) طريقة فحص قطع المنشار بالزاوية القائمة (فحص التعامد)، حيث يجب أن يكون القطع في وضع متعامد مع سطح المنشار.

أما الشكل (36) فيبين انتهاء عملية النشر، حيث يجب سند الجزء الذي يسقط باليد اليسرى خوفاً من كسر أو شرخ الخشب.



شكل (36) انتهاء عملية النشر



شكل (35) قحص التعامد

ويبين الشكل (37) الزاوية الصحيحة للمنشار عند بدء القطع اثناء القطع العرضي إذ يجب أن يكون ميل السلاح على زاوية 45 مع سطح اللوح الأفقى المثبت في الملزمة.



شكل (37) زاوية النشر

√ منشار سراق الظهر

يطلق على هذا المنشار اسم سراق الظهر نظراً لوجود قطعة معنية على الحرف العلوي غير المسنن التحديد عمق النشر. ويستعمل هذا المنشار غالباً في القطع الخشبية الصغيرة، وكذلك في عمليات التلميين والأزرار وفي صنع التعاشيق والتراكيب اللازمة لتوصيل الخشب.

وبموجود هذه القطعة المعنية على حرفه التي تعطيه القوة المتاتة ويتراوح طول صفيحة المنشار ما بين 20-35 سم، وعرضها ما بين 8-10سم. أما عدد أسنان المنشار فتتراوح من 10-14 سن في البوصة الطولية. ويبين الشكل (38) هذا النوع من المناشير.



شكل (38) منشار سواق الظهر

ويبين الشكل (39) طريقة مسك المنشار واستخدامه في النشر على اوح بين فكي ملزمة الطاولة.



شكل (39) استخدام منشار منواق الظهر


بينما يبين الشكل (40) طريقة للنشر باستخدام مسند البنك وطريقة مسك اللوح باليد اليسرى لأغراض توازن اللوح عند النشر. ولتحديد اتجاه النشر المصحيح ومنعاً للكسر والمشرخ مع مراعاة لمور الأمن والسلامة أثناء النشر بأن تكون اليد اليسرى بعيدة عن سلاح النشر واتجاه النشر.



شكل (40) استخدام مسند البنك (طاولة العمل)

وببين الشكل (41) استخدام منشار سراق الظهر في عمليات نشر الألسن وقطعها في عمل وصلة النقر واللمان، حيث يمثل:


الخطوة الأولى في عملية نشر وتحديد قطع اللسان.
 ب-الخطوة الثانية في عملية قطع اللسان وإظهاره.



شكل (41) نشر الألمن وقطعها

✓ منشار قطع الزوایا (منشار البراویز):

وهو عبارة عن صندوق معدني له منشار شبيهاً بسراق الظهر. ومن خصائصه أنه بالإمكان تغيير زلوية النشر من '45- 90 في الاتجاهين. والعمل عليه سهل ودقيق خاصة في عمليات تشكيل إطارات البراويز وغير ذلك. والشكل (42) ببين هذا النوع من المناشير.



شكل (42) منشار قطع الزوايا

✓ منشار الزوانة (المنشار الدقيق):

وهو من أدوات النشر الدقيق والناعم، ويسهل العمل به في أشغال النجارة الدقيقة كممل اللسانات والأزرار وفي عملية النشر الدقيق في عملية التوصيل، نظراً لما يتميز به هذا النوع من دقة الأسنان وسرعة الحركة أثناء الاستعمال.

يتر اوح طول الصفيحة بين 20–30 سم، أما عرضها فيتراوح بين 4-6 سم، وعدد أسنانها يتراوح بين 14-20 سن في البوصة الطولية الواحدة.

والشكل (43) يبين هذا النوع من المناشير. واستخدام هذا النوع من المناشير وإجراء عمليات النشر بها تشبه منشار سراق الظهر.



√ منشار التخريقة (التفريغ):

وهو من أدوات النشر الهامة، وهو عبارة عن صغيحة مسلوبة من الخلف إلى الأمام ومثبتة في مقبض خشبي، ويستخدم في نشر الثقوب والتغريغ والمنحنبات والأماكن الصعبة والضبقة مثل الثقوب والفتحات، ويستخدم بكل دقة وعناية لتجنب التواء السلاح أثناء العمل.

ويشبه عمله عمل منشار التخريم (الدوران). ويتراوح سمك المنشار بين 1-2 مم، كما يتراوح طول السلاح بين 20-30 سم، وعدد الأسنان بين 10-14 سن في البوصة الطولية الولحدة. ويبين الشكل (44) هذا النوع من المناشير. كما ببين الشكل (45) استعمال منشار التخريقة في عمل الفتحات في الأسطح الخشبية مثل ثقب مفتاح أو تفريغ شكل معين في الخشب.





شكل (45) استصال منشار التخريقة

شكل (44) منشار التخريقة

ويبين الشكل (46) استخدام منشار التخريقة (التفريغ) في التغريغ الأشكال معينة مع طريقة مسك المنشار واستخدامه في التغريغ، ويجب إيعاد اليد اليسرى عن سلاح المنشار ورأسه من الجهة الخلفية الأغراض الأمن والسلامة.



شكل (46) استخدام منشار التخريقة في التقريغ

3-- أدوات ربط قطع الصل:

√ المازمة:

وهي عبارة عن فكين مستطيلي الشكل طول كل منهما حوالي 15 سم وارتفاعه 10 سم أحدهما يثبت في الطاولة (طاولة العمل) بواسطة البراغي الخاصة، والثاني يتحرك مبتعداً عن الأول أو مقترباً منه بواسطة برغي مقاوظ ودليلين يحفظان توازي الفكين. ويمكن فتح الملزمة وغلقها بواسطة البراغي المقلوظ، ومنها ما تكون سريعة الفتح بواسطة عمود خاص أو عادية السرعة عند استعمال اليد في الفتح والغلق.

ويبين الشكل (47) أحد أشكال الملازم. ويبين الشكل (48) طريقة ربط قطعة خشبية بين فكي المازمة استعداداً العمل.



شكل (48) ريط قطعة غشبية بين فكي المازمة



شكل (47) مازمة خشبية

4-صياتة المناشير وحفظها وتخزينها:

للمحافظة على المناشير بجب تغطية أسلحتها بطبقة من الشحم أو الزيت منعاً للصدأ. وتزال بقع الصدأ بواسطة حكها بقطعة قطنية مبالة بالبنزين أو الكاز.

يجب لف المناشير بالورق أو بالقماش أو وضعها في قالب خشبي خاص لحماية أسنانها عند التخزين أو أثناء عماية نقلها من مكان إلى آخر. وبيين الشكل (49) :

1- لف المناشير بالورق أو القماش.

2- وضع المناشير في قالب خشبي خاص أثناء التخزين أو أثناء النقل من مكان إلى آخر.



(2) حفظ المنشار في قالب خشبي



(1) لف المنشار بالورق أو القمائل شكل (49) حفظ المناشير

🗵 أدوات المسح والتصفية

تعتبر الفارات من العدد الهامة في تشكيل الأخشاب. حيث تستعمل في تصنفية ومسح الأخشاب بأقيسة مختلفة وتوجد على عدة أنواع وتختلف عن بعضها البعض باختلاف أسلحتها وأحجامها ووظائفها.

أتواع الفارات

الرابوخ:

يستعمل الرابوخ لتسوية أو استقامة الأسطح الطويلة، لذ يتراوح طوله بين 40-60 سم، ويصلح للأشغال الكبيرة، وله مقبض خلف السلاح، وجسمه من المعدن أو الخشب، وتعثل الأرقام على الرسم ما يلي:

- 1. الجسم الخارجي (الهيكل).
 - 2. المقبض.
 - 3. السلاح.
 - 4. أسفين تثبيت السلاح.
 - 5. فتحة بروز السلاح.
 - 6. القاعدة.



شكل (50) الرابوخ

2- نصف الرابوخ:

يشبه في تركيبه الفارة المردوجة، لكنه أطول منها إذ يتراوح طوله بين 30-40 سم، ويستعمل لمسح وضبط استقامة القطع الطويلة من الأخشاب. وكلما زاد طوله زادت الدقة في استقامة المسح.



الشكل (51) نصف الرايوخ

3- فأرة التسنين (المشط)

وهي من الفارات المفردة، إلا أنها أقل طولاً من نصف الرابوخ، وحافة السلاح القاطع مسننة، وبها مجاري طولية، وزاوية القطع بها من 75-80. وتستعمل فأرة المشط لزيادة خشونة الخشب وتسويته، وذلك لتسهيل عملية تغرية الأسطح وكبس اللدائن فوقها وضمان تماسكها.



4- فأرة الجنب

وهي فأرة عادية، قاليلة السمك، وعرض السلاح فيها عبارة عن سمك الفأرة نفسها. وطول القاطع حوالي 3 سم. وهي بعرض ضيق مغروز من الجانبين ليناسب ثقب الإسفين العلوي، الذي بدوره يقوم بتثبيت السلاح تحته.



الشكل (53) فأرة الجنب

5-فأرة الفرز

وتشبه فأرة الجنب، لها حاجز وضابط معنني قابل للإزاحة العرضية بواسطة برغي، وذلك لتحديد عرض للفرز.



شكل (54) فأرة الفرز

6- فأرة الحل

وهي أيضاً تشبه فأرة الجنب ولكن بتركيب خاص ووضع يتناسب وعمل هذه الفأرة. ففي قاعدتها ضابط معنى للحل (عمل مجاري) وعلى جانبها الخارجي ضابط خشبي متحك بواسطة براغي خاصة لتحديد مسافة الحل.



-Ju (33) Date

تجميع أجزاء الفأرة وضبطها

عند تجميع أجزاء الفأرة يتم إنباع الخطوات التالية:

 ا- يتم اختبار حدة السلاح القاطع بقطعة من الورق التحديد درجة شحذ السلاح كما هو مبين في الشكل (66).



 ب-يوضع الغطاء فوق وجه السلاح المسطح بحيث يكون المسمار الملولب في المجرى المعد لذلك كما هو مبين في الشكل (57).



ج-يسحب غطاء السلاح إلى الخلف ويدار بحيث يكون على استقامة واحدة، ثم يسحب في اتجاه الحد القاطع ويثبت في موضعه بالمفك كما هو مبين في الشكل (58).



د- يجمع السلاح وغطاؤه في الفأرة بحيث يكون شطفة السلاح إلى أسفل، كما هو مبين في الشكل (59).



شكل (59) جمع السلاح والغطاء

 ه- ينظم عمق القطع عن طريق ضبط سلاح الفارة بتحريك صامولة الضبط القريبة من اليد إلى جهة اليمين أو جهة اليسار حتى تصل إلى العمق المطلوب، كما هو مبين في الشكل (60).



شكل (60) تنظيم عمق القطع

تصفية الخشب

1- التصفية في وجه الخشب:

أ- تثبت قطعة اللوح على الطاولة وتثبت بإحكام بين خابور المازمة وخابور الطاولة كما هو مبين في الشكل (61).



شكل (61) تثبيت قطعة الخشب

ب- بمسح السطح حتى يصبح نظيفاً وناعماً، كما هو مبين في الشكل (62).




شكل (62) مسح لسطح

ج-يتم اختبار استواء السطح بسلاح الزاوية القائمة بحيث يكون السلاح ملامساً للسطح في كل مكان باتجاه الطول والعرض، كما هو بين في الشكل (63).



د- يتم اختبار السطح في الاتجاهات القطرية لمعرفة أي التواء، وربما كان
 من الضروري استعمال حافة طويلة مستقيمة مثل زاوية كبيرة أو حرف
 الفارة، كما هو مبين في الشكل (64).



شكل (64) لختبار الاستواء بالاتجاهات القطرية

النصفية في جنب الخشب:

أ- تثبت القطعة في الملزمة بحيث يكون الجنب المراد تصفيته متجهاً إلى
 أعلى، كما هو مبين في الشكل (65).



شكل (65) تثبيت قطعة الخشب

ب-يمسح الجنب كما هو مبين في الشكل (66) حتى يصبح عمودياً مع السطح السابق مسحه مع ملاحظة أن يكون الضغط على الفارة عند البداية والنهاية في كل شوط كما تشير الأسهم في الشكل (66).



شكل (66) مسح جنب الفشب

ج-يتم اختبار تعامد الجنب مع الوجه بواسطة الزاوية القائمة كما هو مبين في الشكل (67).



شكل (67) اختيار التعامد

2- تصفية رأس الخشب:

 أ- تثبت قطعة صغيرة العرض من الخشب المستهاك مقابل الجنب الذي لم يمسح بعد كما هو مبين في الشكل (68) تلافياً لكسر طرف الرأس، وذلك تمهيداً لعملية المسح باتجاه السهم.



الشكل (68) تجهيز الحرف (الرأس للمسح)

ب-يمسح الرأس حتى يتعامد مع كل من الوجه والجنب السابق مسحها. ويمكن تثبيت القطعة في الملزمة لذا ما أسندت بمربط يدوي، وبذلك يمكن ارتكازها على سطح الطاولة في وضع مستو كما هو مبين في الشكل (69).



الشكل (69) مسح الرئس

ج-يتم اختبار تعامد رأس الخشب مع كل من الوجه والجنب السابق تصفيتهما كما هو ميين في الشكل (70).





شكل (70) اختبار التعامد

🗷 أدوات القطع والثقب في الخشب

عند إجراء عملية الأزملة في الخشب نحتاج إلى أدوات متعددة للقيام بهذه العملية مثل الأزاميل بأنواعها المختلفة والمناقير.

1- الأزاميل


√ استعمال الأزاميل:

تستعمل الأزاميل في تغريغ النقر وعمل اللسان، كما تستعمل في شطف أحرف الأخشاب ولزالة الأجزاء الزائدة وعمل الزر الفنفاري وبعض الأعمال الأخرى في أشغال النجارة.

√ أشكال الأزاميل من حيث شكل السلاح:

• السلاح العادي:

ويكون مشطوفاً على زاوية 25 كما في الشكل (71).



السلاح المشطوف:



ويبين الشكل (73) بعض أنواع الأزلميل المستعملة في النجارة.



٧ أجزاء الأزاميل

يبين الشكل (74) أجزاء الأزاميل المختلفة وهي كما يلي:

أ- الحد القاطع

ب-الشطفة.

ج- السلاح.

د- رأس الأزميل المسلوب.

ه- جلبة معدنية.

و - مقبض.

ز - جلبة معدنية للطرق.



شكل (74) الأزميل

وكذلك يبين الشكل (75) أشكالاً من المقابض المستعملة للأزميل والمناقير والمبارد.



شكل (75) مقايض الأرميل والمناقير والمبارد

√ أنواع الأزاميل:

الأزميل العادي (أزميل التسوية):

وهو يستعمل في عمليات النقر واللسان ووصلات الأزرار وشطف الأحرف وإزالة الزوايا والزوائد في الأخشاب وتفريغ الخدوش كما في وصلات الخدش والنصف على نصف والألسن الغنقارية وغيرها. كما في الشكل (76).

• أزميل الثقب:


ويتكون من ساق مربعة أو مثمنة تنتهي بحد قاطع مقعر ذي ثلاث شعب. ويستعمل في عمل الثقوب المفصلات الأبواب والشبابيك ويطرق عليه بالدقماش أو الشاكوش. كما يبين ذلك في الشكل (77).



• أزميل النقر:

ويكون على شكل معول له مقبض من الحديد به تجويف. وحده العريض يشبه حد الأزميل العادى.

ويمكن استعماله في تشطيب الأسطح الكبيرة. كما يبين ذلك بالشكل (78).



2- المناقير

√ استعمالات المناقد

تستعمل المناقير في عمل الفتحات العميقة بالأخشاب وتسمى هذه الفتحات بالنقر وذلك لتتفيذ النقر واللسان كما تستعمل في عمل الفتحات الخاصة بالزرافيل الذي تركب داخل سمك الخشب.

✓ تركيب المنقار:

يتركب المنقار من:

أ- السلاح: يشبه سلاح الأزميل ويصنع من الصلب وجسم الملاح اكثر سمكاً من عرضه، وقطاعه شبه منحرف حيث يكون به خلوص من الأمام ليساعد على إخراج السلاح دون إتلاف جوانب النثر. وينتهي السلاح بقاعدة قوية ومتينة لتناسب العمل الذي يؤديه.

2- المقبض: يشبه مقبض الأرميل إلا أنه لكبر منه ويكون دائرياً. ويفضل النوع الذي ينتهي بجلبة معدنية لأن هذه الجلبة تحميه من التفلق والكسر نتيجة للضربات القوية بالدقماق أثناء عمل النقر.

√ أشكال المناقير من حيث شكل السلاح:

أ- منقار مشطوف كما هو مبين في الشكل (79).



ب-منقار عدل محدب كما هو مبين في الشكل (80)



ج-منقار مساوب محدب كما هو مبين في الشكل (81).



3- الضفرة

الضفرة عبارة عن أزميل قطاع سلاحه منحنى كما هو مبين في الشكل (82).



√ استعمالات الضف ة:

تستعمل الضغرة في تشكيل الفتحات المقعرة وعمل الحلايا. وهي من أهم العدد الرئيسية في حفر وخراطة الأخشاب.

√ أشكال الضغرة:

توجد الضفرة بأشكال ومقاسات مختلفة منها العريض ومنها قليل العرض وتختلف أنواع وأشكال الضفرة تبعاً للعمل الذي تقوم به. كما يبين ذلك بالشكل (83).



شكل (83) توجين مختلفين للضفرة

إجراء عملية الأزملة

لنقر القطع الخشبية الصغيرة المجم فإنها توضع فوق طاولة العمل وتربط بالمرابط، أو تربط بين فكي الملزمة، أما القطع الكبيرة فيمكن نقرها وذلك بوضعها فوق حوامل أو على الأرض، حيث بجلس النجار فوق قطعة الخشب في محاذاة جانبها الأيمن، وتتم عملية النقر بإتباع الخطوات التالية:

 1- تحديد مكان النقر: يحدد مكان النقر واللسان على قطعة الخشب بقلم الرصاص، وتبدأ عملية النقر بالطرق الخفيف على الأزميل لتحديد حواف النقر من ثلاث جهات مع الالترام بالخطوط المرسومة بالقلم الرصاص ومراعاة بقاء الخطوط ظاهرة كما هو مبين في الشكل .(84)



شكل (84) تحديد مكان النقر

 2- يكون حد الأزميل عند البدء في العمل موازياً لعرض النقر ومالمساً لإحدى نهايتيه. ويراعى البدء في النقر في الجانب الضيق كما هو مبين في الشكل (85).



شكل (85) بدء عملية النقر

3- يواصل النقر في نفس المكان حتى العمق المطلوب مع ترك نهاية النقر من الناحية المقابلة لتكون آخر مرحلة من مراحل العمل كما هو مبين في الشكل (86).



شكل (86) نهاية عملية التأثر

إجراء عملية التفريغ في الخشب:

عند تقريغ الألسن أو وصلات النصف على نصف فإنه يستوجب النشر أولاً طبقاً للخطوط المرسومة ثم إجراء عملية التفريغ باستعمال الأزميل في اتجاه ألياف الخشب كما هو مبين في الشكل (87).



تشطف حولف اللسان بالأزميل حتى يسهل انزلاقه دلخل النقر كما هو مبين في الشكل (88).



شكل (88) شطف حواف اللسان -223-

الميارد

المبرد قطعة معننية من الحديد الصلب مشكلة بالشكل المطلوب ومحفور عليها أسنان إما ناعمة أو خشنة مزدوجة أو مفردة.


√ تركيب المبرد:

يتركب المبرد من الأجزاء التالية:

ا-- الجسم: ويصنع من الصلب القاسي ويشكل سطحه بتشكيلات تتناسب
مع استعماله. وينتهى الدسم بطرف مسلوب مديب لتركيب المقبض، كما
هو مبين في الشكل (89).



ب- المقبض: ويصنع من الخشب الصلب أو البلامنتيك المقوى والنوع
 الأول يكون له جلبه لتحفظه من الثلف كما هو مبين في الشكل (90).



√ أتواع المبارد من حيث الاستعمال:

1- ميارد خشبية:

وتستعمل في عملية التشكيل المبيئي للأخشاب وتنتج أعمالاً خشنة، وتكون أسنانها بارزة خشنة وحدها قاطع. وتشكل بواسطة الوخز المنظم. وتوجد هذه الوخزات على وجهي المبرد للذي يكون أحدهما مستقيم والآخر على شكل نصف دائرة.

2-مبارد حديدية وتقسم إلى قسمين:

أ- المبرد الخشن:

ويستعمل في العمليات الأولية للتشطيب والتي تلي استعمال مبرد الخشب وتكون أسنانه على شكل خطوط متوازية مع بعضها البعض وزاوية معينة على طرف المبرد، وتكون، وتكون الخطوط مفردة ولذلك تتتج أسناناً خشنة، أما شكله فيشبه المبرد الخشبي.

ب-المبرد الناعم:

ويستعمل في العمليات النهائية للنشطيب وتكون أسنانه على شكل خطوط متوازية وأخرى عمودية على بعضها البعض وتصنع مع الحرف زاوية معينة. وتكون الخطوط مزدوجة فتنتج أسناناً ناعمة.

√ أنواع المبارد من حيث الشكل:

أ- مبرد خشبي نصف دائري.

ب-مبرد حديد نصف دائري كما هو موضح في الشكل (91).



شكل (91) ميرد نصف دائر ي

ج-مبرد حدید مبسط ویوجد منه نوعان خشن وناعم کما هو موضح في الشکل (92).



شكل (92) ميرد ميسط -225-

د- مبرد حديد مربع كما هو موضح في الشكل (93).

شکل (93) میرد مربخ

ه- مبر د حديد مثلث كما هو موضح في الشكل (94).

شكل (94) ميرد مثلث

و - مبرد دائري (ذيل الفار) كما هو موضح في الشكل (95).

and the second of the second o

شكل (95) ميرد دائري

احتياطات الأمن والسلامة عند استعمال أدوات الأزملة والمدارد

- الحرص الشديد أثناء العمل وعدم تعريض اليد للحد القاطع
 الأذميل.
- 2- تجنب سقوط الأدوات على الأرض أو تعرض حدها القاطع لجمم معنفي خوفاً من الإصابة.
- 3- يراعي الترتيب والدقة في حفظ الأدوات وتخزينها. بحيث توضع كل قطعة لوحدها خوفاً من تلفها وتعرضها للكسر من جراء تخزينها غير المناسب.
- 4- لا يجوز مطلقاً استعمال المبرد دون تركيب اليد كما لا يجوز تثبيت المبرد في مقبض مهشم أو مكمور.

🗷 أدوات الطرق

تستعمل للطرق على الأخشاب لتجميعها مع بعضها، أو للطرق على بعض الأدوات الأخرى عند استعمالها. ما الفرق بين هذه الأدوات.

1- الشاكوش:

يتكون من رأس معدني من الصلب الطرى، وأشكاله وأوزانه مختلفة، ويحدد وزنه تبعاً لها، ويد من الخشب القاسي تثبت جيداً مع الرأس، ويضاف اليها أسافين خشبية أو معننية لزيادة التثبيت.

ومن أنواعه:

أ- شاكوش عادى: يستعمل لدق المسامير، طوله 30 سم تقريباً، ورأسه من الصلب الطري، يتراوح وزنه بين 200-300 غ أو يزيد على نلك، ويخصص لاستعمالات أخرى، ويكون أحد طرفي الرأس مربعاً أو أسطو انياً والطرف الآخر مسطاً.

ب-شاكوش مخلبي: و يسمى شاكوش النجار، ويختلف عن النوع السابق في أن أحد طرفي الرأس ذو فكين معقوفين لخلع المسامير، والطرف الآخر أسطواني، والمقبض من الخشب أو المعدن المغطى بالمطاط، أو البلاستيك أو الألياف الزجاجية. والرأس بأوزان مختلفة مثل: 200، 280، 370، 450، 570، 625، 680، 680 غير.


وببين الشكل (96) أنو اعاً من الشو اكيش.



شكل (96) أنواع الشواكيش

2- النقماق

هو مطرقة خشبية تستخدم للطرق على الأدوات القاطعة، وفي فك أو تركيب أجزاء المشغولات الخشبية. ويتكون من رأس منشوري (شبه منحرف)، قياسه 13 × 10 × 5.5 مسم تقريباً، ووزنه 300-500 غ، أو بأشكال أخرى، ويده من الخشب أيضاً قياسها 40 × 3 × 205 سم. ويبين الشكل (97) الدقعاق و استعماله.



()

وإليك إرشادات الصيانة والحفظ والسلامة:

1- لا تستعمل أدوات الطرق إلا إذا كان الرأس مثبتاً مع اليد جيداً.

2- لا تطرق مباشرة على السطوح الخشبية، ولا تطرق بالنقماق على
 الأجزاء المعنية أو المسامير.

3- لا تترك الأدوات معرضة للرطوبة فترة طويلة.

 4- لا تحاول نزع المسامير الكبيرة، أو فصل القطع المثبتة جيداً بالشاكوش المخلبي.

🗷 أدوات الفك والربط

تستعمل للفك أو الربط والتثبيث، وتنتوع حسب الغرض من استعمالها، والبك بعض أنواعها:

1- المفك:

يستعمل في تثبيت البراغي أو فكها، وأنواعه مختلفة الشكل والقياس والاستعمال، ويتكون من الرأس والسلاح واللسان واليد، ويتغير قياسه تبعاً لمطول سلاحه وعرض الرأس.

وتتنوع حجوم المفكات تبعاً لأقيسة البراغي المراد تثبيتها أو فكها، ويعد النوع ذو المسلاح الطويل أسهل لملاستخدام ولكن يفضل استخدامه للبراغي الصغيرة. ومن أنواع المفكات:

أ- المقك العلاق:

وهو التقليدي الذي يناسب الاستعمالات العامة، أطواله 7.5، 10، 12.5 ، 15، 12.6 سم، ورؤوسه مختلفة العروض. سلاحه أسطواني، ورأسه مسطح.

لا يفضل استعمال هذا النوع التثبيت أو فك عدد كبير من البراغي، أو عندما يقتضي العمل سرعة زائدة، وقد يكون دون مقبض لتركيبه في الملف العادي، أو يكون ذات نهاية أسطوانية لتركيبه في المفكات التي تعمل بالكهرباء، أو يكون سلاحه مربع المقطع الاستعمال مفتاح شق في تتويره في أثناء الفك

ب- مقك مصلب:

رأسه متصالب يستعمل للبراغي التي في رؤوسها مجاري متصالبة والمسماة براغي مصالبة، ويمتاز بأنه أقل عرضة للانزلاق من مجاري رأس البرغي.

ج- مفك ذو سقاطة:

يمتاز بسهولة تغيير انتجاه حركته بوساطة سقاطة قريبة من نهاية السلاح في الجزء المثبت مع المقبض. ويغلب استعماله للبراغي متوسطة الحجم.

د- مفك داتي (أوتوماتيك):

يتكون من المقبض وجزء اتصال مع الذراع وبه سقاطة لتغيير اتجاه حركته، وذراع حازوني الشكل أطواله مختلفة، ويتحرك بمجرد الضغط على المقبض من الأعلى، إضافة إلى الظرف وريشة الفك. ويمتاز بسهولة استعماله وسرعته وبخاصة في الأعمال الإنتاجية.

و لاستمال المفك بطريقة ملائمة وصحيحة عليك اختيار قياس مناسب لقياس البراغي، وضع رأس المفك في قاع مجرى رأس البرغي، على أن يكون رأس المفك مشطوفاً، وحده مستوياً غير قلطع، وأن لا يزيد عرضه عن رأس الدي ولا يميل رأسه بالنصبة إلى البرغي لذلا يتلفه.


ويبين الشكل (98) أنواعاً من المفكات و طريقة استعمالها.



2- الكمائية

تستعمل لقس المسامير الصغيرة والأجزاء المعنية أو نزعها من الأخشاب، وتصنع من الصلب، وأليستها متوعة، وتتتكون من نراعين متماثلين الشكل، متعاكسي الوضع، يتحركان حول محور، ولا بد من تلامس فكيها دون أن يكون حداهما قاطعين أكثر معا يلزم. ومنها ما ينتهي أحد نراعيها بمخلب لنزع المسامير التي يصعب نزعها بوساطة فكيها، وينتهي الذراع الأخر بكرة لسهولة الاستعمال والأمان.


ومن الأدوات الأخرى للمماثلة في التركيب وبعض الاستممالات: الزردية، وتستعمل في قطع الأسلاك وأعمال فك بعض القطع المعدنية وتثبيتها. وينصح بعدم استعمالها لفك الصولميل أو شدها. ويبين الشكل (99) الكماشة والزردية واستعمالهما.



-231-

3- المرابط

تستعمل لربط قطع الأخشاب وتثبيتها لإجراء العمليات اللازمة، أو لتجميع أجزاء المسليات اللازمة، أو لتجميع أجزاء المشغولات مع بعضها، وتتوافر بأنواع وأقيسة مختلفة، ويعتمد قياسها على المسافة بين فكيها وعرض (عمق) الفك. وتصنع من الخشب أو المعن، ويفضل الأخير لمتانته، ومتوافرة بأقيسة كبيرة. ويبين الشكل (100) بعض أنواعها.



شكل (100) المرابط

بعض أنواعها:

- 1- مربط معننی بشکل (G).
- 2- مربط معنني بشكل (F) مربط قضيب.
 - 3- مربط زاوية.
 - 4- مربط مازمة (مربط إطار).
 - 5- مربط خشبي بشكل (F).
- 6- مربط خشبي ذو فكين. إضافة إلى أنواع أخرى عديدة.

ولحماية المشغولات عند ربطها ضع قطعاً خشبية إضافية من الفضلات بين فكي المربط والأخشاب، مع ملاحظة عدم الشد الزائد لئلا تتلف المربط أو المشغولة أو كليهما. أنظر الشكل (101).



الوحدة الثانية

الوصلات الخشبية

أنواع الأخشاب ومواصفاتها

الأخشاب الطبيعية

يطلق عليها أيضاً الأخشاب المصمئة Solid Wood، وتعد من المواد الأساسية في أعمال النجارة والديكور بسبب تعدد ميزاتها ومهولة استعمالها مقارنة ببعض المواد الأخرى، ويتطور الصناعة تتوعت مجالات وكثرت استعمالها.

1- الأخشاب اللينة:

غالباً ما تستخرج من أشجار الصنوبر، وألوانها فاتحة ومساماتها منفتحة، وتستعمل في أعمال منجور البناء وقطع الأثاث وغيرها، ومن أنواعها:

أ- الصنوير الأبيض:

يعرف محلياً بالخشب الأبيض، ولونه أبيض ماثل إلى الاصفرار، وهو خشب هش خفيف الوزن وسهل التصنيع، ويحوي كمية قليلة من المواد الراتينجية، ويتصف بعدم قابليته للصقل بدرجة كبيرة، وكثرة عقدة وقساوتها. ويباع على شكل ألواح غالباً ما يكون طولها 400 سم، ومسمكها: 1.7، 2.5، 4، 5، 6 سم، وعرضها: 10، 12، 15، 17، 19، 20، 22، 25 سم. أو يباع على شكل مراين مربعة المقطع قياسها (5×5)، (7×7)، (8×8)، (01×10) سم، أو يباع بالقيسة أخرى.

ويستعمل هذا الخشب في صناعة المشغولات الرخيصة، والأجزاء غير الظاهرة، والحشو الداخلي، والطوبار، صناعة الصناديق، وطبقة حشو في بعض أنواع الألواح المصنعة، وتبطين أعمال للديكور.

ب- الصنوير الأصفر:

يعرف محلياً باسم خشب السويد، ويتميز بمرونته و لونه الأصغر المائل إلى الاحمرار، ورائحته المميزة الناتجة من احتوائه على المادة الراتينجية التي تظهر بوضوح في أثناء تصنيعه، وهو خشب لين سهل النصنيع.

ويتوافر على شكل ألواح أو مراين، وأقيسته متعدد، فنجده بطول يتراوح بين 220~550 سم، وعرض: 12.5، 15، 17.5، 20، 22.5، 25، 28 سم، ومسك: 2.5، 4، 5، 6، 7، 8 سم.

ويستعمل في صناعة منجور البناء وقطع الأثلث وأعمال الديكور وابتاج القشرة، وعقدة لينة يلزم حرقها.

ج-الصنوير الأحمر:

ويسمى أيضاً الصنوير الراتينجي، ويعرف محلياً بالسويد الكندي. ويتميز بلونه البني المأتل إلى الاحمرار واستقامة أليافه وجمالها، وخلوه من المقد تقريباً، ويحوي كمية من المواد الراتنجية أكثر من سابقه وتظهر عند تصنيعه، وراتحتها تثبه رائحة زيت التربنتين نظراً إلى ما تحويه أشجار هذا الخشب من التربنتين؛ وهذا يعلل سبب تسميتها أشجار التربنتين، ويتوافر بشكل سميكة طولها 6-12 م، وعرضها 55-50 سم.

وهذا الخشب سهل التصنيع، قابل للصقل، ويستعمل في المشغولات والأعمال الإنشائية التي يلزمها قوة تحمل، وفي منجور البناء، وصناعة الأثاث وأعمال الديكور، وتأثيث السفن، وتأثيث منازل المناطق الساطية بسبب عدم تأثره بالعوامل الجوية المتشبعة بالرطوية. وفي صناعة أجسام قوارب السباق، وفي إنتاج القشرة وتغطيات الألواح المصنعة.

2- الأخشاب القاسية

نتميز بأنها مندمجة الألياف وغالباً ما نكون ألوانها قاتمة، ومنها الأخشاب الآتية:

أ- الزان:

لونه أبيض ماثل إلى الاحمرار أو بني ماثل إلى الاحمرار، وأشعته المعضوية واضحة على سطحه، وهو سهل الاستعمال مقارنة بالأخشاب القاسية الأخرى، ومتانته كبيرة ومرونته عالية، لذا يصلح لعمليات التشكيل والثني بالبخار.

ويتوافر على شكل للواح أو مراين، وأطوالها متتوعة منها القصير والمتوسط والطويل، وتتفاوت من 1.20 م إلى ما يزيد على 4 م، والعرض من 10 سم إلى ما يزيد على 20 سم، والمسك 6، 2، 4، 5، 6، 7، 8 سم.

ويستعمل في المشغولات الداخلية غير المعرضة للظروف الجوية الخارجية، كما في صناعة الأثاث وأعمال الزخرفة والخراطة والحفر، وصناعة أجزاء بعض الأدوات، وطاولات العمل، وفي صناعة منجور البناء والأدراج والأرضيات الخشبية (بلاط خشبي). ويمكن صباغته وتلويته وصقله وتلميعه، وتبييضه بمواد ومحاليل التبييض.

ب- الماهوجني:

لونه بني يميل إلى الاحمرار، أو ذهبي يميل إلى الاسمرار في بعض أنواعه، واليافه مستقيمة قاتمة اللون، وحلقاته السنوية وأشعته العضوية غير واضحة، ويمتاز بخلوه من العقد. ويسمى بأسماء تجارية حسب أماكن نمو أشجاره أو حسب شكل أليافه. ويتوافر على شكل كنل كبيرة أقيستها مختلفة.

والماهوجتي خشب ثقيل ومتين غير أنه هش نسبياً، ويتحمل العوامل الجوية، وسهل الصقل جيد التلميع، ويستعمل في أعمال منجور البناء والديكور وصناعة الأثاث الفاخر، وفي أعمال الحفر والتطعيم وعلب المجوهرات والألات الموسيقية، واستخراج القشرة، وتغطيات الألواح المصنعة.

ج- البلوط:

لونه أبيض يميل قليلاً إلى الاصغرار أو إلى اللون الرمادي، حلقاته السنوية وأشعته العضوية واضحة، ويمتاز بقساوته وشدة تحمله ومرونته، ويتحمل الجو الرطب، والليافه جميلة قابلة للصقل بدرجة كبيرة، وهو صعب التصنيم.

وتختلف أنواعه تبعاً لمناطق نموه، ويتوأفر على شكل كتل كبيرة مختلفة الأقيسة. ونظراً لتحمله للتأثيرات الخارجية يعد ثاني الأخشاب استعمالاً للمشغولات الخارجية بعد الأخشاب الصنوبرية، ويستعمل في أعمال منجور البناء والأدراج والأرضيات الخشبية، واستخراج القشرة، وتغطيات الألواح المصنعة، وأعمال الديكور وصناعة الأثاث الدلظي والأثاث الخارجي.

د- الجوز:

تختلف ألوانه من البني القاتم إلى البني المائل إلى الرمادي، وأليافه مموجة أو منقاربة، ومرونته عالية ونادراً ما يتعرض إلى الاتحناء أو الالتواه. وهو جيد الصقل والمتممع، ويتوافر على شكل كنل مختلفة الأقيسة، ويستعمل في صناعة الأثاث الفلخر وأعمار الحغر واستخراج القشرة والتطعيم والزخرفة.

التيك:

تختلف ألوانه من الأصغر القاتم إلى البني القاتم، ويمتاز بجمال أليافه ومرونته وتحمله للعوامل الجوية، وبخلصة الأجواء الباردة الرطبة والتأثيرات الدائية.

ويتوافر على شكل كتل مختلفة الأقيسة، ويحوي مواد زيتية عطرية تخرج منها رائحة عند تصنيعه، ووجود هذه المواد يجعله صالحاً لملاً عمال والإنشاءات التي تتعرض للرطوبة أو للتنظيف مثل: أجزاء الثلاجات والقوارب وتأثيث السفن والمنازل المطلة على سواحل البحار والأنهار، وفي صناعة الأثاث الفاخر وأعمال الحفر والزخرفة واستخراج القشرة، ونجور البناء، وأثاث المختبرات.

و- الزيتون:

لونه أبيض يميل إلى الاصغرار، ومنطقة القلب فيه رمادية بخطوط قاتمة، والليافه جميلة مندمجة، ويعد من الأخشاب القاسية جداً إذا جغف بطرق فنية. وهو خشب صعب التشغيل قليل الاستعمال نظراً إلى طول عمر نضبج أشجاره وقلة توافرها. ويستعمل في أعمال الخراطة والتطعيم وصناعة التحف.

الألواح المصنعة

نظراً إلى الزيادة المستمرة في استهلاك الأخشاب والرغبة في الاستفادة منها على نطاق واسع، ومع تطور الصناعة فقد التجه الإنسان إلى صناعة الألواح المصنعة واستخدامها. وتصنع من الأخشاب الطبيعية بعد مرورها بعمليات صناعية عدة لتصبح ألواحاً كبيرة بمواصفات جديدة نتوقف على طبيعة استعمالها، وبعضها تغطى بالقشرة التجميلية أو اللدائن أو غيرها، ومنها: ألواح

الطبقات، وألواح المكبوس، وألواح المضغوط، وألواح الألياف، وألواح البلاستيك المقوى.

1~ ألواح الطبقات:

يعد هذا النوع من أقدم الأنواع استصالاً، وكان يصنع على هيئة طبقات سميكة من الخشب تكبس فقط فوق بعضها بشكل متعامد، وبتطور الصناعة أمكن تقليل سمك الطبقات إلى أن أصبحت تصنع من القشرة التي يقل سمكها عن 1 مم.

ويطلق على هذه الألواح مطباً اسم ألواح الفانير لأنها تتكون من طبقات من القشرة الرقيقة التي يقل سمك الطبقة الواحدة من عن 1-2 مم. كما يطلق عليها أيضاً ألواح المماكس، لأنها تتكون من طبقات عدة من ألواح القشرة الرقيقة فردية المعدد، وألياف كل طبقة منها تكون متمامدة مع ألياف الطبقة التي تليها مباشرة، لذا تسمى متعاكسة، وتلصق فوق بعضها حسب المسك المطلوب للوح، وتكبس تحت ضغط عال ودرجة حرارة عالية، وبذلك يكون اتجاه ألياف الطبقتين الخارجيتين فيها متماثلاً.

وتتتوع هذه الألواح حسب نوع للغراء المستخدم في لصق طبقاتها؛ فعنها ما تستعمل في لصقها أتواع خاصة من الغراء مثل: اليوريا فورمالدهيد، والميلامين فورمالدهيد، والفينول فورمالدهيد، والريزورسينول فورمالدهيد، لجعلها مقاومة للعوامل الجوية والمياه وانتحمل بعض المواد الكيميائية، وانقلوم الحريق بدرجة جيدة، وتخصص للاستعمالات الخارجية. ومنها ما تستعمل أنواع من الغراء العادي في لصق طبقاتها وتخصص للاستعمالات الداخلية.

وتتوافر بأقيسة مختلفة حسب استعمالها، ومن أقيستها ما تكون على النحو الآتي: الطول: غالباً ما يكون 244 سم، ومنها أيضاً 183، 185، 205، 220، 200، 250سر.

العرض: غالباً ما يكون 122 سم، ومنه أإضاً 70، 80، 90 سم.

السمك: 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.6، 0.8، 1، 1.5، 1.5، 1.6، 1.8، 2، 2.5 سم، ويزيد بزيادة عدد الطبقات وسمكها.

وتستمعل حسب أقيستها ويخاصة سماكتها في مجالات عدة في أعمال النجارة والتنجيد والديكور. ومن أفواعها ما يغطى بطبقة لدانتية بلون سادة أو على شكل ألياف الخشب، أو غير ذلك وتعرف مطبأ باسم ألواح معاكس ديكور لأنها كثيراً ما تستعمل في تغطية الجدران والقواطع.

2- ألواح المكبوس

يطلق عليها ليضاً ألواح اللاتيه، ويتكون اللوح فيها من ثلاث طبقات أو خمس طبقات، الوسطى فيها تكون طبقة الحشو وتصنع من أخشاب قليلة التكلفة، ولسمك طبقة الحشو أهمية في تحديد سمك اللوح الناتج، والطبقتان الخرجيتان تكونان من القشرة الرقيقة، ولحياناً تستبدل بطبقتي التقطية لوحان من ألواح الطبقات قليلة السمك. وبعض أنواعها يغطي لحد سطحيه أو كلاهما بالقشرة التجميلية أو الميلامين أو اللدائن (بلاستيك مقوى).

وتختلف أنواعها حسب عرض شرائح طبقة الحشو فيها مثل:

أ- للواح اللغد: يتراوح عرض الشرائح فيها بين 0.7-2.5 سم، وهي من
 أكثر الأنواع شيوعاً في الأردن.

ب-ألواح القطع العريضة: يتراوح عرض الشرائح فيها بين 2.5-7.5 سم، ويعض أنواعها يحوي مجار طواية في قطع طبقة العشو موازية لاتجاهها وبعمق يصل إلى نصف سمكها أو أكثر.

- ألواح الرقائق: عرض هذه الرقائق لا يزيد على 0.7 سم لكل منها، وتستعمل في بعضها فضلات ألواح الطبقات لصناعة طبقة الحشو، وهي من الأنواع للتي يندر استحالها في الأردن.

وتتوافر بأقيسة مختلفة كالآتي:

الطول: غالباً ما يكون 244 سم، ومنه أيضناً 183، 205، 220، 250 سم. العرض: غالباً ما يكون 122 سم.

السمك: 1.6، 1.87، 2، 2.2، 2.5، 2.8، 3، 8، 3.8 سم.

وتستعمل في مجالات عدة مثل صناعة الأثاث ومنجور البناء وأعمال الديكور، وتمتاز بإمكانية تقويسها بالأشكال المطلوبة بوساطة مكابس أو قوالب خاصة.

3- ألواح المضغوط:

تسمى أيضاً ألواح النشارة أو ألواح الخشب الحبيبي، ويعد الدافع الاقتصادي من العوامل المهمة لصناعتها؛ إذ تصنع من مخلفات مصانع الأخشاب والمخلفات الزراعية مثل مخلفات قصب السكر وبعض الأعشاب البرية. وتتكون هذه الألواح من طبقات من النشارة فقط، أو من النشارة ويغطى سطحا اللوح بالقشرة العلاية أو التجميلية أو الميلامين أو المبلاميتيك المقوى. وأمكن الحصول على ألواح مفرغة بأشكال عدة غالباً ما تكون أسطوانية لتخفيف وزن الألواح المسميكة منها والاستخدامها في صناعة الأبواب وقواطع البناء

وأعمال العزل. وعند صناعة هذه الألواح تخلط النشارة مع المادة اللاصقة وتكبس تحت ضغوط عالية الإنتاج الواح بالسموك المطلوبة.

ونتوافر بأقيسة مختلفة على النحو الآتي:

الله الله عالم الم يكون 244 سم، ومنها أيضاً 205، 250 سم أو أكثر. العرض: غالباً ما يكون 122 سم، ومنها أيضاً 130، 153، 172 سم. السمك: 0.6، 0.8، 1، 1.2، 1.4، 1.6، 1.8، 2، 2.2 سم، وتصل حتى 7 سم.

وتستعمل ألواح الخشب المضغوط في صناعة الأثاث وأعمال منجور البناء والديكور والإنشاءات السريعة مثل: المعارض والقواطع وعزل الصوت والحرارة.

4- ألواح الألياف:

تصنع من مذافات المصانع أيضاً، وذلك بقص الفضلات من الأخشاب وتحويلها إلى قطع صغيرة، ثم تعرض الآلات خاصة لفصل اليافها باستعمال البخار والضغط المرتفع فتتحول إلى مادة تشبه لب الورق. وتتظف من الشوائب وتخطط مع المادة اللاصقة، وتضاف إليها مواد كيميائية وتضغط لتتتج ألواحاً مختلفة الأقيسة والاستعمالات، وتتوافر في أنواع رئيسة ثلاثة تتوقف على كثافة الياف اللوح، وهي كالآتي:

الألواح القاسية: تسمى ألواح المازونيت، وتتكون من المواد المنكورة،
 وتكيس تحت صغط وحرارة مرتفعين لتتتج الواحاً سطوحها مستوية أو
 مشكلة بتصميمات هندسية أو زخرفية أو خطوط طولية ويشكل ألياف

الخشب أو غير ذلك. وظهورها تكون خشنة اسهولة وقوة لصقها أو تثبيتها. وغالباً ما يكون طولها 244 سم، وعرضها 122 سم، وسمكها 0.4، 2.6، 0.8 سم.

ج- الألواح اللينة: يطلق عليها لحياناً ألواح السيلونكس، وتختلف عن النوعين السابقين أن الألواح (مكونات اللوح) تمرر بين أسطوانات التحديد سماكاتها دون إمرارها في مكابس اضغطها، ثم تمرر في أفران لتجفيفها، إضافة إلى مراحل تصنيع أخرى خاصة بها. وتتوافر على شكل ألواح طولها 244 سم وعرضها 122 سم وسمكها 1.4 سم أو غير ذلك، وتستعمل في عزل الصوت والحرارة وفي لوحات الإعلانات لسهولة تثبيت الدبابيس فيها، ومنها ما تصنع على شكل بلاطات تستعمل في غنطية السقوف.

الوصلات الخشبية

مفهوم الوصلة أو التعشيقة:

هي عملية وصل وربط للقطع الخشبية بعضها ببعض لتكون فيما بعد جسماً ولحداً وتستخدم في المشغولات الخشبية كافة، سواء في الأثاث أو المنجور أو أعمال الديكور.

شروط استصال الوصلة في المشغولات:.

- أن تكون قوية لتقاوم المؤثرات التي قد تتعرض لها، حب مكانها في المشغولات خاصة في الأجزاء الرئيسية الحاملة للأجزاء الأخرى كالكراسى والطاولات والقواعد الحاملة لقطع الأثاث المختلفة.
 - أن تكون دقيقة في تنفيذها وجميلة المنظر.
 - 3. أن لا تؤثر هذه الوصلة في قوة الأعضاء المراد ربطها.
- أن تتناسب مساحات أسطح الأخشاب المكونة الموصلات والتعاشيق مع مقدار الضغط الواقع عليها.

استخدام الوصلة:

تقسم الوصلات من حيث استخدامها في الأخشاب إلى ثلاثة أقسام:

- إ- توصيل وربط الأجزاء الهيكلية في الإطارات والحشوات وتركيب أجزاء الكراسي وأرجل الطلولات وغيرها مع القطع الطولية والعوارض ويقية الأجزاء الأخرى.
 - 2- توصيل وربط الأخشاب لزيادة أطوالها أو عروضها.
- 3- توصيل وربط الزوايا والأركان في المشغولات المختلفة كالخزائن والعلب المختلفة.

وصلات وتعاشيق النقر واللسان:

تستعمل هذه الوصلات بكثرة في الأثلث والديكور وأعمال المنجور، وتعد من أكثر الوصلات استخداماً في النجارة. وتنفذ هذه الوصلات بأداء المهارات التالية:

تخطيط الوصلة، تشكيل الألسن وتحديدها وعمل النقر اللازم، وتطابق أجزء الوصلة وتعامدها ونغرية الوصلة وربطها.


خطوات عمل النقر واللسان وتجهيز الوصلة:

 آجهيز القطع إلى الأقيسة المطلوبة وفحص تعامد الوجه مع الرأس والحرف بالزاوية القائمة، كما هو ميين في الشكل (1).



شكل (1) تجهيز القطعة حسب الأقيسة

2- تخطيط أجزاء الوصلة وتحديد علامات التشغيل بالشنكار وقلم الرصاص، كما هو مبين في الشكل (2).



شكل (2) تخطيط أجزام الوصلة

3- تثبيت القطعة بالمازمة استعداداً لعمل النقر، ثم فتح ثقوب بالملف اليدوي بواسطة ريشة قطرها أقل من عرض النقر، وعمق الثقوب بسمق النقر المطلوب، كما هو مبين في الشكل (3).



شكل (3) الثقب بالعلف اليدوي

4- تكملة النقر بالمنقار المناسب وذلك بالطرق الخفيف بواسطة الدقاق الخشبي، كما هو مبين في الشكل (4).





شكل (4) تصلة النقر

5- عندما يكون النقر في قطع كبيرة يتعذر ربطها في مازمة الطاولة. توضع القطعة المراد نقرها فوق حامل خشبي، ويتم النقر بالمنقار والدقاق الخشبي إلى أن يتم التفريغ المطلوب.

6- يمكن أن ينفذ النقر المطلوب بواسطة النقر الآلي. كما هو مبين في الشكل (5).



شكل (5) التقر الآلي

7- بعد تحديد اللسان وأقيسته المطلوبة ووضع علامات التشغيل تربط للقطعة الخشبية بالمازمة وبيدأ بالخدش كخطوة أولى لتشكيل اللسان. كما هو مبين في الشكل (6).



شكل (6) الخطوة الأولى لتشكيل اللسان

 8- تتم الخطوة الثانية لتشكيل اللسان بقطع الأجزاء الخارجية لإظهار اللسان، كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) إظهار اللسان

9- ينظف اللسان من الجهتين بالأزميل الحاد، ويركب النقر واللسان ببعضهما لفحص التطابق الجيد وضبط التركيب كما هو مبين في الشكل (8).



شكل (8) تطابق النقر واللسان

10- يتم عمل الألسن آلياً بواسطة منشار الصبنية الثابت حيث بضبط سلاح المنشار بالبعد المطلوب وكذلك الدليل لتحديد القطع المطلوب، كما هو مبين في الشكل (9).



شكل (9) عمل الألمن آلياً

11- قطع الأطراف الجانبية لتشكيل وإظهار اللسان آلياً بمنشار الصينية، كما هو مبين في الشكل (10). ويمكن استخدام آلة الفريزة والتلسين لهذا الغرض.



شكل (10) تشكيل اللسان آلياً

أما الشكل (11) فيبين تجميع أجزاء هيكل معين بواسطة النقر واللسان.



تجميع أجزاء هيكل بواسطة التقر واللسان

أشكال النقر واللسان

تتفذ وصلة النقر واللمان على عدة أشكال تختلف باختلاف أماكن وجودها وإظهارها أو أجزاء منها في الخشب، وتستعمل جميعها في توصيل أجزاء الكراسي والطاولات والإطارات وتجميع الحشوات وكذلك النوافذ.

- النقر واللسان العادي: ويقسم إلى قسمين:
- 1- اللسان المخفى كما هو مبين في الشكل (12).
 - 2- اللسان النافذ كما هو مبين في الشكل (13).

أما شكل اللسان فيكون إما مستقيماً أو ركبة عدلة (مستقيمة) الشكل (14) أو مع ركبة ماثلة كما هو مبين بالشكل (15). ويكون ميلان الركبة على زاوية 34 لئلا تظهر في رأس القطعة الأخرى، كالركبة المستقيمة (العدلة).



شكل (13) نقر ولسان عادي بلسان نافذ



شكل (12) نقر ولسان عادي بلسان مخفي



شكل (15) نقر ولسان عادي وظلسان بركية مائلة



شكل (14) نقر ولسان عادي واللسان يركية عدلة (مستقيمة)

النقر واللسان الظاهر:

وهذه الوصلة تتألف من أنثى (تفريغ ونقر) وذكر (اللسان).

وبهذه الوصلة يقسم سمك للقطعة الخشبية إلى ثلاثة أقسام متساوية سواء في الذكر أو الأنثى ويتم الخنش والتقريغ ينفس الخطوات السابقة. كما هو مبين في الشكل (16). حيث يكون اللمان ظاهراً من الجهتين.



شكل (16) لتقر واللسان الظاهر

وهناك نوع آخر من هذه الوصلة حيث تكون بلسان مزدوج، وتستمل للخشاب السميكة، ويقسم سمك القطعة إلى خمسة أقسام متساوية سواء في الذكر أو الأنثى، كما هو مبين في الشكل (17). وتكون الألسن أيضاً ظاهرة من الجيئين.



شكل (17) اللسان المزدوج

النقر واللسان نصف الظاهر:

وتكون إحدى القطع عبارة عن تشكيل أنثى (نقر) والأخرى تشكل نكر (لسان)، ولا تختلف بتنفيذها عن الوصلات السابقة، عدا عن اللسان فيكون ظاهراً من جهة واحدة فقط، كما هو مبين في الشكل (18).



شكل (18) النقر واللسان نصف الظاهر

نقر ولسان نصف ظاهر على زاوية 45 (على نيل الزاوية):

تخطيط القطع الخشبية في هذه الوصلة على زاوية (45 ثم يتم تشكيل اللسان بطريقة الخدش من الجهتين على زاوية (45 الى أن يظهر اللسان. وبعد تخطيط القطعة الأخرى على زاوية (45 يتم قطع الجزء العلوي ثم التغريخ في المنتصف بعمق مساو لسمك اللسان أيضاً، ويكون اللسان ظاهراً من جهة واحدة. كما هو مبين في الشكل (19).



شكل (19) نقر ولسان نصف ظاهر على زاوية "45 من الجهتين

نقر ولسان ظاهر على زاوية '45، '90:

يكون التخطيط في هذه الوصلة على زاوية '90 من جهة و '45 من الجهة الأخرى في كلا القطعتين، ثم يتم المخدش وإظهار اللسان والنقر والتقويغ بنفس الخطوات. كما هو مبين بالشكل (20).



شكل (20) نقر وثسان ظاهر على زاوية '45، '90

وصلات وتعاشيق الخدش (نصف على نصف):

يستخدم هذا النوع من الوصلات بكثرة في أشغال النجارة وأشغال المنجور والديكور، حيث يصلح استعمالها في ريط الشيكالات مع أرجل الكراسي والطاولات وكذلك في حشوات أشغال المنجور وخاصة الأبواب وعمليات الديكور المختلفة كتجليد الحوائط والأسقف عند عمل الشبكات الاستدادية.

تتلخص هذه الطريقة في تغريغ مساحة تساوي نصف سمك قطعة الخشب وبعرض مساو لعرض القطعة الأخرى، وتتكرر نفسي العملية بوضع عكسى بالقطعة الثانية.

ويتم عملها بالخدش بسراق الظهر ثم تفريغ الجزء المخدوش بالأزميل المناسب، أو بواسطة آلات النجارة مثل منشار الصينية.

خطورات عمل هذه الوصلات:

1- تجهيز القطع إلى الأقيسة المطلوبة وفحص تعامد الأوجه مع الجوانب والرووس بالزاوية القائمة واستقامة واستواء كل منها، كما هو مبين في الشكل (21).



شكل (21) تجهيز القطع

2- تخطيط الوصلة ووضع علامات التشغيل بالشنكار وقلم الرصاص
 والزاوية القائمة كما هو مبين في الشكل (22).



شكل (22) تخطيط القطع

3- استخدام منشار سراق الظهر في الخدش لتحديد عمق الجزء المستهاك، حيث يجب أن يكون العمق مساوياً لنصف سمك القطعة، لأن الأوجه يجب أن تكون في مستوى واحد عند التجميع النهائي. كما هو مبين في الشكل (23).



شكل (23) استخدام منشار سراق الظهر

4- بعد الخنش من الجهتين بمقدار العمق المطلوب تحدد استقامة الجزء المنوي تفريغه وذلك بحزه بأزميل حاد ليكون التفريغ بالنهاية على استقامة واحدة كما هو مبين في الشكل (24).



شكل (24) استخدام الأزميل في التغريغ

5- يفضل عمل عدة قطعيات بالمنشار داخل خطوط علامات التشغيل إلى ما قبل نهاية العمق تقريباً وذلك لتسهيل عمل الأزميل وتسهيل عملية التقريغ أيضا. كما هو مبين في الشكل (25).



شكل (25) عمل عدة قطعيات بالمنشار

6- البدء بالتقريغ من جهة واحدة، وعند الوصول إلى العمق المطلوب تفرغ الجهة الأخرى وهكذا تسهيلاً للتفريغ كما هو مبين في الشكل (26).



شكل (26) عملية التفريغ

7- بعد الانتهاء من التفريغ من الجهتين ينظف مكان التفريغ لتسويته بشكل نهائي من الجوانب والوجه كما هو مبين في الشكل (27). ويكون التنظيف بأزميل حاد ويمكن اللجوء إلى استعمال المبرد للتسوية.



شكل (27) عملية التنظيف

8- تركيب القطعتان فوق بعضهما لتجربة التجميع ثم تجمعان بشكل نهائي بالغراء والمرابط، وينظف مكان الغراء بعد جفافه وتسوى الأسطح بفارة التشريب.

أشكال ووصلات الخدش:


ينفذ هذا النوع من الوصلات على عدة أشكال تختلف باختلاف أماكن وجودها والحاجة لاستخدامها في الربط والتوصيل.

ا- وصلة نصف على نصف متقاطعة (متعامدة) ويكثر استمال هذه الوصلة في الأجزاء المتقاطعة في الأثاث وفي حشوات الأبواب والعوارض الوسطى وفي عمليات الشبكات الاستادية اللازمة لتجايد الأسقف والحوائط، ويبين الشكل (28) هذه الوصلة.



شكل (28) وصلة تصف على تصف متعلمدة

ويمكن تتفيذ هذه الوصلة في بعض الاستعمالات بتركيبها من تاحية العرض كما في عمل الأمقف وتجليدها، وكذلك في الأثاث، حيث يكون الخدش والتغريغ في سمك القطع الخشبية وليس من جهة عرضها. مكما يبين ذلك بالشكل (29).



شكل (29) وصلة نصف على نصف الخدش والتفريغ بها من جهة السمك

2- وصلة نصف على نصف شكل حرف T. يبين الشكل (30) هذه الوصلة الذي تجمع بحيث تكون القطعتين متعامدتين أيضاً، وتستعمل بكثرة في تجميع الرؤوس الطولية والقوائم في الإطارات وقطع الأثاث الأخرى.



شكل (38) وصلة نصف على نصف شكل حرف T

6- وصلة نصف على نصف '90 على شكل L. وهي من أسهل وصلات الخدش، وهي أقل قوة من وصلات النقر واللسان، وتستعمل في زوايا الإطارات وللبرازيو. كما هو مبين في الشكل (31).



شكل (31) وصلة نصف على نصف ^{*}90 على شكل ،11

4- وصلة نصف على نصف على زاوية '45. وتشبه الوصلات السابقة إلا أن الجزء المخدوش يكون على زاوية '45 في كلا القطعتين بحيث تكوّنان معا بعد الجمع زاوية قائمة على شكل 1. كما هو مبين في الشكل (32).



شكل (32) وصلة نصف على نصف على زاوية '45

5- وصلة شكل T نصف على نصف غنفارية (نيل الحمامة). وتستعمل في المشغولات المعرضة لإجهاد الشد وتتحمل الضغوط الواقعة عليها. وتخطط هذه الوصلة بأسلوب ماثل من الجهتين في القطعتين، أو من جهة واحدة. كما هو مبين في الشكل (33).



شكل (33) وصلة T نصف على نصف غنفارية (نيل الحمامة)


6- وصلة نصف على نصف مستقيمة وتستعمل هذه الوصلة في قطعتين بشكل مستقيم للحصول على الطول المطلوب. كما هو مبين في الشكل (34).



شكل (34) وصلة نصف على نصف مستقيمة

وصلات الخوابير (النسر)

ويستخدم هذا النوع من الوصلات المبينة في الشكل (35) بكثرة في توصيل أجزاء قطع الأثاث كالكراسي والطاولات الصغيرة، وكذلك في الحشوات والإطارات وغيرها. وينفذ هذا النوع من التوصيل بعمل ثقوب متوازية ومتقابلة تماماً في قطعتي التوصيل، ثم تجهيز خوابير مناسبة من خشب صلب بنفس القطر وبطول يعادل عمق الثقبين المتقابلين. ثم يتم تطابق الوصلة وفحص تعامدها وتغريتها وربطها.



شكل (35) وصلات الخوابير

ريط وتوصيل الخشب عرضيأ

1- وصلات اللحامات (جانب مع جانب):

تستعمل هذه الوصلات عند الحاجة إلى زيادة العرض في القطع الخشبية، فتجمع قطعتان أو أكثر مع بعضهما بحيث تكون ممسوحة جيداً وعلى استقامة واحدة مع مراعاة أن تكون الألياف على استقامة واحدة خوفاً من التقوس والانفتال وأن يكون وضع الأولى معاكساً للثانية من ناحية الرأس لمنع الالتواء. وفيما يلى خطوات تحضير الألواح وتجهيزها لإتمام عملية اللحام:

 تحديد طول وعرض الألواح المطلوبة، وتسوية الأسطح واختبار الاستواء في الجوانب بشكل جيد. كما هو مبين في الشكل (36). اختبار تعامد الأسطح مع الجوانب المعدة التوصيل كما هو مبين في الشكل (37).



شكل (36) عملية التحضير واختبار التعامد

3. اختبار تعامد الرأس مع الجانب أيضاً كما هو مبين في الشكل (37).



شكل (37) اختبار تعامد الرأس مع الجنب

 وضع علامات الشتغيل بعد اختيار نوع اللحام المطلوب كما هو مبين في الشكل (38).



شكل (38) وضع علامات النشغيل

5. وضع الألواح التي سوف تلحم مع بعضها بحيث تكون الألياف في اتجاه واحد وألياف الرؤوس متعاكسة تجنباً للالتواء، ثم وضع علامات التشغيل النهائية استعداداً لإجراء خطوات التركيب والتعشيق اللازم للحالم المطلوب. كما هو مبين في الشكل (39).



شكل (39) وضع الألواح مع يعضها

 تجميع الألواح للتجرية بعد إتمام التعشيق المطلوب واختبار صحة استقامتها، كما هو مبين في الشكل (40).



شكل (40) لفتيار الاستقاسة

7. تغرية الألواح مع بعضها البعض، وذلك بعد تصنيف الألواح وترقيمها بعلامات دالة على وضع الألواح كما هو مبين في الشكل (41). ثم وضع الغراء المناسب وضم الألواح لبعضها باستعمال المرابط المناسبة مع وضع قطع خشبية خارجية بين المربط والجانبين كما هو مبين في الشكل (42).



شكل (42) تغريبة الألواح



شكل (41) وضع العلامة على الأثواح

8. بعد جفاف الغراء وفك المرابط تتظف الأوجه والجوانب والرؤوس وتنظف بشكل نهائي بفارة التشريب واستعمال المقشطة، كما هو مبين في الشكل (43).



شكل (43) عملية التشريب والتنظيف

2- أتواع التحامات المستخدمة في زيادة عرض القطعة الخشبية:

اللحام العادي (بالتغرية المباشرة):

وهي من أبسط أنواع اللحامات، وتكون بتغرية جوانب الألواح مباشرة دون عمل أي تعشيق كما هو مبين في الشكل (44).



شكل (44) لللحام العادي

احام السماره (مجرى واسان خارجى):

وهذا النوع من اللحام يتكون من حل (مجرى) في الجوانب المعدة للتوصيل بعمق وعرض مناسبين، ويفضل أن يكون في منتصف السمك لكل من القطعتين لضمان عدم الالتواء. وكذلك شرائح من خشب الزان أو المعاكس كلسان خارجي وبسمك يعادل عرض الحل مضافاً إليه سمك الغراء، وبعرض يعادل عمق الحل في كل من القطعتين مضافاً لليه سمك الغراء. أما الطول فيعادل طول الحل مع زيادة بسيطة الأمور التنظيف والتسوية النهائية، كما هو مبين في الشكل (45).



لحام النسر (الخوابير):

تحدد أماكن وضع الدسر على الجوانب وعلى بعد مناسب، ثم تفرغ بريشة قطرها مساو لقطر الثقوب المطلوبة بالملف اليدوي أو آلة النقر. وتحضر الدسر بالقطر المطلوب ويطول يعادل عمق الثقب في القطعتين مضافاً إليه سمك المغراء، كما هو مبين في الشكل (46).



لحام الألسن الخارجية والنقر (لسان عيره)

تحضر الألسن بالأبعاد المطلوبة ويفضل أن يكون سمكها يعادل ثلث سمك الجوانب ثم يتم النقر بنفس أبعاد الألسن ويعمق مناسب لدخول اللسان من الجهتين مضافاً لليه سمك الغراء مع ملاحظة أن تكون أماكن النقر متساوية من الجهتين، كما هو مبين في الشكل (47).



المنطقة (47) لحام الأسن الخارجية المنطقة المن

الحام بالنقر واللسان العادي:

وهذه الطريقة نعد من أكثر الطرق استخداماً لسرعة إعدادها خاصة في عمل الأرضيات الخشبية. وهي عبارة عن تشكيل لسان في إحدى القطع بسمك يعادل ثلث سمك القطعة وعرض مناسب. ثم عمل حل (مجرى) في القطعة الأخرى بأبعاد مساوية للسان مع زيادة في عمقه تعادل سمك الغراء، كما هو مبين في الشكل (48).



شكل (48) لحام بالنقر واللسان العادي

لحام الأقريز:

وهي عبارة عن عمل فرز في كل من القطعتين بشكل متعاكس، ويفضل أن يكون الفرز نصف سمك الخشب وبعمق مناسب في كلا القطعتين، كما هو مبين في الشكل (49).



شكل (49) لحام الأقريز

اللحام الغنفاري:

وهذا النوع من اللحامات يشبه لحام النقر واللسان العادي إلا أن شكل اللسان والنقر يختلقان، حيث يكون اللسان والنقر على زاوية ميل بدلاً من الاستقامة.

وتتم عملية التعشيق بشكل عادي بعد تخطيط القطع وتحديد الميل في كلا القطعتين ويشكل متماوي حيث تتم عملية الخدش وتحديد اللسان وتفريغ الجوانب ثم عمل النقر بالمنقار المناسب وتسويته بالأزميل الحاد (أو عمل النقر أولاً ثم اللسان) ويبين الشكل (50) هذا النوع من اللحامات. ويلاحظ أن اللحام بهذه الطريقة لا يسمح بانفصال القطع عن بعضها لذلك تستخدم في المشغولات الهامة خاصمة في أوجه الطاولات المستخدم بها لحامات بدون تفطيتها بالقور مابكا أو القشرة.



شكل (50) اللحام الغنفاري

اللحام المسئن (الآلي):

وغالباً ما يتم حمل هذا النوع من اللحامات على آلة الغريزة أو منشار الصينية بواسطة سكاكين خاصة لهذه الغاية، ويكون التسنين على عدة أشكال تبعاً نشكل السكين للمستعمل. ويبين الشكل (51) هذا النوع من اللحامات.



شكل (51) اللحام المسنن (الآلي)

ربط وتوصيل الخشب طولياً


1- وصلات الاستطالة الاستدانية:

يستعمل هذا النوع من التوصيل الحصول على أطوال كبيرة من كتل أو مراين وذلك بجمع قطعتين أو أكثر من الخشب (على استقامة واحدة) مع بعضها البعض بواسطة تعشيق معين مع استعمال التغرية لزبادة قوة الوصلة أو استعمال المسامير والبراغي أحياناً للتثبيت والقوة، ويفضل هذا النوع من التوصيل في أشفال المنجور، وخاصة في عمل الأسقف القرمينية وكذلك الأرضيات الخشبية.

2- طرق التوصيل للمصول على أطوال كبيرة:

(1) التوصيل بالشطف:

وهي شطف كل من القطعتين طولياً شطفاً معكوساً في سمكها، بحيث يكون طول هذا الشطف 3-4 أمثال السمك، كما هو مبين في الشكل (52).



(2) التوصيل بمجرى واسان خارجي:

يتم التوصيل بهذه الطريقة بتقسيم العرض إلى ثلاثة أقسام متساوية، ويتم عمل مجرى بعمق ضعف عرض الخشب في كل منها، ثم تجمعان معاً بإضافة لسان خارجي من الخشب الصلب أو المعاكس بحيث تكون ألياف اللسان بنفس اتجاه ألياف القطع الخشبية، كما يمكن وضع أكثر من لسان حسب عرض القطع الخشبية، مع ملاحظة ترك فراغ التمدد والغراء الزائد.

ويبين الشكل (53) التوصيل بلسان واحد وبلسان مزدوج.




(3) التوصيل بالفرز (نصف على نصف قائم):

يتم هذا التوصيل بخدش العرض في كلا القطعتين إلى النصف ويشكل متعاكس لكل منها، وبطول يعادل 3-4 أمثال العرض تقريباً. ويمكن عملها بشكل مائل (غنفارية الشكل) كما يبين الشكل (54).



(4) التوصيل بمجرى ولمان (قاتم أو ماثل):

ويتم في هذه الطريقة عمل مجرى (حل) في لحدى القطعتين واللسان في الأخرى، بحيث يقسم العرض إلى ثلاثة أقسام متساوية ويطول يساوي من 3-4 أمثال عرض القطع الخشبية تقريباً. ويبين الشكل (55) التوصيل بلسان ماتل.



شكل (55) التوصيل بلسان مالل

(5) التوصيل بالخوابير (الدسر):

يتم التوصيل بهذه الطريقة بعمل ثقوب متوازية في كل من القطعتين بقطر لا يقل عن 10 مم وتجهيز خوابير من الخشب الصلب بنفس القطر على أن يكون الطول معادلاً لنفس عرض الخشب أو أكثر قليلاً، كما هو مبين في الشكل (56).



(6) التوصيل بطريقة البناء (الطبقات):

ويتم في هذه الطريقة تجميع عدة قطع مع بعضها البعض بحيث تكون نهاياتها متبادلة، وتفرى معاً طبقتان أو ثلاث طبقات كبناء الطوب أو الحجر، ويكثر استعمال هذه الطريقة في صنع عوارض الطاولات المستديرة وعمل أقواس الشبابيك والأبواب الدائرية والأسطح المنحنية الأخرى، كما هو مبين في الشكل (57).



(7) التجميع الآلي:

ويتم عمل هذه الطريقة باستعمال آلات الفريزة ومنشار الصينية بواسطة سكاكين خاصة. ويكون التجميع بأشكال مختلفة، منها التجميع المفرد والمزدوج، كما هو مبين في الشكل (58).



الوهدة الثالثة

عمليات التخريم والحفر والحرق

عمليات التخريم والحفر والحرق إجراء عملية الحفر على الخشب

أدوات الحفر على الخشب (الضفر):

- مواصفاتها واستخداماتها:
- 1- أزاميل مقوسة المقطع بمقاسات مختلفة.
 - 2- أشكالها متعددة.
- 3- أحرفها مشطوفة من الخارج كما هو موضح بالشكل (1).



شكل (1) ضفرة حرفها متطوف من الخارج


- 4- تستعمل على نطاق واسع وخاصة في إزالة الأجزاء الزائدة قبل استعمال الأزاميل.
- 5- منها ما يكون طرفها مشطوفاً من الداخل وتستعمل للقطع العمودي كما
 هو موضع في الشكل (2).



شكل (2) ضقرة حرفها مشطوف من الداخل

- أتواع الضفر حسب شكل السلاح:
 - أ- الضفرة المستقيمة:.

سميت بهذا الامم لأن سلاحها مستقيم. يتوفر هذا النوع بأنسة مختلفة من حيث العرض ونسبة تقوس قطاعها (قطر الدائرة الذي مقطعها جزء منها). كما هو موضع في الشيكل (3).



شكل (3) الضغرة المستقيمة


ب-الضفرة المقوسة:

- سلاحها مقوساً،
- تستعمل في الحفر الغائر الذي تكون فيه التجاويف عميقة.
- تستعمل في حفر الأجزاء التي لا يتناسب معها استعمال الأنواع العلة كما هو موضع في الشكل (4).




ج- الضفرة المنصية (الملعقة):

- سلاحها مستقيماً ما عدا طرفها فيكون منحنياً.
- تستعمل مثل سابقتها في الحفر الغائر وحفر المنحنيات الضيقة
 - والحادة كما هو موضع بالشكل (5).



د- الضفرة القاوية:

 سلاحها مستقيماً أما طرفها فيكون منحنياً بعكس سابقتها كما هو موضع بالشكل (6).



هـ ضفرة ثيل السمكة:

كما هو موضع بالشكل (7). شكل (7) ضغرة ذيل السمكة

الأزاميل:

• أنواعها:

1- الأزميل العدل:

- سلاحه مستقيم ونهايته عدلة أو ماثلة على زاوية معينة.
- طرفه مشطوفاً من الجهتين بخلاف أزاميل النجارة العادية التي يكون فيها الشطف من جهة ولحدة كما هو موضح بالشكل (8).



2- الأزميل المنحنى (الملعقة):

سلاح هذا الأزميل مستقيم وطرفه منحنى ويكون إما مستقيماً أو مائلاً لليمين أو اليسار كما هو موضح في الشكل (9).



-277-

3- أزميل نيل السمكة:

- يكون بشفة أو بدون شفة كما هو موضح بالشكل (10).



4- أزميل رجل الكلب:

يكون بشفة أو بدون شفة كما هو م وضح بالشكل (11).



استعمالات الأزاميل:

1- تستعمل في حفر الأسطح المستوية.

2- تستعمل في تحديد الخطوط المستقيمة.

3- تستعمل في عمل الأرضيات المستوية والمائلة.

4- تستعمل في حفر المجاري على الخشب.

مثلثات للحف

 هي إحدى أدوات الحفر الهامة، مقطعها على شكل حرف (v). أشكالها وأقيستها متعددة.

أتواعها:


 1- مثلث مستقیم: مقطعه علی شکل حرف (V) کما هو موضح بالشکل (12).



 2- مثلث مقومن: ساقه على شكل قوس ومقطعه على شكل (V) كما هو مبين في الشكل (13).



3- مثلث ملعقة: ساقه منحني على شكل ملعقة ومقطعه على شكل (V) كما هو مبين في الشكل (14). وتختلف زاوية قطاع المثلثات. منها على زاوية 45، 60، 60 تقريباً.



استعمالات المثلثات:

- تستعمل في العمليات التحضيرية لتجهيز الأسطح.
 - تستعمل في عمل العروق وغيرها.

أدوات المقر المساعدة

1- المرابط بأنواعها. كما هو مبين في الشكل (15).



شكل (15) أشكال المرابط المستصلة

2- سكاكين كما هو مبين في الشكل (16).

3- مبارد مختلفة كما هو مبين في الشكل (17).



شكل (16) أثواع السكاكين

شكل (17) أشكال المبارد المستعملة

4- الدقماق الخشبي كما هو موضح في الشكل (18).



شكل (18) الدقباق الخشيي

5- مازمة الحفر كما هو موضح بالشكل (19).



- 6- المشابك المختلفة خشبي ومعنى.
 - 7- براغى تثبيت مختلفة.
 - 8- أسلحة مختلفة لمازمة الحفر.

تحديد بداية الحقر

- تحديد الخطوط الخارجية للزخارف:
- أ- باستعمال الأزميل للخطوط المستقيمة.
 - ب-باستعمال الضفر الخطوط المقوسة.
- 1- اختيار الضفر الواسعة ذات التقعير البسيط والتي تقرب من شكل
 الأزميل لتحديد الخطوط المقوسة.
- 2- يوضع حد السلاح القاطع على الخط الخارجي المحدد للزخرفة
 بحيث يكون السلاح في وضع عمودي على الرسم.
- 3- يمسك السلاح بالود اليسرى ثم يدق عليه من أعلى بالدقماق دقاً خففاً.
 - 4- يحرك حد السلاح ويمرر على باقي الخطوط المرسومة.
- 5- تكرر هذه العملية حتى الانتهاء من تحديد جميع الخطوط الخارجية الرسم. وتسمى هذه العملية (عملية مق الخطوط).
 - 6- تزال الأرضيات بالعمق المناسب مع ترك باقي الأجزاء بارزة.
 - 7- يعمل دليل لقياس مقدار العمق المطلوب.

إجراء عملية الحقر اليدوي:

- 1- ينتخب الخشب الصالح للحفر بالأقيسة المناسبة.
- 2-ينقل الرسم المطلوب تنفيذه على قطعة الخشب، مع الاستعانة بورق الكربون.
 - 3- تثبيت قطعة الخشب على بنك العمل بواسطة مازمة الحفر.
 - 4- اختيار عدد الحفر ذات الأسلحة المناسبة لعملية الحفر.
 - 5- معرفة نوع الحفر من حيث الطلاء باللاكر أو التذهيب.
 - 6- يجب أن تكون الزخارف ملائمة للطراز والتصميم.
- 7- إذا كان التصميم مبتكراً وغير مرتبط بطراز معين يجب أن يراعى فيه
 بقدر الإمكان وق الحفار.
 - 8- تراعى المتانة في العمل الزخرفي والاقتصاد.
 - 9- يراعى عدم وضع الزخارف بكثرة مما يجعلها مملة.
 - 10- مرحلة التنفيذ تبدأ بعملية التفصيل وتجزئة الأخشاب حسب الحاجة.
- 11 عمل الفورمات والطبعات الخاصة حتى لا يتعرض الحفار لكثير من المتاعب في العمل خصوصاً في عمل قطع الأثاث التاريخية.

استخدام أدوات الحفر الكهريانية

ظهرت بعض الآلات الخاصة بالحفر وهي عبارة عن آلات تكبير أو تصغير مبتكرة. وهي مصممة على طريقة ونظرية آلات نقل الرسومات.

ومن خصائصها في عملية الحفر ما يلي:

1- أنها آلات خاصة بعمل نماذج طبق الأصل. والأصل هو النموذج الأول الذي يعمل عليه قالب مصبوب من الحديد يركب على جزء خاص من هذه الآلة التي تشبه المخرطة.

- 2~ يركب في جزء آخر من الآلة أقلام خاصة بالحفر.
 - 3- يمكن أن تقوم بحفر شكلاً مماثلاً القالب.
- 4- يمكن بواسطة تنظيم خاص لهه الآلة أن تقوم في نفس الوقت بتصفير
 أو تكبير النموذج على النسخة الأصلية.
- 5- وصلت مهنة الحفر الدقيق إلى درجة عظيمة من الإتقان والدقة خصوصاً في عمل الميداليات والشهادات الرمزية.
- 6- تكاليف الحفر بواسطة الآلة أقل بكثير في حالة الإنتاج بالجملة إلا أنه لا
 يمكن أن تصل إلى جودة الحفر بالبد مباشرة.
 - 7- أن الآلة تكرر ما تنقله من طراز واحد وقالب معين لا يتغير.
- 8- هناك آلات الحفر الدقيق التي يعمل بها مشغولات العاج والبلاستيك
 وغيرها من المصنوعات الدقيقة.

الوهدة الرابعة

أعمال الدهان

أعمال الدهان

رش ودهان المشغولات الخشبية بالأصباغ والدهانات الشقافة

ترش المشغولات الخشبية بالأصباغ والدهانات الشفافة وذلك لتجميل منظرها وتلميعها وكذلك لحفظها من التقلبات الجوية المختلفة.

1- تحضير الأسطح الخشبية للدهان:

خطوات التحضير: تعتمد جودة الدهان على جودة تحضير الأسطح وذلك باتباع الخطوات التالي:

(أ) التسوية بالفارة: تتم بواسطة الفارة اليدوية كما هو مبين في الشكل (1).



شكل (1) التسوية بالفارة

 (ب) كشط الأسطح بالمكشطة: وهو إزالة البقع الناتجة من الغراء بواسطة المكشطة كما هو مبين في الشكل (2).



شكل (2) كشط السطح بالمكشطة

(ج) تتعیم الأسطح وصنفرتها: تتم عملیة النتجم بواسطة ورق الصنفرة وتعتمد نعومة السطح على درجة نعومة الورق. وبیبین الشكل (3) طریقة قطع ورق الصنفرة.



شكل (3) قطع ورق الصنفرة

وبالإمكان وضع ورقة صنفرة على قطعة من الخشب كما هو مبين في الشكل (4)، وذلك لصنفرة وجه الغشب.



شكل (4) عملية الصنفرة على وجه الخشب

كما يبين الشكل (5) كيفية صنفرة المنحنيات في المقاطع الخشبية.



شكل (5) منظرة المنطيات

(د) تهيئة وسن المكشطة اليدوية:

إزالة الرايش القديم بواسطة مبرد معادن كما هو مبين في الشكل
 (6).



شكل (6) إزالة الرايش -288-

2. شحد حافة المكشطة على حجر الزيت كما هو مبين في الشكل (7).



شكل (7) شحد المكشطة

 شحذ الوجه الخلفي المسطح المكشطة على حرج الزيت كما هو مبين في الشكل (8).



شكل (8) شحد الوجه الخلفي للمكشطة

 يثبت السلاح على ملزمة وتلف الحاقة بواسطة ممن خاص كما هو مبين في الشكل (9).



الشكل (9) تجهيز الماقة

2- معجنة الأسطح (ملء الفجوات بالمعجونة المناسبة):

لجودة علمية الدهان يجب أن تعبأ الفجوات والمسامات على أسطح الأخشاب بالمعجونة المناسبة. وهناك أنواع من المعجونة المستعملة للدهانات الشفافة منها:

أ- معجونة للغراء مع مسحوق نشارة ألياف رأس الخشب الصلب: وتحضر
 بكشط ألياف رأس الخشب مع وضع قليل من الغراء الخفيف، وكذلك
 وضع الصبغة المطلوبة عليها قبل الاستعمال.

ب- معجونة الشمع: يصنع من شمع النحل والذيت الحار، وحين الاستعمال يوضع قطعة منه في الثقب المراد معجنته ثم يسخن رأس المشحاف وتضغط المعجونة به كما هو مبين في الشكل (10).



شكل (10) ضغط المعجونة بالمشحاف

ج-معجونة الكماليكا أو (الشلك): وتكون على شكل قطع صلبة تذاب بواسطة كاوي لحام عند الاستعمال كما هو مبين في الشكل (11).



شكل (11) إذابة معجونة الكماليكا

 د- معجونة اللاكر: وتحضر بمزج المواد التالية (إسبيداج والصباغ واللاكر وتليل من الماء).

3- الأصبغة

تستعمل الأصبغة لتلوين سطوح الأخشاب الرخيصة لتظهرها في منظر جميل. وهذاك أنواع من الأصباغ منها:

أ- الصبغة المائية:

وهي عبارة عن مسحوق أو بلورات ذات لون جوزي غامق يستخرج من الفحم الحجري بمساعدة بعض الحوامض. ويمكن أن يحل في الماء السلخن بنسبة مائة غرام من هذه البلورات لكل لنر من الماء.

ب-الصبغة الكحولية:

تتكون من أصبغة محلولة بالكحول وينطفئ هذا الصباغ حين تعرضه للشمس، كما لا يتسرب في الألياف كالصباغ المائي، ويمكن إضافة كمية قليلة من الكماليكا.

ج-الصباغ الماتع لتمدد الألياف:

ويحل هذا الصباغ بواسطة الأسيتون مما يجعل له خاصية منع تمدد الألياف. وهذا الصباغ باهت اللون وشغاف، ونظراً لسرعة جفافه فهو لا يتسرب في الخشب، ويمكن استعماله بطريقة الرش أو التغطيس.

الدهاتات الشفافة

تستخدم الدهانات الشفافة للأخشاب الغالبة الثمن ذات الألياف الجميلة للمحافظة على ظهور اليافها واضحة وجميلة وإعطاء سطوحها نعومة ولمعاناً. هناك أنواع من الدهانات الشفافة منها:

1- الكماليكا (الثلك):

الكماليكا مادة تفرزها حشرة تسمى (كوكاس لاكا) ويحصل عليها بكشط هذه الإفرازات عن فروع الأشجار ثم غسلها بالماء. وبعدها تجفف لتتتج على شكل قشور. لتحضير الكماليكا، تذاب بالكحول الأثيلي وذلك بنسبة أتنين باوند لكل جالون أي (906 غرام/ جالون).

تطلى الكماليكا بواسطة فرد الرش وكذلك بالقطن والشاش (الأسطبين). وعند استعمال الكماليكا بجب الانتباه الى ما يلى:

- حفظك الكماليكا المحلولة في أوعية زجاجية يعبدة عن الحرارة.
 - التأكد من أن السطح جاف قبل استعمال الكماليكا.
 - رش الكماليكا بسرعة لأنها سريعة الجفاف.
- تفادي استعمال الرواسب التي قد تتكون في قعر أوعية حفظ الكماليكا.

2-دهان اللاكر:

وهو ذلك النوع من الدهان الذي يجف بسرعة عن طريق النبخر تاركاً طبقة رقيقة شفافة على السطح المدهون، ويحل بواسطة النتر. وفيما يلي بعض مميز ات وخواص دهان اللاكر:

- سريع الجفاف.
- قشرة الدهان الناتجة تقاوم الزيوت والماء.
- لا بطلي بالفرشاة بل بو اسطة فر د الرش.
 - يعطى أسطحاً لامعة وناعمة بعد جفافه.
 - سهولة رشه في السطح.
 - قدرته على اللمعان.
 - مقومته للماء والكحول.

و هناك نو عان من دهان اللاكر هما:

- لاكر شفاف.
- لاكر معتم (ديوكو).

3- القرنيش:

وهو عبارة عن سائل غليظ القوام يكسب السطح المدهون به طبقة رقيقة شفافة بعد جفافه. وهناك أنواع من الغونيش منها:

- الفرنيش الزيتي: يتركب من صمغ مذاب في الزيت الحار المضاف إليه المخفف الخاص به ويدهن بواسطة الفرشاة.
- الفرنيش المائي: وهو عبارة عن صمغ مذاب في الماء يجف بعد الدهان، ويتبخر الماء تاركاً سطحاً صلباً.

فرد الرش (مسدس الرش)

يستعمل فرد الرش كجزء من وحدة الرش، لرش ودهان المشغولات الخشبية بالدهانات الشفافة والأصباغ بعد لذابتها بالمحاليل لتكون سهلة الدهان والتماسك على المشغولات.

أنواع فرد الرش:

هناك نوعان لفرد الرش هما:

1- فرد الرش بطريقة الضغط: يتم فيه مزج الهواء مع الدهان داخل فوهة الفالة (مكان خروج الدهان) كما هو مبين في الشكل (12). وتبين الأرقام على الشكل ما يلى:


- 1. الهواء.
- 2. الدمان.
- 3. منطقة الاختلاط.



شكل (12) قرد الرش بطريقة الشغط

2- فرد الرش بطريقة الشفط: يتم اختلاط الهواء المضغوط مع الدهان في هذا النوع عند مخرج الفالة ويقال لها منطقة الاختلاط كما هو مبين في الشكل (13). وتبين الأرقام على الشكل ما يلي:

- 1. الهواء.
- 2. الدهان.
- 3. منطقة الاختلاط.



شكل (13) قرد الرش بطريقة الشقط

طریقة استعمال فرد الرش:

تعتمد جودة عملية الدهان بفرد الرش على مهارة الصانع وخبرته في الدهان ولختيار أولويات الأسطح المراد رشها، ويجب إتباع الخطوات التالية:

- 1- التأكد من نظافة الفرد قبل الاستعمال.
- 2- تصفية الدهان قبل الاستعمال بواسطة قطعة قماش.
 - 3- أن يكون الضغط على الزناد متساوياً.

4- أن يكون اتجاه الرش متعامداً مع السطح كما هو مبين في الشكل (14).



شكل (14) اتجاه الرش المتعامد مع السطح

 5- يجب تحريك الفرد بشكل متواز مع السطح سواء كان السطح مستوياً أو منحنياً كما هو مبين في الشكل (15) والشكل (16).







شكل (15) تحريك فرد الرش موازياً للسطح المستوي



شكل (16) تحريك الفرد موازياً للسطح المنطي

تنظیم خروج الدهان (تعییر الفرد):

يمكن تعيير فرد الرش حسب الأسطح المراد رشها وذلك للتحكم بكمية الدهان والهواء الخارج منه. ويبين الشكل (17) خروج الدهان عند رش السطوح الكبيرة بعد تعييره وضبطه.



شكل (17) تعيير الفرد لرش المنطوح الكبيرة

كما يبين الشكل (18) كيفية خروج الدهان من فرد الرش عند رش الأسطح الصغيرة.



شكل (18) تعيير القرد لرش السطوح الصغيرة

أما الشكل (19) فيبين كيفية رش الزوايا.



تنظیف قرد الرش بعد الاستعمال:

لتنظيف فرد الرش يجب استعمال إحدى مواد التحليل (المذيب) الخاصة بنوع الدهان التي تستعمل في الرشاش وذلك بوضعها بدلاً من الدهان والضغط على الزناد فيخرج المذيب من الصمام فينظفه من الدهان.

ويفضل فك فالة الفرد ليتم غسلها بالمذيب وتجفيفها تماماً.

مصادر الهواء المضغوط المستعمل في الرشاشات

مصادر الهواء المضغوط:

هذاك عدة مصادر الهواء المضغوط منها:

II - ضاغطة الهواء الكهربائية: وهي عبارة عن مكبسين يعملان على ضغط الهواء داخل خزان أسطواني يديرها محرك كهربائي مزود بمفتاح أوتوماتيكي قابل للتعيير حسب الضغط المطلوب. واشدة الضغط ولوجود كمية من الرطوبة في الهواء يتكثف البخار في الأسطوانة وتتجمع الرطوبة المكثفة في أسفل الأسطوانة، وينبغي تقريفها بين الحين والأخر من فتحة توجد في أسفلها.

وهناك نوع آخر عبارة عن رشاش مزود بمحرك كهربائي ومروحة صغيرة تولد الضغط حيث يرش الدهان مباشرة عند التوصيل بالتيار الكهربائي. 2- وهناك علب دهان جاهزة كما هو مبين في الشكل (20) مملوءة بالغاز الذي يوضع فيها على شكل سائل بعد تبريده ومزجه بمادة الدهان.

والأرقام المبينة على الشكل تمثل:

1. الزر (الضاغط).

2. الصمام.

- 3. الرذاذ.
- 4. كرة التحريك.
- 5. الدهان السائل الممزوج بالغاز.
 - 6. الغاز.



شكل (20) علبة دهان مضغوطة

• جهاز تصفية الهواء من الرطوية:

يعلق هذا الجهاز على الحائط ويوصل بمزود الهواء الناتج من الضاغطة ليتم تتقيته من الرطوبة قبل أن ينتقل بواسطة الخرطوم إلى الرشاش. ويجب تفريغ الماء من الجهاز بين الحين والآخر.

• منظم الضغط:

لما كان من الواجب أن يكون الضغط الوارد إلى الرشاش منتظماً وبمقدار ثابت دائماً وجب أن يمر الهواء المضغوط داخل جهاز ليخرج منه بكمية متساوية في جميع الحالات. كما أن لكل نوع من الدهان ضغط خاص يحدد بواسطة المنظم الخاص لهذا الفرض.

• الاحتياطات الوقاتية الواجب إتباعها عند الرش:

عند رش الدهان يتطاير جزء منه في الهواء على شكل رذاذ ضار للتنفس وقابل للاشتعال (لاحتواء الدهان على مواد مشتعلة) اذلك يجب اتخاذ الاحتباطات التالية:

- 1- يجب تجهيز غرفة الدهان بشفاطة الهواء تعمل على شفطه وإخراجه
 خارج المشغل، يديرها محرك كهربائي.
- 2- يجب ارتداء قناع (كمام) لتتقية الهواء من الأبخرة المنطايرة. ولهذه الكمامات أشكال مختلفة ومتفاوتة في الثفن.

الهراجع

- الحوم صناعية معدات وعمليات، ميكانيك، فوزية كاظم حسين، حكمت سعيد صلاق، بهتام نعيم رمو، مؤمسة التعليم المهني، الجمهورية العراقية.
 - 2- اللحام، م. شادي أبو سريس، مكتبة المجتمع العربي للنشر عمان.
- 3- المشاغل الهندسية، عبد الفتاح حسن محمد، مكتبة المجتمع العربي النشر عمان.
- 4- سلسلة الوحدات التدريبية الصناعية المتكاملة، استعمال أجهزة القياس،
 م. محمد العنائي.
- 5- سلسلة الوحدات التدريبية الصناعية المتكاملة، دراسة المبادئ الكهربائية
 للتيار المنتاوب، م. علام الصوص.
 - 6- سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة في النجارة.







a Millery B



الأرن عمان موسعة البقاء من السليط - ومعع الفحيس التجاري، تقاتكس، 1939 6 8 1964 1964 غلوي، 1962 79 565 من يب 9644 الرونز الميدى 1111 جبل الحسين الشرقي E-mail:Moj_pub@hotmail.com



دار أجنادين للنظ المبلكة العربية السا تنفون: 0096612176844 كادchsupprt.est.com





عمُّان - شبارع السلط - مجمع الفحسيس النجاري تلفاكس . 4612190 صب 922762 عمَّان 11121 الأرمن www.darsafa.com E-mail:safa@darsafa.com

